

Instrukcja Bezpieczeństwa – Akcesoria do Kawy

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny dla kategorii produktów "Akcesoria do Kawy". Zawsze należy zapoznać się również z instrukcją bezpieczeństwa i obsługi dołączoną do konkretnego zakupionego produktu, jeśli taka została dostarczona przez producenta.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj uważnie:** Przed pierwszym użyciem akcesorium zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji oraz wszelkimi materiałami dostarczonymi z produktem.
- **Wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem:** Używaj akcesoriów wyłącznie do celów, do których zostały zaprojektowane (np. mielenie kawy, zaparzanie, spienianie mleka). Każde inne użycie może być niebezpieczne.
- **Nadzór nad dziećmi:** Produkty te nie są przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Przechowuj akcesoria poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku połknięcia małych części, skaleczenia ostrymi krawędziami lub poparzenia.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy akcesorium nie jest uszkodzone (np. pęknięcia, wyszczerbienia, luźne elementy). Nie używaj uszkodzonych produktów.
- **Stabilna powierzchnia:** Używaj akcesoriów na stabilnej, równej i suchej powierzchni, aby zapobiec ich przewróceniu się lub ześlizgnięciu.
- **Gorące powierzchnie i płyny:** Wiele akcesoriów do kawy ma kontakt z gorącą wodą lub parą. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń. Nie dotykaj gorących części bez odpowiedniej ochrony.
- **Materiały:** Upewnij się, że materiały, z których wykonane jest akcesorium, są przeznaczone do kontaktu z żywnością i wysokimi temperaturami (jeśli dotyczy).

2. Szczegółowe Ostrzeżenia (w zależności od typu akcesorium):

- **Urządzenia Elektryczne (np. młynki elektryczne, spieniacze elektryczne, czajniki):**
 - Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie ani innych płynach.
 - Przed podłączeniem do sieci sprawdź zgodność napięcia.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie używaj z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. W przypadku uszkodzenia, zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.
- Odłącz od zasilania przed czyszczeniem, montażem/demontażem części lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Niektóre urządzenia mogą generować ciepło podczas pracy – zapewnij odpowiednią wentylację i nie dotykaj gorących elementów.
- **Elementy Szklane i Ceramiczne (np. zaparzacze typu French Press, drippery, dzbanki):**
 - Ostrożnie obchodź się ze szklanymi i ceramicznymi elementami, aby uniknąć stłuczenia.
 - Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. wlewania zimnej wody do gorącego naczynia), które mogą spowodować pęknięcie.
 - Nie używaj pękniętych lub wyszczerbionych naczyń.
- **Urządzenia Wytwarzające Ciśnienie (np. kawiarki ciśnieniowe, niektóre zaparzacze):**
 - Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu napętnienia wodą/kawą wskazanego przez producenta.
 - Upewnij się, że zawór bezpieczeństwa jest czysty i drożny.
 - Nie otwieraj urządzenia pod ciśnieniem. Poczekaj, aż ostygnie i ciśnienie opadnie.
 - Zawsze postępuj zgodnie ze specyficznymi instrukcjami producenta danego urządzenia.
- **Ostre Elementy (np. ostrza w młynkach ręcznych i elektrycznych):**
 - Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi i czyszczenia ostrych elementów, aby uniknąć skaleczenia.
 - Trzymaj palce z dala od ruchomych części, zwłaszcza w młynkach elektrycznych.
- **Małe Części:**

- Niektóre akcesoria mogą zawierać małe części (np. uszczelki, śrubki, sitka), które mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Przechowuj je bezpiecznie.

3. Przeznaczenie Produktu:

- Akcesoria te są przeznaczone do przygotowywania kawy i napojów na jej bazie w warunkach domowych lub zgodnie ze specyfikacją producenta (np. niektóre mogą być dopuszczone do użytku profesjonalnego).
- Należy ich używać zgodnie z instrukcją obsługi konkretnego produktu oraz niniejszymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

4. Przewidywalne Niewłaściwe Użycie (którego należy unikać):

- Używanie przez dzieci bez nadzoru.
- Używanie akcesoriów uszkodzonych lub niekompletnych.
- Modyfikowanie akcesoriów lub używanie nieoryginalnych części zamiennych.
- Używanie akcesoriów elektrycznych w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Przepetnianie zbiorników na wodę lub kawę.
- Używanie akcesoriów do celów innych niż przygotowywanie napojów (np. mielenie innych substancji niż kawa w młynkach do kawy, jeśli nie jest to dozwolone przez producenta).
- Pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
- Gwałtowne schładzanie gorących elementów szklanych lub ceramicznych.

5. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić higienę i prawidłowe działanie.
- Przed czyszczeniem urządzeń elektrycznych, zawsze odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygną.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię akcesoriów.
- Dokładnie wysusz wszystkie części przed ponownym złożeniem lub przechowywaniem.

- W przypadku urządzeń wymagających odkamieniania (np. czajniki, niektóre ekspresy), wykonuj tę czynność regularnie zgodnie z instrukcją produktu.

6. Przechowywanie:

- Przechowuj akcesoria w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

7. Utylizacja:

- Zużyte akcesoria, zwłaszcza elektryczne i elektroniczne (WEEE), należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami komunalnymi.
- W miarę możliwości segreguj materiały (np. szkło, metal, plastik) w celu recyklingu.

8. W Razie Problemów:

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu (np. dziwne dźwięki, zapach spalenizny, uszkodzenie), natychmiast przestań go używać.
- W przypadku urządzeń elektrycznych, odłącz je od zasilania.
- W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa lub działania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
- W przypadku obrażeń (np. poparzenia, skaleczenia) niezwłocznie zasięgnij porady medycznej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo podczas korzystania z akcesoriów do kawy zależy przede wszystkim od Twojej ostrożności i przestrzegania zaleceń.