

Instrukcja Bezpieczeństwa – Bezprzewodowa Mysz Komputerowa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Przestrzeganie poniższych zasad zapewni bezpieczne użytkowanie produktu.

1. Przeznaczenie Produktu

- Mysz bezprzewodowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku jako urządzenie wskazujące z kompatybilnymi komputerami osobistymi i innymi urządzeniami elektronicznymi.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych lub biurowych.
- **Produkt nie jest zabawką.** Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej ze względu na małe części i baterie/akumulator.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Nie demontuj myszy ani jej elementów, z wyjątkiem czynności związanych z wymianą baterii/akumulatora, jeśli jest to przewidziane przez konstrukcję. Nieautoryzowana ingerencja może prowadzić do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji.
- Chroń mysz przed wilgocią, wodą, deszczem i innymi płynami. Kontakt z cieczą może spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.
- Chroń mysz przed upadkiem, uderzeniami i wibracjami. Uszkodzenia mechaniczne mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Używaj produktu w zalecanym zakresie temperatur otoczenia (zazwyczaj od 0°C do 40°C). Ekstremalne temperatury mogą negatywnie wpłynąć na działanie i żywotność baterii/akumulatora.
- Unikaj używania myszy w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności.
- Trzymaj mysz z dala od silnych pól magnetycznych.

3. Bezpieczeństwo Baterii (jeśli dotyczy baterii wymiennych)

- **OSTRZEŻENIE: Ryzyko poćknięcia!** Baterie (zwłaszcza małe, np. AAA) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku poćknięcia baterii należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
- Używaj wyłącznie baterii typu i rozmiaru zalecanego dla danego modelu myszy.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Zwracaj szczególną uwagę na prawidłową polaryzację (+/-) podczas wkładania baterii. Nieprawidłowe włożenie może spowodować wyciek elektrolitu lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie mieszaj baterii nowych i używanych, ani baterii różnych typów (np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi) lub różnych marek.
- Wyjmij baterie, jeśli mysz nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, aby zapobiec ryzyku wycieku elektrolitu, który może uszkodzić urządzenie.
- Zużyte lub wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć z urządzenia i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych (nieprzeznaczonych do ładowania).**
- **Nie wrzucaj baterii do ognia** – ryzyko eksplozji i uwolnienia toksycznych substancji.
- Nie zwieraj styków baterii.

4. Bezpieczeństwo Akumulatora i Ładowania (jeśli dotyczy modeli z wbudowanym akumulatorem)

- **OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/poparzenia!** Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekuwaj ani nie zwieraj styków akumulatora.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego w zestawie lub kabla i zasilacza o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta (napięcie, natężenie prądu). Użycie niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia, przegrzania lub pożaru.
- Nie ładuj myszy, jeśli obudowa lub kabel ładujący są uszkodzone.
- Unikaj ładowania w pobliżu materiałów łatwopalnych, źródeł ciepła oraz w miejscach narażonych na wilgoć.
- Nie przykrywaj myszy podczas ładowania – może to prowadzić do przegrzania.
- Zaleca się odłączenie kabla ładującego po pełnym naładowaniu akumulatora.
- Nie pozostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru przez nadmiernie długi czas.

- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, przegrzewania się, zmiany kształtu lub innych niepokojących objawów podczas ładowania lub użytkowania, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.

5. Użytkowanie i Ergonomia

- Długotrwałe, nieprzerwane używanie myszy może prowadzić do dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (np. zespołu cieśni nadgarstka - RSI). Aby zminimalizować ryzyko:
 - Rób regularne przerwy podczas pracy z komputerem.
 - Utrzymuj prawidłową postawę ciała.
 - Dostosuj ustawienie myszy, klawiatury i monitora do swoich potrzeb.
 - Unikaj nadmiernego napinania mięśni dłoni i przedramienia.
- W przypadku odczuwania bólu, drętwienia lub dyskomfortu w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach, przerwij pracę i skonsultuj się z lekarzem.

6. Czujnik Optyczny/Laserowy

- **UWAGA:** Unikaj kierowania wiązki światła z czujnika (znajdującego się na spodzie myszy) bezpośrednio w oczy swoje lub innych osób. Większość myszy wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone lub widzialne światło LED/laser klasy 1, które są generalnie uważane za bezpieczne podczas normalnego i racjonalnie przewidywalnego użytkowania. Jednakże celowe wpatrywanie się w źródło światła jest niewskazane.

7. Czyszczenie i Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz mysz i wyjmij baterie lub upewnij się, że nie jest podłączona do ładowania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej (wodą) ściereczki.
- **Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych,** ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię myszy.
- Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć.

8. Utylizacja Produktu i Baterii/Akumulatora

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega selektywnej zbiórce w celu odzysku i recyklingu.

- Zużyte baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi i również wymagają specjalnego traktowania. Należy je oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego i baterii/akumulatorów. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

9. Zakłócenia Radiowe (RF)

- Urządzenie wykorzystuje technologie bezprzewodowe (np. Bluetooth, RF 2.4GHz), które mogą potencjalnie powodować zakłócenia pracy innych urządzeń elektronicznych, w tym sprzętu medycznego. Choć ryzyko jest zazwyczaj niskie ze względu na małą moc nadajnika, w razie wątpliwości co do użytkowania w pobliżu wrażliwych urządzeń (np. rozruszników serca), skonsultuj się z lekarzem lub producentem danego urządzenia medycznego.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy innych urządzeń, spróbuj zwiększyć odległość między myszą (lub jej odbiornikiem USB) a zakłócanym urządzeniem.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ogólne zasady bezpieczeństwa dla kategorii produktu. Specyficzne cechy i dodatkowe ostrzeżenia mogą znajdować się w pełnej instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego modelu myszy.