

Instrukcja Bezpieczeństwa – Czytnik Kart Pamięci

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych lub stworzenia zagrożenia dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

Czytnik kart pamięci jest przeznaczony do odczytu i zapisu danych na kompatybilnych kartach pamięci (np. SD, microSD, CF - w zależności od modelu) po podłączeniu do odpowiedniego portu (np. USB) komputera lub innego kompatybilnego urządzenia. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne Ostrzeżenia i Zasady Bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem / uszkodzenia:**

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, wilgoci, deszczu ani innych płynów. Trzymaj z dala od źródeł wilgoci, takich jak umywalki, wanny, baseny.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazda/portu, jeśli jest ono mokre lub wilgotne.
- Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji i stworzyć zagrożenie.
- Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami i silnymi wibracjami.
- Odłącz urządzenie natychmiast, jeśli zauważysz nietypowy zapach, dym, przegrzewanie się lub inne niepokojące objawy.

- **Ryzyko zadławienia:**

- Urządzenie lub jego elementy (np. zaślepki) mogą zawierać małe części. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku połykania lub zadławienia.

- **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Podłączaj czytnik tylko do kompatybilnych portów (np. USB) zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Upewnij się, że port w komputerze/urządzeniu nie jest uszkodzony.
 - Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania czytnika lub wkładania/wyjmowania karty pamięci. Może to uszkodzić porty lub kartę. Wkładaj kartę zgodnie z oznaczeniem na czytniku.
 - Unikaj zakrywania czytnika podczas pracy, aby zapobiec przegrzaniu, zwłaszcza podczas długotrwałego transferu danych.
 - Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami (wysokimi i niskimi) oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zalecany zakres temperatur pracy znajduje się zazwyczaj w specyfikacji technicznej produktu (jeśli jest dostępna).
 - Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu.
- **Bezpieczeństwo danych:**
 - **Ważne:** Nie odłączaj czytnika ani nie wyjmuj karty pamięci podczas aktywnego transferu danych (odczytu/zapisu). Może to spowodować utratę danych, uszkodzenie plików lub uszkodzenie karty pamięci. Zawsze używaj opcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu” (lub podobnej) w systemie operacyjnym przed fizycznym odłączeniem czytnika lub wyjęciem karty.

3. Instalacja i Podłączanie

1. Podłącz czytnik kart pamięci do wolnego, odpowiedniego portu (np. USB) w komputerze lub innym kompatybilnym urządzeniu.
2. System operacyjny powinien automatycznie wykryć urządzenie i zainstalować niezbędne sterowniki (w większości przypadków). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, jeśli się pojawią.
3. Czytnik jest gotowy do użycia, gdy zostanie poprawnie rozpoznany przez system.

4. Użytkowanie

1. Delikatnie wsuń kompatybilną kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w czytniku, zwracając uwagę na prawidłową orientację. Nie wciskaj karty na siłę.
2. System operacyjny powinien wykryć kartę jako nowy dysk wymienny.
3. Możesz teraz kopiować, przenosić lub usuwać pliki z/na kartę pamięci.

4. Po zakończeniu pracy z kartą, użyj funkcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu” w systemie operacyjnym, aby upewnić się, że wszystkie operacje zapisu zostały zakończone.
5. Dopiero po potwierdzeniu przez system możesz bezpiecznie wyjąć kartę pamięci z czytnika lub odłączyć czytnik od komputera.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz czytnik od komputera/urządzenia.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Upewnij się, że do wnętrza gniazd kart pamięci nie dostały się żadne zanieczyszczenia ani płyny. W razie potrzeby delikatnie przedmuchać gniazda sprężonym powietrzem przeznaczonym do elektroniki.

6. Przechowywanie

- Gdy czytnik nie jest używany, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Jeśli czytnik posiada zaślepkę na złącze (np. USB), załóż ją, aby chronić złącze przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Utylizacja (Dyrektywa WEEE)

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa. W zależności od konkretnego modelu czytnika kart pamięci mogą istnieć dodatkowe zalecenia lub funkcje opisane w pełnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta (jeśli dotyczy).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071,
Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000
zł i został on opłacony w całości.