

Instrukcja Bezpieczeństwa – Drukarki Laserowe

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE: Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub konserwacji drukarki laserowej, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz pełną instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Zachowaj te instrukcje na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj drukarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
- Nie pozwalaj dzieciom na obsługę drukarki bez nadzoru osoby dorosłej. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać urządzenia pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie używaj go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) i części zamiennych.
- Przechowuj niniejszą instrukcję w łatwo dostępnym miejscu.

2. Instalacja i Podłączenie Elektryczne

- **Lokalizacja:**
 - Ustaw drukarkę na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca na swobodny przepływ powietrza i dostęp serwisowy.
 - Nie instaluj drukarki w miejscach o wysokiej wilgotności, dużym zapyleniu, w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece), w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach narażonych na wibracje.
 - Trzymaj drukarkę z dala od wody i innych płynów. Nie stawiaj na niej pojemników z płynami.
- **Zasilanie:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Podłącz drukarkę wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego z uziemieniem, zgodnego z napięciem i częstotliwością podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Używaj wyłącznie kabla zasilającego dostarczonego wraz z drukarką.
- Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego ani wtyczki. W razie uszkodzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Unikaj używania przedłużaczy i rozgałęźników, chyba że są one absolutnie konieczne i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.
- Ułóż kabel zasilający tak, aby nikt o niego nie zahaczył ani go nie przydeptał.
- Odłącz drukarkę od zasilania podczas burzy lub gdy nie będzie używana przez dłuższy czas.

3. Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania

- **Wysoka Temperatura:** Wewnątrz drukarki znajdują się elementy (np. zespół utrwalający - fuser), które osiągają bardzo wysoką temperaturę podczas pracy. Nie dotykaj tych obszarów bezpośrednio po zakończeniu drukowania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed próbą usunięcia zaciętego papieru lub wykonaniem innych czynności konserwacyjnych wewnątrz drukarki. Zwracaj uwagę na oznaczenia ostrzegawcze na urządzeniu.
- **Promieniowanie Laserowe:** Drukarka zawiera wewnętrzny laser. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby podczas normalnego użytkowania użytkownik nie był narażony na promieniowanie laserowe (produkt laserowy Klasy 1). Nigdy nie próbuj demontować obudowy ani usuwać osłon zabezpieczonych śrubami. Otwarcie obudowy lub obejście zabezpieczeń może narazić Cię na niebezpieczne promieniowanie laserowe. Wszelkie naprawy wymagające zdjęcia osłon powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- **Ruchome Części:** Trzymaj ręce, włosy, luźną odzież i biżuterię z dala od ruchomych części mechanizmu drukarki, zwłaszcza podczas podawania papieru i pracy urządzenia.
- **Usuwanie Zaciętego Papieru:** Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika. Odłącz drukarkę od zasilania przed próbą usunięcia zaciętego papieru, jeśli instrukcja tego wymaga lub jeśli nie masz pewności co do procedury. Uważaj na gorące elementy.

- **Nietypowe Dźwięki lub Zapachy:** Jeśli zauważysz nietypowe dźwięki, dym lub zapach wydobywający się z drukarki, natychmiast wyłącz ją, odłącz kabel zasilający od gniazdka i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

4. Bezpieczeństwo Dotyczące Tonera

- **Obchodzenie się z Tonerem:**
 - Przechowuj wkłady z tonerem zgodnie z zaleceniami producenta, z dala od dzieci i zwierząt.
 - Unikaj wdychania pyłu tonerowego. Podczas wymiany wkładu lub czyszczenia wnętrza drukarki zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.
 - Unikaj kontaktu tonera ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, przemyj dokładnie dotknięty obszar zimną wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem.
 - Po kontakcie z tonerem umyj ręce.
 - Nie wrzucaj wkładów z tonerem ani rozsypanego tonera do ognia. Proszek tonerowy może zapalić się w kontakcie z otwartym płomieniem, tworząc ryzyko poparzeń lub wybuchu pyłu.
- **Przechowywanie i Utylizacja Tonera:**
 - Przechowuj wkłady z tonerem w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Zużyte wkłady z tonerem utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i ochrony środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub dostawcą w celu uzyskania informacji o programach recyklingu.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zewnętrznych części drukarki, odłącz ją od zasilania elektrycznego.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj alkoholu, benzenu, rozpuszczalników ani innych łatwopalnych substancji. Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na drukarkę.
- Regularnie czyść wnętrze drukarki zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i resztek papieru.

- Nie próbuj samodzielnie przeprowadzać napraw ani czynności konserwacyjnych niewymienionych w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi.

6. Zagrożenie Pożarowe

- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów w pobliżu drukarki.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane, aby zapobiec przegrzaniu.
- W przypadku pożaru, jeśli jest to bezpieczne, odłącz drukarkę od zasilania. Użyj odpowiedniej gaśnicy (np. proszkowej lub CO₂ – nigdy wody do urządzeń elektrycznych pod napięciem).

7. Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

- **Rozlanie Płynu:** Natychmiast wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez autoryzowany serwis.
- **Porażenie Prądem:** Nie dotykaj osoby porażonej ani urządzenia. Jeśli to możliwe i bezpieczne, odłącz zasilanie główne (wyłącznik nadprądowy, bezpiecznik). Wezwij natychmiast pomoc medyczną.
- **Dym, Nietypowy Zapach, Pożar:** Natychmiast odłącz drukarkę od zasilania. Postępuj zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym miejscu.

8. Utylizacja Urządzenia

- Zużytej drukarki nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Jest to ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny).
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, punktem zbiórki ZSEE lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji i recyklingu urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. dyrektywą WEEE).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi.