

Instrukcja Bezpieczeństwa – Głośnik Bezprzewodowy Bluetooth

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania głośnika i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia słuchu, innych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

1. Przeznaczenie Produktu:

Głośnik bezprzewodowy Bluetooth jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku z kompatybilnych urządzeń (np. smartfony, tablety, komputery) za pomocą technologii Bluetooth, w środowisku domowym lub podobnym. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi i niniejszą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach poznawczych.
- **Dzieci i Zwierzęta:** Przechowuj głośnik i jego akcesoria (np. kabel do ładowania) poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Kable mogą stwarzać ryzyko uduszenia.
- **Modyfikacje:** Nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić gwarancję i stwarzać zagrożenie.

3. Bezpieczeństwo Elektryczne i Ładowanie:

- **Kompatybilność Zasilania:** Do ładowania głośnika używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego w zestawie lub kabla spełniającego specyfikację producenta. Podłączaj kabel do certyfikowanego źródła zasilania USB (np. ładowarka sieciowa, port USB komputera) o napięciu i natężeniu prądu zgodnym ze specyfikacją głośnika (zazwyczaj 5V DC).
- **Uszkodzone Kable/Złącza:** Nie używaj głośnika ani nie ładuj go, jeśli kabel USB, złącze ładowania w głośniku lub ładowarka są uszkodzone, postrzępione lub wykazują oznaki zużycia.

- **Warunki Ładowania:** Nie ładuj głośnika w pobliżu źródeł ciepła, materiałów łatwopalnych, w wilgotnym lub bardzo zakurczonym otoczeniu. Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania.
- **Przeładowanie:** Chociaż wiele nowoczesnych urządzeń ma zabezpieczenia, unikaj pozostawiania głośnika podłączonego do ładowania na czas dłuższy niż jest to konieczne do pełnego naładowania baterii. Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego i głośnika po zakończeniu ładowania lub gdy nie jest używana.
- **Porażenie Prądem:** Unikaj kontaktu z wodą lub innymi płynami podczas podłączania lub odłączania kabla USB. Nie dotykaj wtyczki ani gniazda mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo Baterii (jeśli dotyczy wbudowanej baterii):

- **Integralność Baterii:** Głośnik zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową lub litowo-polimerową. Nie próbuj jej samodzielnie wyjmować ani wymieniać.
- **Uszkodzenia Fizyczne:** Nie przebijaj, nie zgniataj, nie upuszczaj ani nie narażaj głośnika na silne uderzenia, które mogłyby uszkodzić baterię.
- **Ekstremalne Temperatury:** Nie wystawiaj głośnika na działanie bardzo wysokich temperatur (np. bezpośrednio światło słoneczne, grzejniki) ani bardzo niskich temperatur, ponieważ może to uszkodzić baterię i skrócić jej żywotność lub spowodować jej awarię (np. wyciek, spuchnięcie, zapłon). Zalecany zakres temperatur pracy i przechowywania znajduje się zazwyczaj w pełnej instrukcji obsługi.
- **Oznaki Uszkodzenia Baterii:** Jeśli zauważysz, że głośnik nienaturalnie się nagrzewa, bateria spuchła, odkształciła się, wydziela dziwny zapach lub wycieka z niej płyn, natychmiast przestań go używać, odłącz od ładowania (jeśli jest podłączony) i skontaktuj się z serwisem lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji uszkodzonych baterii.

5. Bezpieczeństwo Słuchu:

- **Nadmierna Głośność:** Słuchanie muzyki przy bardzo wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- **Ustawienie Głośności:** Rozpoczynaj odtwarzanie przy niskim poziomie głośności i stopniowo zwiększaj go do komfortowego poziomu. Unikaj maksymalnych ustawień głośności, zwłaszcza w cichym otoczeniu.
- **Przerwy:** Rób regularne przerwy od słuchania, szczególnie przy wyższych poziomach głośności.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

6. Środowisko Użytkowania:

- **Woda i Wilgoć:** Chroń głośnik przed kontaktem z wodą, deszczem, wilgocią i innymi płynami, chyba że posiada on odpowiednią klasę wodoszczelności (np. IPX4, IPX7) i jest używany zgodnie z ograniczeniami tej klasy. Nawet wodoszczelne głośniki nie powinny być celowo zanurzane, chyba że producent wyraźnie na to zezwala. Nie używaj głośnika w łazience, saunie, na basenie bez odpowiedniego zabezpieczenia lub klasy IP.
- **Kurz i Zanieczyszczenia:** Chroń głośnik przed nadmiernym kurzem, piaskiem i drobnymi zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do wnętrza i uszkodzić komponenty.
- **Stabilność:** Ustawiaj głośnik na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przypadkowemu upadkowi.
- **Wentylacja:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych głośnika (jeśli istnieją), aby zapobiec przegrzaniu.

7. Czyszczenie i Konserwacja:

- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem upewnij się, że głośnik jest wyłączony i odłączony od ładowania. Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby można użyć lekko wilgotnej ściereczki. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani agresywnych detergentów.
- **Porty:** Utrzymuj port ładowania w czystości, wolny od kurzu i zanieczyszczeń.

8. Zakłócenia Radiowe:

- **Urządzenia Medyczne:** Działanie głośnika Bluetooth może zakłócać pracę niektórych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca czy aparaty słuchowe. Jeśli korzystasz z takiego urządzenia, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego przed użyciem głośnika. Zachowaj bezpieczną odległość.
- **Inne Urządzenia:** W rzadkich przypadkach głośnik może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń elektronicznych lub sam być na nie podatny.

9. Utylizacja:

- **Dyrektywa WEEE:** Ten symbol (przekreślony kosz na kółkach) oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym baterie, należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami (Dyrektywa

2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE).
Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

10. Postępowanie w Razie Awarii:

- Jeśli głośnik działa nieprawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się lub uległ uszkodzeniu fizycznemu, natychmiast przestań go używać, wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (jeśli jest podłączony). Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub autoryzowanym serwisem.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi.