

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – GŁOŚNIKI I SUBWOOFERY

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania głośników i subwooferów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania produktu oraz o zachowanie jej na przyszłość. Przestrzeganie poniższych zaleceń jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony produktu przed uszkodzeniem. Produkt przeznaczony jest do odtwarzania dźwięku w warunkach domowych lub podobnych.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Przeczytaj instrukcję:** Przed użyciem produktu zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi.
2. **Zachowaj instrukcję:** Zachowaj tę instrukcję do wglądu w przyszłości.
3. **Przestrzegaj ostrzeżeń:** Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie oraz w niniejszej instrukcji.
4. **Postępuj zgodnie z instrukcjami:** Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania.
5. **Woda i wilgoć:** Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, zlewu, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu). Chroń urządzenie przed kroplami i zachlapaniem. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
6. **Źródła ciepła:** Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.
7. **Wentylacja:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta. Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla właściwej cyrkulacji powietrza.
8. **Zasilanie:** Podłączaj urządzenie tylko do źródła zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
9. **Ochrona przewodu zasilającego:** Przewody zasilające należy poprowadzić tak, aby nie można było po nich chodzić ani ich przyciskać przedmiotami umieszczonymi na nich lub obok nich. Zwróć szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka oraz miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia. W przypadku

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

10. **Akcesoria:** Używaj wyłącznie akcesoriów i dodatków określonych przez producenta.
11. **Burze i okresy nieużywania:** Odłącz urządzenie od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. **Serwisowanie:** Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do urządzenia dostał się płyn lub ciała obce, urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
13. **Ochrona słuchu:** Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Ustawiaj głośność na bezpiecznym poziomie. Zwracaj uwagę na czas ekspozycji na głośne dźwięki.
14. **Stabilność:** Umieszczaj urządzenie wyłącznie na stabilnej powierzchni. W przypadku montażu na ścianie, suficie lub stojaku, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i używaj tylko zalecanych elementów montażowych. Zwróć szczególną uwagę na stabilność cięższych subwooferów, aby zapobiec ich przewróceniu.
15. **Ciała obce i płyny:** Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Chroń urządzenie przed płynami.
16. **Czyszczenie:** Czyść urządzenie wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.

INSTALACJA

1. **Umiejscowienie:** Wybierz odpowiednie miejsce do instalacji głośników/subwoofera – stabilne, suche, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, z zapewnioną odpowiednią wentylacją. Unikaj miejsc o dużym zapyleniu lub wibracjach.
2. **Montaż:** Jeśli głośniki wymagają montażu (np. na ścianie, suficie), używaj wyłącznie uchwytów i śrub zalecanych przez producenta lub o odpowiedniej nośności. Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco

wytrzymała. Montaż powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć ryzyka upadku urządzenia.

3. **Podłączanie:** Przed podłączeniem głośników/subwoofera do wzmacniacza lub innego źródła dźwięku, upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone. Używaj kabli o odpowiedniej jakości i przekroju. Sprawdź zgodność impedancji głośników ze wzmacniaczem. W przypadku głośników aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem) lub subwooferów aktywnych, podłącz je do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu, zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.
4. **Zarządzanie kablami:** Poprowadź kable tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się i nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.

UŻYTKOWANIE

1. **Regulacja głośności:** Rozpoczynaj odtwarzanie przy niskim poziomie głośności i stopniowo go zwiększaj do komfortowego poziomu. Unikaj nagłych, bardzo głośnych dźwięków, które mogą uszkodzić głośniki lub słuch.
2. **Warunki otoczenia:** Nie używaj urządzenia w skrajnych temperaturach ani przy wysokiej wilgotności.
3. **Dzieci:** Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu działającego urządzenia, zwłaszcza przy wysokim poziomie głośności. Kable mogą stanowić ryzyko uduszenia lub potknięcia. Upewnij się, że małe części (jeśli występują) są poza zasięgiem dzieci (ryzyko zadławienia).
4. **Modyfikacje:** Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Wszelkie nieautoryzowane zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i działanie produktu oraz unieważnić gwarancję.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. **Wyłączanie zasilania:** Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
2. **Czyszczenie:** Używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku silniejszych zabrudzeń, można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą. Nigdy nie używaj alkoholu, benzenu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
3. **Otwory wentylacyjne:** Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez kurz lub inne przedmioty. W razie potrzeby oczyść je za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza z odpowiednią końcówką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

- **Brak zasilania (dla głośników/subwooferów aktywnych):** Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia i gniazdka sieciowego. Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z serwisem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- **Przegrzewanie się:** Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i upewnij się, że wentylacja nie jest zablokowana. Pozwól urządzeniu ostygnąć. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
- **Dziwne dźwięki, zapach spalenizny:** Natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Nie używaj urządzenia w takim stanie.

UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że podlega on selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nie wyrzucaj tego produktu razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu i prawidłowej utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIA

- **Dzieci i osoby wrażliwe:** Produkt nie jest zabawką. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub osób wymagających szczególnej opieki. Wyjaśnij dzieciom ryzyko związane z głośnym słuchaniem muzyki. Zwróć uwagę na stabilność urządzenia, zwłaszcza cięższych subwooferów, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu.
- **Ochrona słuchu:** Pamiętaj, że długotrwałe narażenie na wysoki poziom głośności może nieodwracalnie uszkodzić słuch. Używaj produktu odpowiedzialnie.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie głośników i subwooferów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub obsługi, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub punktem sprzedaży.