

Instrukcja Bezpieczeństwa - Głośniki Komputerowe

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem głośników komputerowych prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość do wglądu. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia produktu, porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu:

Głośniki te są przeznaczone wyłącznie do odtwarzania dźwięku z komputerów osobistych, laptopów lub innych kompatybilnych urządzeń audio, zgodnie z ich specyfikacją techniczną. Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi i niniejszą instrukcją bezpieczeństwa przed podłączeniem i użyciem głośników.
- **Ochrona przed Wilgocią:** Chroń urządzenie przed wodą, deszczem, wilgocią i innymi płynami. Nie używaj głośników w miejscach narażonych na kontakt z wodą (np. w łazience, kuchni, w pobliżu basenu). Kontakt z płynem może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar.
- **Źródła Ciepła:** Nie umieszczaj głośników w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze, ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wysoka temperatura może uszkodzić obudowę i komponenty elektroniczne.
- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią wentylację wokół głośników. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych (jeśli istnieją), aby zapobiec przegrzaniu. Zachowaj wolną przestrzeń wokół urządzenia.
- **Zasilanie Elektryczne:**
 - Używaj wyłącznie zasilacza lub kabla zasilającego (np. USB) dostarczonego w zestawie lub zamiennika o parametrach ściśle odpowiadających specyfikacji producenta. Użycie niekompatybilnego zasilacza grozi uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.
 - Podłączaj zasilacz do gniazdka sieciowego o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.
 - Nie dotykaj wtyczki ani zasilacza mokrymi rękami.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Chronić kabel zasilający przed uszkodzeniem mechanicznym (zgniecenie, przytrzaśnięcie, nadeptanie). Sprawdzaj regularnie stan kabla i wtyczki.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub gniazda w głośniku, natychmiast zaprzestań używania produktu i odłącz go od zasilania. Nie próbuj samodzielnie naprawiać kabla.
- **Ochrona Słuchu:** Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Ustawiaj głośność na bezpiecznym poziomie i unikaj długich sesji odsłuchowych przy maksymalnej mocy. Rozpoczynaj odtwarzanie od niskiego poziomu głośności.
- **Stabilność:** Ustawiaj głośniki na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec ich przypadkowemu przewróceniu lub upadkowi, co mogłoby spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria (kable, małe części, jeśli występują) poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, potknięcia lub zaplątania się w przewody.
- **Obce Przedmioty:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. metalowych drucików, śrubokrętów) do otworów w obudowie głośników. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- **Burze:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie głośników od zasilania elektrycznego i od komputera, aby chronić je przed przepięciami.

3. Instalacja i Podłączanie:

- Przed podłączeniem głośników do komputera lub innego urządzenia upewnij się, że oba urządzenia są wyłączone.
- Podłącz kable sygnałowe (np. jack 3.5mm, USB) zgodnie z instrukcją obsługi głośników i urządzenia źródłowego. Upewnij się, że wtyczki są prawidłowo i do końca włożone do odpowiednich gniazd.
- Dopiero po prawidłowym podłączeniu kabli sygnałowych podłącz głośniki do źródła zasilania (gniazdko sieciowe lub port USB).
- Ułóż kable tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia się i nie były narażone na uszkodzenie.

4. Użytkowanie:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Włączaj najpierw urządzenie źródłowe (komputer), a następnie głośniki (jeśli posiadają osobny włącznik).
- Reguluj głośność za pomocą pokrętła/przycisków na głośniku lub w systemie operacyjnym komputera.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu (np. dziwny zapach, dym, nietypowe dźwięki, przegrzewanie się), natychmiast odłącz głośniki od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie pozostawiaj włączonych głośników bez nadzoru przez bardzo długi czas.

5. Czyszczenie i Konserwacja:

- **Zawsze** przed czyszczeniem odłącz głośniki od zasilania elektrycznego i od urządzenia źródłowego.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- **Nie używaj** rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, środków ściernych ani agresywnych detergentów, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia wnętrza głośników.

6. Rozwiązywanie Problemów (Podstawowe):

- **Brak dźwięku:** Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone do zasilania i do komputera, czy są włączone i czy poziom głośności nie jest ustawiony na minimum (zarówno na głośnikach, jak i w komputerze). Sprawdź ustawienia audio w systemie operacyjnym.
- **Szumy, trzaski:** Sprawdź, czy kable sygnałowe nie są uszkodzone i czy są prawidłowo podłączone. Spróbuj oddalić głośniki od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- W przypadku problemów, których nie można rozwiązać samodzielnie, lub w razie fizycznego uszkodzenia urządzenia, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą. **Nie próbuj samodzielnych napraw.**

7. Utylizacja (Zgodnie z Dyrektywą WEEE):

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) w celu recyklingu.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wytyczne bezpieczeństwa. Zawsze należy również zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi dołączoną do konkretnego modelu głośników komputerowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.