

Instrukcja Bezpieczeństwa - Głośniki

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń, w tym trwałego uszkodzenia słuchu.

1. Przeznaczenie Produktu

Głośniki są przeznaczone do odtwarzania sygnału audio pochodzącego z kompatybilnych urządzeń (np. wzmacniaczy, odtwarzaczy, komputerów, urządzeń mobilnych). Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne Ostrzeżenia i Środki Ostrożności

- **Przeczytaj instrukcję:** Zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi i bezpieczeństwa przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.
- **Zachowaj instrukcję:** Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- **Przestrzegaj ostrzeżeń:** Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia umieszczone na produkcie oraz w dokumentacji.
- **Postępuj zgodnie z zaleceniami:** Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji.
- **Woda i wilgoć:** Nie używaj głośników w pobliżu wody (np. wanny, zlewu, basenu, w wilgotnej piwnicy), chyba że produkt jest wyraźnie oznaczony jako wodoodporny (sprawdź specyfikację i oznaczenia IP). Chroń urządzenie przed kroplami i zachlapaniem. Nie stawiaj na głośnikach przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonów).
- **Wentylacja:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec przegrzaniu. Nie instaluj w zamkniętych przestrzeniach, takich jak regaty na książki, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- **Źródła ciepła:** Nie instaluj głośników w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze lub inne urządzenia emitujące ciepło. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- **Zasilanie (jeśli dotyczy głośników aktywnych/zasilanych sieciowo):**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Podłączaj urządzenie tylko do źródła zasilania o napięciu i typie wskazanym na etykiecie produktu lub w instrukcji.
 - Chronź kabel zasilający przed nadeptaniem, przytrzaśnięciem lub uszkodzeniem mechanicznym, szczególnie przy wtyczce i w miejscu wyjścia z urządzenia.
 - Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 - Używaj wyłącznie zasilaczy i kabli dostarczonych lub rekomendowanych przez producenta.
- **Ochrona Słuchu:**
 - **Ryzyko uszkodzenia słuchu!** Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
 - Rozpoczynaj słuchanie przy niskim poziomie głośności i stopniowo go zwiększaj do komfortowego poziomu.
 - Unikaj długotrwałego narażenia na bardzo wysokie poziomy dźwięku.
 - Jeśli odczuwasz dzwonienie w uszach lub przytłumienie słyszenia, natychmiast zmniejsz głośność i/lub przerwij słuchanie oraz skonsultuj się z lekarzem.
 - **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Jeśli głośniki zawierają małe części (np. zdejmowane maskownice, nóżki), trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci ze względu na ryzyko zadławienia. Nadzoruj dzieci podczas korzystania z urządzenia.
 - **Obce przedmioty i płyny:** Uważaj, aby do wnętrza obudowy przez otwory nie dostały się żadne przedmioty ani płyny. Może to spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
 - **Serwisowanie:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone (np. uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka, zalanie płynem, upadek, nieprawidłowe działanie).

3. Instalacja

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Umiejscowienie:** Ustawiaj głośniki na stabilnej, równej powierzchni. Unikaj umieszczania na krawędziach mebli, skąd mogłyby spaść.
- **Montaż (jeśli dotyczy):** W przypadku montażu na ścianie lub statywie, używaj wyłącznie uchwytów i akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta głośników lub spełniających odpowiednie normy wytrzymałościowe. Upewnij się, że montaż jest stabilny i bezpieczny, aby zapobiec upadkowi głośnika. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.
- **Podłączanie:**
 - Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli upewnij się, że głośniki oraz podłączane urządzenie (np. wzmacniacz) są wyłączone z zasilania.
 - Używaj odpowiednich kabli głośnikowych o właściwym przekroju.
 - Podłączaj głośniki do odpowiednich wyjść we wzmacniaczu/urządzeniu źródłowym, zwracając uwagę na polaryzację (+/-), jeśli jest wymagana. Błędne podłączenie może wpłynąć na jakość dźwięku lub uszkodzić sprzęt.
 - Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu wtyków.

4. Użytkowanie

- **Regulacja Głośności:** Zawsze rozpoczynaj odtwarzanie przy niskim poziomie głośności, a następnie ostrożnie zwiększaj go do pożądanego poziomu. Unikaj nagłych, bardzo głośnych dźwięków.
- **Unikaj Przesterowania:** Nie używaj głośników z poziomem głośności powodującym słyszalne zniekształcenia dźwięku (charczenie, trzeszczenie). Może to prowadzić do uszkodzenia przetworników głośnikowych.
- **Stabilność:** Upewnij się, że głośniki stoją stabilnie i nie są narażone na przypadkowe potrącenie.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść obudowę głośników wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani innych agresywnych chemikaliów. Jeśli głośnik jest zasilany sieciowo, odłącz go od zasilania przed czyszczeniem.
- **Kontrola:** Okresowo sprawdzaj stan kabli połączeniowych i zasilających (jeśli dotyczy) pod kątem uszkodzeń.

6. Rozwiązywanie Problemów (Związane z Bezpieczeństwem)

- Jeśli poczujesz nietypowy zapach lub zauważysz dym wydobywający się z urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania (jeśli dotyczy) i zaprzestań użytkowania. Skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub obcy przedmiot, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa jest uszkodzona, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

7. Utylizacja (Zgodnie z Dyrektywą WEEE)

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt oraz baterie (jeśli są dołączone) należy oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać informacje o dostępnych metodach zbiórki.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.