

Instrukcja Bezpieczeństwa - Hub USB

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Hub USB przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego lub biurowego, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Służy do rozszerzania liczby dostępnych portów USB komputera lub innego kompatybilnego urządzenia hosta, umożliwiając podłączenie urządzeń peryferyjnych USB (np. myszy, klawiatury, pamięci przenośne, drukarki).
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Ryzyko Porażenia Prądem:**
 - Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzone porty lub kabel).
 - Chroń produkt przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Nie używaj go w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka) ani mokrymi rękami.
 - Nie otwieraj obudowy produktu ani nie próbuj go samodzielnie naprawiać. Wewnątrz nie ma części serwisowalnych przez użytkownika. Modyfikacje mogą prowadzić do niebezpieczeństwa i utraty gwarancji.
 - W przypadku modeli zasilanych zewnętrznie, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie lub zasilacza o parametrach (napięcie, prąd, typ wtyczki) jednoznacznie wskazanych przez producenta jako kompatybilne. Użycie nieodpowiedniego zasilacza grozi uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.
 - Podłączaj zasilacz (jeśli dotyczy) do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie.
- **Ryzyko Pożaru i Przegrzania:**
 - Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół huba, nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach (np. łóżko, dywan), które mogą blokować otwory wentylacyjne (jeśli występują).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, inne urządzenia generujące ciepło) ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Nie przeciążaj huba ani portu USB urządzenia hosta. Sprawdź maksymalny pobór prądu podłączanych urządzeń i upewnij się, że nie przekracza on możliwości huba (szczególnie w przypadku hubów pasywnych - bez zewnętrznego zasilania) lub dołączonego zasilacza.
 - Regularnie sprawdzaj, czy hub lub zasilacz (jeśli dotyczy) nie nagrzewają się nadmiernie podczas pracy. Jeśli urządzenie jest gorące w dotyku, natychmiast odłącz je od zasilania i podłączonych urządzeń.
 - Odłącz urządzenie od zasilania (jeśli dotyczy) i komputera podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- **Ryzyko Uszkodzenia Sprzętu:**
 - Upewnij się, że używane kable USB są w dobrym stanie technicznym, nie są uszkodzone ani przetarte.
 - Podłączaj i odłączaj urządzenia ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
 - Unikaj gwałtownego szarpania za kable podłączone do huba.
- **Inne Zagrożenia:**
 - Umieść hub na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
 - Przechowuj produkt i jego akcesoria (kable, zasilacz) poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych (ryzyko potknięcia małych części, ryzyko uduszenia kablami).
 - Ułóż kable tak, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia się.

3. Instalacja i Użytkowanie:

- Podłącz hub do odpowiedniego portu USB w komputerze lub urządzeniu goście.
- W przypadku hubów z zewnętrznym zasilaczem: podłącz zasilacz do huba, a następnie do gniazdka sieciowego. Używaj wyłącznie zasilacza o odpowiednich parametrach.
- Podłącz urządzenia peryferyjne do portów USB huba.
- Nie podłączaj urządzeń wymagających dużego poboru mocy (np. zewnętrzne dyski twarde, niektóre ładowarki) do huba pasywnego (bez zewnętrznego zasilacza).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

zasilania), jeśli może to przekroczyć limit zasilania portu USB hosta. Może to prowadzić do niestabilnej pracy lub uszkodzenia. W takich przypadkach zalecane jest użycie huba aktywnego (z własnym zasilaczem).

- Monitoruj pracę urządzenia. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości (przegrzewanie, zapach spalenizny, niestabilna praca), natychmiast odłącz hub od komputera i zasilania (jeśli dotyczy).

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz hub od komputera i zasilania (jeśli dotyczy).
- Czyść obudowę wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników, detergentów ani środków chemicznych.
- Upewnij się, że do portów USB nie dostały się żadne płyny ani zanieczyszczenia.

5. Rozwiązywanie Problemów:

- Jeśli hub nie działa: sprawdź połączenie z komputerem i zasilaniem (jeśli dotyczy), spróbuj podłączyć do innego portu USB, sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.
- Jeśli hub się przegrzewa: natychmiast odłącz go, odłącz wszystkie podłączone urządzenia, pozwól mu ostygnąć. Sprawdź, czy nie został przeciążony. Jeśli problem się powtarza, zaprzestań używania.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych, zapachu spalenizny lub innych niepokojących objawów – natychmiast zaprzestań używania produktu i odłącz go od zasilania i komputera.

6. Utylizacja:

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo zależy od Ciebie. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071,
Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000
zł i został on opłacony w całości.