

Instrukcja Bezpieczeństwa – Kamery Cyfrowe

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje dotyczące Bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem produktu oraz zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała lub innych niebezpiecznych sytuacji.

1. Ostrzeżenia Ogólne

- **Przeznaczenie:** Kamera cyfrowa jest przeznaczona do użytku osobistego, do rejestrowania obrazów i/lub dźwięku zgodnie z jej specyfikacją techniczną. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
- **Dzieci i Osoby Wrażliwe:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj kamerę oraz jej akcesoria (w tym małe części, takie jak karty pamięci, zaślepki obiektywu, baterie) poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku połknięcia lub zadławienia. Pasek na szyję lub nadgarstek może stanowić ryzyko uduszenia dla małych dzieci – używaj go z ostrożnością.
- **Wilgoć i Płyny:** Chroń kamerę przed wodą, deszczem, nadmierną wilgocą i innymi płynami. Nie używaj kamery mokrymi rękami. Wniknięcie cieczy do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar. Jeśli kamera ulegnie zamoczeniu, natychmiast ją wyłącz, wyjmij baterię i skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Wysokie Temperatury i Źródła Ciepła:** Nie wystawiaj kamery na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ani nie umieszczaj jej w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, kuchenek, w nagrzanym samochodzie). Nadmierne ciepło może uszkodzić obudowę, wewnętrzne komponenty lub baterię.
- **Uszkodzenia Mechaniczne:** Chroń kamerę przed upadkiem, uderzeniami i silnymi wibracjami. Nie rzucaj kamerą. Uszkodzenie mechaniczne może prowadzić do awarii lub odstąpienia niebezpiecznych elementów.
- **Modyfikacje i Naprawy:** Nigdy samodzielnie nie otwieraj obudowy kamery ani nie próbuj jej modyfikować czy naprawiać. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

Nieautoryzowana ingerencja grozi utratą gwarancji oraz ryzykiem porażenia prądem lub innymi obrażeniami.

- **Kurz i Piasek:** Chroń kamerę przed kurzem, piaskiem i innymi drobnymi zanieczyszczeniami, szczególnie w obszarze obiektywu i ruchomych części.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne i Baterii

- **Baterie/Akumulatory:**

- Używaj wyłącznie baterii/akumulatorów rekomendowanych lub dostarczonych przez producenta dla tego modelu kamery. Stosowanie niekompatybilnych baterii może prowadzić do pożaru, eksplozji lub wycieku substancji żrących.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie zwieraj styków baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie zgniataj ani nie przekłuwaj baterii.
- Jeśli bateria przecieka, unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyj skażone miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Wyjmuj baterie z kamery, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (patrz sekcja Utylizacja).

- **Ładowanie:**

- Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z kamerą lub rekomendowanej przez producenta. Użycie nieodpowiedniej ładowarki może spowodować uszkodzenie baterii, kamery, a nawet pożar.
- Nie ładuj baterii w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywaj kamery ani ładowarki podczas ładowania, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego po zakończeniu ładowania oraz gdy nie jest używana.

- Nie używaj uszkodzonych ładowarek, kabli ani wtyczek. W przypadku zauważenia uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.
- Unikaj kontaktu ładowarki i jej kabla z wodą i wilgocią.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania

- **Obiektyw i Lampa Błyskowa:**

- Nie kieruj obiektywu bezpośrednio w stronę słońca lub innych intensywnych źródeł światła. Może to spowodować uszkodzenie matrycy kamery, a w przypadku patrzenia przez wizjer optyczny (jeśli występuje) – uszkodzenie wzroku.
- Nie używaj lampy błyskowej w bliskiej odległości od oczu ludzi lub zwierząt, szczególnie niemowląt. Może to spowodować chwilowe lub trwałe uszkodzenie wzroku.

- **Pasek:** Używając paska na szyję lub nadgarstek, upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany i nie stanowi ryzyka zaplątania się lub zaczepienia o inne przedmioty, co mogłoby prowadzić do upadku kamery lub urazu.
- **Przegrzewanie się Urządzenia:** Podczas długotrwałego użytkowania, szczególnie przy nagrywaniu wideo w wysokiej rozdzielczości lub korzystaniu z funkcji wymagających dużej mocy obliczeniowej, kamera może się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne, jednak, jeśli urządzenie staje się nadmiernie gorące w dotyku, przerwij jego użytkowanie i pozwól mu ostygnąć.
- **Akcesoria:** Używaj wyłącznie oryginalnych lub rekomendowanych przez producenta akcesoriów (np. obiektywów, zewnętrznych lamp błyskowych, statywów). Użycie niekompatybilnych akcesoriów może wpłynąć na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie kamery.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem kamery zawsze ją wyłącz i wyjmij baterię.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Do czyszczenia obiektywu i ekranu LCD używaj specjalnych ściereczek i płynów przeznaczonych do optyki, postępując zgodnie z ich instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy pod kątem uszkodzeń.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

5. Utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub dokumentacji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu jego prawidłowego przetworzenia i recyklingu.
- Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub oddawać do punktów zbiórki selektywnej, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

6. Dodatkowe Informacje

- Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Szczegółowe informacje na temat obsługi, funkcji i konserwacji kamery znajdują się w pełnej instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej na stronie internetowej producenta.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, skonsultuj się z pełną instrukcją obsługi lub punktem sprzedaży/autoryzowanym serwisem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość!