

Instrukcja Bezpieczeństwa - Kamery i Mikrofony do Laptopa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania kamery i/lub mikrofonu do laptopa (dalej zwanego "urządzeniem"), prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, laptopa lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi laptopami lub komputerami w celu przechwytywania obrazu (kamera) i/lub dźwięku (mikrofon).
- Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do utraty gwarancji oraz stanowić zagrożenie.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Wilgoć i Płyny:** Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, deszczem, wilgocią i innymi płynami. Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience). Kontakt z płynami może spowodować zwarcie, korozję lub uszkodzenie urządzenia.
- **Temperatura:** Unikaj wystawiania urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C) oraz bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy otwory wentylacyjne komputera.
- **Uszkodzenia Fizyczne:** Chroń urządzenie przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami. Delikatnie obchodź się z soczewką kamery i membraną mikrofonu. Nie rzucaj, nie zgniataj ani nie przebijaj urządzenia.
- **Dzieci:** Urządzenie może zawierać małe części (np. osłona obiektywu, klips montażowy). Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia.
- **Modyfikacje:** Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, uszkodzenia lub stanowić zagrożenie, a także spowodują utratę gwarancji.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Źródło Zasilania:** Podłączaj urządzenie tylko do odpowiednich portów USB w laptopie lub komputerze, zgodnie ze specyfikacją. Upewnij się, że port USB działa prawidłowo i dostarcza stabilne zasilanie.

3. Instalacja i Podłączenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że port USB w laptopie jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Podłączaj i odłączaj urządzenie delikatnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel. Unikaj gwałtownego szarpania kabla.
- Upewnij się, że kabel połączeniowy nie jest przytrzaśnięty, nadmiernie zgięty ani narażony na uszkodzenia mechaniczne. Układaj kabel tak, aby nie stanowił ryzyka potknięcia się.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania (jeśli dotyczy) dostarczonymi przez producenta lub system operacyjny.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **Prywatność:** Bądź świadomy, kiedy kamera i/lub mikrofon są aktywne (często sygnalizowane diodą LED). Wyłączaj lub zastanawiaj kamerę oraz wyciszaj mikrofon, gdy nie są używane, aby chronić swoją prywatność. Upewnij się, że Twój system komputerowy jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Przegrzewanie:** Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa podczas pracy, natychmiast odłącz je od laptopa i zaprzestań użytkowania do czasu wyjaśnienia przyczyny.
- Unikaj zastaniania otworów wentylacyjnych urządzenia (jeśli istnieją).

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od laptopa.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej szmatki. W razie potrzeby można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą.
- Do czyszczenia soczewki kamery używaj specjalnych ściereczek do optyki lub miękkiej, suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię lub elementy wewnętrzne.

6. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku awarii, nietypowego działania (np. dziwne dźwięki, zapach spalenizny, przegrzewanie), natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i odłącz je od laptopa.
- Skontaktuj się z pomocą techniczną lub sprzedawcą w celu uzyskania dalszych instrukcji. Nie próbuj używać uszkodzonego urządzenia.

7. Utylizacja (Dyrektywa WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów w celu ich prawidłowego przetworzenia i recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

8. Zastrzeżenia

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, nieautoryzowanych modyfikacji lub używania urządzenia w warunkach niezgodnych z zalecanymi.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj urządzenia w sposób odpowiedzialny