

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – KIESZEŃ NA DYSKI

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, utraty danych, porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu kompatybilnego dysku twardego (HDD) lub dysku SSD (Solid State Drive) i podłączenia go do komputera lub innego kompatybilnego urządzenia w celu przechowywania i transferu danych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją techniczną.

2. Ogólne Środki Ostrożności

- **Chronić przed dziećmi:** Produkt zawiera małe elementy (np. śruby montażowe), które mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Przechowuj produkt i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- **Unikać wilgoci i wody:** Nie używaj produktu w wilgotnych miejscach, w pobliżu źródeł wody (np. wanny, zlewy, baseny) ani nie wystawiaj go na działanie deszczu lub innych płynów. Kontakt z wodą może spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- **Unikać ekstremalnych temperatur:** Nie wystawiaj produktu na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła (np. grzejników, pracujących urządzeń elektronicznych). Optymalna temperatura pracy jest zazwyczaj podana w specyfikacji produktu.
- **Wentylacja:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych obudowy. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu. Umieść kieszeń na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- **Unikać uszkodzeń mechanicznych:** Chronić produkt przed upadkiem, uderzeniami, wibracjami i zgniataniem. Uszkodzenie mechaniczne może prowadzić do awarii lub niebezpiecznych sytuacji.
- **Modyfikacje i naprawy:** Nie modyfikuj produktu ani nie próbuj go samodzielnie naprawiać. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy mogą prowadzić do utraty gwarancji i stwarzać zagrożenie.

3. Instalacja i Podłączanie

- **Odłączenie zasilania:** Przed instalacją lub demontażem dysku twardego/SSD upewnij się, że kieszeń jest odłączona od źródła zasilania (jeśli korzysta z zewnętrznego zasilacza) oraz od komputera.
- **Kompatybilność:** Używaj wyłącznie dysków twardych/SSD kompatybilnych z danym modelem kieszeni (sprawdź typ interfejsu, rozmiar fizyczny i maksymalną obsługiwaną pojemność w specyfikacji produktu).
- **Zasilanie:**
 - Jeśli kieszeń wymaga zewnętrznego zasilacza, używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem lub zamiennika o identycznych parametrach (napięcie, natężenie, typ wtyczki), który posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
 - Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego o napięciu zgodnym z podanym na zasilaczu.
 - Nie używaj uszkodzonych zasilaczy ani kabli.
 - Unikaj zaginania, przyciskania lub plątania kabli zasilających i sygnałowych (np. USB).
- **Podłączanie do komputera:** Podłącz kieszeń do odpowiedniego portu w komputerze za pomocą dostarczonego lub kompatybilnego kabla (np. USB, Thunderbolt).

4. Bezpieczne Użytkowanie

- **Nagrzewanie się:** Podczas normalnej pracy kieszeń oraz zainstalowany w niej dysk mogą się nagrzewać. Jest to zjawisko normalne, jednak jeśli urządzenie staje się nadmiernie gorące w dotyku, sprawdź wentylację lub zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z pomocą techniczną. Unikaj dotykania gorących powierzchni przez dłuższy czas.
- **Bezpieczne usuwanie sprzętu:** Przed fizycznym odłączeniem kieszeni od komputera (zwłaszcza podczas transferu danych) zawsze używaj funkcji "Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników" (lub podobnej) w systemie operacyjnym. Nagłe odłączenie może spowodować utratę danych lub uszkodzenie systemu plików dysku.

- **Nietypowe objawy:** Jeśli zauważysz jakiekolwiek nietypowe działanie, takie jak dziwne dźwięki, zapach spalenizny, dym, iskrzenie lub nadmierne nagrzewanie, natychmiast odłącz kieszeń od zasilania (jeśli dotyczy) i komputera, a następnie zaprzestań jej używania. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
- **Ochrona danych:** Kieszeń na dyski służy do przechowywania danych, jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę. Regularnie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na dysku w kieszeni.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz kieszeń od zasilania i komputera.
- Czyść obudowę za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników, środków chemicznych, płynów ani sprężonego powietrza, które mogłyby dostać się do wnętrza urządzenia.

6. Przechowywanie

- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli kieszeń nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.

7. Utylizacja (Zgodnie z dyrektywą WEEE)

- Zużytego sprzętu elektronicznego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce odpadów elektronicznych i elektrycznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych metod utylizacji i recyklingu elektrośmieci w Twoim regionie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania zależy również od Ciebie. Przestrzegaj powyższych zasad, aby zapewnić długie i bezproblemowe działanie produktu.