

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – KONSOLA NINTENDO SWITCH

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przeczytaj uważnie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem konfiguracji i użytkowania konsoli Nintendo Switch oraz jej akcesoriów. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do tych instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

- **Napady padaczkowe wywołane światłoczułością:** Bardzo mały odsetek osób może doświadczać napadów padaczkowych lub utraty przytomności pod wpływem określonych bodźców wizualnych, takich jak migające światła lub wzory, które mogą pojawiać się w grach wideo. Nawet osoby bez historii napadów padaczkowych mogą mieć nierozpoznany stan, który może powodować te „napady padaczkowe światłoczułe” podczas oglądania gier wideo. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny ma historię napadów padaczkowych, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem gry. Natychmiast przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drganie oczu lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki.
- **Zmęczenie wzroku i urazy układu mięśniowo-szkieletowego:** Długotrwałe granie może powodować zmęczenie oczu, a także urazy dłoni, nadgarstków, ramion lub szyi. Aby zmniejszyć ryzyko:
 - Unikaj zbyt długiej gry. Rób 10-15 minutowe przerwy co godzinę, nawet jeśli uważasz, że ich nie potrzebujesz.
 - Jeśli Twoje oczy, dłonie, nadgarstki lub ramiona stają się zmęczone lub obolałe podczas gry, lub jeśli odczuwasz objawy takie jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność, przerwij grę i odpocznij przez kilka godzin przed ponownym rozpoczęciem gry.
 - Jeśli objawy utrzymują się podczas lub po grze, przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem.
- **Uszkodzenie słuchu:** Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki przy użyciu słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Jeśli odczuwasz dzwonienie w uszach lub masz trudności ze słyszeniem, przerwij używanie słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Zasilacz AC:** Używaj wyłącznie zasilacza AC (model HAC-002) dostarczonego z konsolą lub oficjalnie licencjonowanego przez Nintendo. Nie używaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony, ma postrzępiony lub uszkodzony przewód.
- Podłączaj zasilacz AC do łatwo dostępnego gniazdka o odpowiednim napięciu (zgodnym z oznaczeniem na zasilaczu).
- Nie wystawiaj konsoli, stacji dokującej ani zasilacza AC na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, wody lub innych płynów.
- Odłącz zasilacz AC od gniazdka podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie dotykaj zasilacza AC, wtyczki ani końcówki kabla mokrymi rękami.
- Nie owijaj kabla zasilacza ciasno wokół niego ani nie zginaj go nadmiernie.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

- Konsola Nintendo Switch i kontrolery Joy-Con zawierają wbudowane akumulatory litowo-jonowe.
- Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Może to spowodować przegrzanie, pożar lub obrażenia. Wymianę baterii powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel techniczny Nintendo.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, wysokich temperatur (powyżej 50°C / 122°F) ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Ładuj baterie tylko za pomocą dołączonego zasilacza AC (HAC-002) podłączonego bezpośrednio do konsoli lub przez stację dokującą (HAC-007).
- Natychmiast przestań używać produktu, jeśli bateria zaczyna wydzielać nietypowy zapach, nagrzewa się, zmienia kolor lub kształt, lub jeśli zauważysz wyciek. Unikaj kontaktu z wyciekającym płynem. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je wodą i skontaktuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI

- **Małe części:** Konsola, kontrolery Joy-Con, karty gier i karty microSD zawierają małe części. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci (poniżej 3 roku życia), aby zapobiec ryzyku zadławienia. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej podczas używania produktu przez dzieci.
- **Wentylacja:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych konsoli ani stacji dokującej. Używanie konsoli w słabo wentylowanym miejscu (np. na dywanie, pod kocem, w

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

ciasnej szafce) może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub ryzyka pożaru. Upewnij się, że wokół konsoli i stacji dokującej jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

- **Uszkodzenia fizyczne:** Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie narażaj konsoli i akcesoriów na silne wstrząsy lub uderzenia. Może to spowodować ich uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Płyny:** Nie dopuszczaj do kontaktu konsoli ani akcesoriów z płynami. Jeśli dojdzie do zamoczenia, natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz AC. Skontaktuj się z pomocą techniczną Nintendo.
- **Czyszczenie:** Czyść produkt miękką, suchą szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani innych środków chemicznych. Przed czyszczeniem upewnij się, że zasilacz AC jest odłączony od gniazdka i konsoli/stacji dokującej.
- **Modyfikacje:** Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać konsoli, kontrolerów Joy-Con, stacji dokującej ani zasilacza AC. Może to prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis Nintendo.
- **Używanie kontrolerów Joy-Con:** Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół siebie podczas gry z użyciem kontrolerów ruchu Joy-Con. Używaj pasków na nadgarstki dołączonych do kontrolerów Joy-Con i upewnij się, że są one prawidłowo zapięte, aby zapobiec przypadkowemu rzuceniu kontrolerem.
- **Karty gier:** Karty gier Nintendo Switch mają gorzki smak, aby zniechęcić dzieci do ich połknięcia. Mimo to, przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.
- **Zakłócenia radiowe:** Konsola i kontrolery emitują fale radiowe, które mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca. Nie używaj konsoli w odległości mniejszej niż 25 cm (9 cali) od rozrusznika serca. Jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem funkcji bezprzewodowych.

UTRATA DANYCH

- Nintendo nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub niemożność ich użycia. Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych gier, jeśli funkcja ta jest dostępna.

UTYLIZACJA PRODUKTU

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie litowo-jonowe, podlega selektywnej zbiórce zgodnie z lokalnymi przepisami (Dyrektywa WEEE). Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych metod utylizacji w Twojej okolicy.

KONTAKT W SPRAWIE PROBLEMÓW

- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z działaniem konsoli lub akcesoriów, zaprzestań ich używania i skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym Nintendo. Nie próbuj samodzielnych napraw.

Uwaga: Ta instrukcja została przygotowana jako przykład i może wymagać dostosowania do specyficznych wariantów produktu lub dodatkowych akcesoriów. Zawsze należy odnosić się do oficjalnej dokumentacji dostarczonej przez producenta.