

Instrukcja Bezpieczeństwa – Myszka Gamingowa ARGB

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Przestrzeganie poniższych zaleceń jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

1. Przeznaczenie Produktu

- Myszka jest urządzeniem wskazującym przeznaczonym do użytku z kompatybilnymi komputerami osobistymi i podobnymi urządzeniami.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w warunkach domowych lub biurowych.
- Myszka nie jest zabawką. Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa przed podłączeniem i użyciem myszki.
- **Źródło Zasilania:** Podłączaj myszkę wyłącznie do portu USB komputera lub innego kompatybilnego urządzenia, które zapewnia odpowiednie zasilanie zgodne ze specyfikacją produktu. Nie używaj niekompatybilnych źródeł zasilania.
- **Wilgoć i Ciecze:** Chroń myszkę przed kontaktem z wodą, innymi cieczami oraz wilgocią. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Wylanie cieczy na urządzenie może prowadzić do jego uszkodzenia lub porażenia prądem.
- **Temperatura i Otoczenie:** Używaj i przechowuj myszkę z dala od źródeł ciepła (np. grzejników), bezpośredniego światła słonecznego oraz skrajnych temperatur. Unikaj pracy w środowisku o dużym zapyleniu.
- **Uszkodzenia Mechaniczne:** Chroń myszkę przed upadkiem, uderzeniami i silnymi wibracjami. Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone.
- **Przewód USB (jeśli dotyczy):**
 - Unikaj zginania, przyciskania lub uszkodzania przewodu USB.
 - Podczas odłączania myszki chwytaj za wtyczkę, a nie za kabel.
 - Upewnij się, że przewód nie stanowi ryzyka potknięcia się.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Modyfikacje i Naprawy:** Nie otwieraj obudowy myszki, nie modyfikuj jej ani nie próbuj samodzielnie naprawiać. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowana ingerencja grozi utratą gwarancji i może stanowić zagrożenie.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania

- **Ergonomia:** Długotrwałe używanie myszki bez przerw może prowadzić do dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (np. zespół cieśni nadgarstka). Rób regularne przerwy podczas pracy lub gry. Zadbaj o odpowiednią postawę i ułożenie dłoni oraz nadgarstka. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie lub dyskomfort, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- **Oświetlenie ARGB:** Chociaż diody LED używane w myszce generalnie nie stanowią zagrożenia, osoby wrażliwe na światło (fotosensytywne) powinny zachować ostrożność przy intensywnych lub szybko zmieniających się efektach świetlnych. W razie dyskomfortu, zmień ustawienia oświetlenia lub je wyłącz za pomocą dedykowanego oprogramowania (jeśli dostępne).
- **Stabilna Powierzchnia:** Używaj myszki na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i uniknąć przypadkowego zsunienia się.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- **Odłącz Zasilanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz myszkę od komputera.
- **Metoda Czyszczenia:** Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry). W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą.
- **Unikaj Chemikaliów:** Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani agresywnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię myszki.
- **Suszenie:** Upewnij się, że myszka jest całkowicie sucha przed ponownym podłączeniem do komputera.

5. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku nieprawidłowego działania myszki (np. brak reakcji, niestabilne działanie kursora):
 - Sprawdź podłączenie do portu USB. Spróbuj podłączyć do innego portu USB.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Uruchom ponownie komputer.
- Sprawdź, czy nie ma konfliktów oprogramowania lub sterowników.
- W przypadku awarii lub fizycznego uszkodzenia, zaprzestań użytkowania produktu i odłącz go od zasilania.

6. Utylizacja Produktu (Zgodnie z Dyrektywą WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi odpad specjalny i podlega selektywnej zbiórce w celu odzysku i recyklingu materiałów, z których został wykonany.
- Aby chronić środowisko naturalne, przekaz zużytą myszkę do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub zwróć ją sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o dostępnych metodach utylizacji.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bezpieczne użytkowanie zapewni długotrwałą satysfakcję z jego działania.