

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Napędy Optyczne i Adaptery

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych, porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy) lub ogólnie przyjętym zastosowaniem dla tego typu urządzeń (np. odczyt/zapis danych na nośnikach optycznych, zasilanie urządzeń).
- **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci. Małe części (jeśli występują) mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- **Wilgoć i Ciecz:** Chroń urządzenie przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem i wszelkimi cieczami. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Wniknięcie cieczy do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub porażenie prądem.
- **Temperatura i Wentylacja:**
 - Używaj i przechowuj produkt w temperaturach otoczenia zalecanych przez producenta (zazwyczaj w zakresie +5°C do +35°C dla pracy).
 - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia, zwłaszcza podczas pracy. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. W przypadku adapterów zasilających, nie przykrywaj ich podczas pracy, aby uniknąć przegrzania.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający lub sygnałowy). Natychmiast odłącz uszkodzony produkt od zasilania (jeśli dotyczy) i źródła danych.

2. Bezpieczeństwo Elektryczne (Dotyczy głównie Adapterów Zasilających i Napędów Zewnętrznych/Wewnętrznych)

- **Ryzyko Porażenia Prądem:** Urządzenia elektryczne mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- **Zasilanie (Adaptery):**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera zasilającego dostarczonego z produktem lub zamiennika o identycznych parametrach (napięcie, natężenie, polaryzacja wtyku) wyraźnie wskazanych jako kompatybilne. Użycie niewłaściwego adaptera może uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
- Podłączaj adapter tylko do gniazdek sieciowych o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej adaptera.
- Unikaj przeciążania gniazdek elektrycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego i wtyczki adaptera. Nie używaj uszkodzonych.
- Odłącz adapter od gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub podczas burzy.
- Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć adapter od gniazdka; chwytaj za wtyczkę.
- **Instalacja (Napędy Wewnętrzne):** Przed instalacją wewnętrznego napędu optycznego w komputerze, bezwzględnie odłącz komputer od zasilania sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu komputera i/lub napędu. Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie i bezpiecznie.

3. Bezpieczeństwo Użytkowania Napędu Optycznego

- **Laser:** Napędy optyczne zawierają diodę laserową. Produkt jest zazwyczaj klasyfikowany jako urządzenie laserowe Klasy 1, co oznacza, że jest bezpieczny podczas normalnego użytkowania.
 - **OSTRZEŻENIE:** Nie otwieraj obudowy napędu optycznego. Wewnątrz znajdują się elementy pod napięciem oraz niewidzialne promieniowanie laserowe, które może być niebezpieczne dla wzroku w przypadku bezpośredniej ekspozycji. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- **Nośniki Danych (Płyty CD/DVD/Blu-ray):**
 - Używaj wyłącznie standardowych, nieuszkodzonych płyt. Pęknięte lub zdeformowane płyty mogą rozpaść się wewnątrz napędu podczas wirowania z dużą prędkością, powodując jego uszkodzenie.
 - Wkładaj płyty ostrożnie, zgodnie z oznaczeniami na tacce lub w slotcie napędu.

- **Części Ruchome:** Uważaj na ruchomą tackę napędu (jeśli występuje). Nie blokuj jej ruchu ani nie wkładaj palców do mechanizmu podczas jego pracy.
- **Praca:** Nie przenoś ani nie narażaj urządzenia na wstrząsy podczas pracy (odczytu/zapisu danych), aby uniknąć uszkodzenia nośnika lub napędu.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania (jeśli dotyczy) i komputera.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie próbuj samodzielnie czyścić soczewki lasera, chyba że używasz specjalnie do tego przeznaczonej płyty czyszczącej zgodnie z jej instrukcją.

5. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, chronionym przed kurzem i ekstremalnymi temperaturami.
- Jeśli przechowujesz adapter zasilający, zwiń kabel luźno, bez ostrych zagięć.

6. Utylizacja (Zgodnie z Dyrektywą WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

7. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku nietypowego zachowania urządzenia (np. przegrzewanie się adaptera, dziwne dźwięki z napędu, zapach spalenizny), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Producent/Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.