

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Odkurzaczy

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Wstęp

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i przechowywania odkurzacza. Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całością instrukcji oraz zachowanie jej na przyszłość w celu ponownego odniesienia. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Ważne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

1. **Przeczytaj wszystkie instrukcje:** Przed użyciem odkurzacza zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami.
2. **Użytkowanie Zgodne z Przeznaczeniem:** Odkurzacze jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, do zbierania kurzu i suchych zanieczyszczeń z podłóg, dywanów i mebli tapicerowanych, zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne użycie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
3. **Dzieci i Osoby o Ograniczonych Zdolnościach:**
 - Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiane zostaną związane z tym zagrożenia.
 - Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
 - Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Trzymaj odkurzacze i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
4. **Zwierzęta Domowe:** Nie używaj odkurzacza do czyszczenia zwierząt ani w ich bezpośredniej bliskości bez zachowania szczególnej ostrożności.

Bezpieczeństwo Elektryczne:

1. **Napięcie:** Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odkurzacza odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

2. Przewód Zasilający i Wtyczka:

- Nie używaj odkurzacza, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Uszkodzony przewód lub wtyczka muszą być wymienione przez wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowany punkt serwisowy, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie ciągnij ani nie przenoś odkurzacza za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu, nie przycinaj go drzwiami ani nie przeciągaj po ostrych krawędziach lub rogach. Nie przejeżdżaj odkurzaczem po przewodzie.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi.
- Wyłączaj odkurzacza z gniazdka przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Aby odłączyć odkurzacza od zasilania, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.

3. Wilgoć: Nie używaj odkurzacza mokrymi rękami. Nie zanurzaj odkurzacza, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie używaj na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

Bezpieczeństwo Użytkowania:

1. Zakazane Materiały:

- Nie odkurzaj płynów ani mokrych substancji (chyba że model jest do tego przystosowany – sprawdź specyfikację produktu).
- Nie odkurzaj substancji łatwopalnych lub palnych (np. benzyny, rozpuszczalników).
- Nie odkurzaj gorącego popiołu, niedopałków papierosów, zapatek ani innych gorących, żarzących się lub dymiących przedmiotów.
- Nie odkurzaj ostrych przedmiotów (np. szkła, gwoździ, śrub, monet).
- Nie odkurzaj pyłu z tonerów lub drukarek, ponieważ może być łatwopalny.
- Nie odkurzaj substancji toksycznych, rakotwórczych lub drażniących.

2. Otwory i Ruchome Części:

- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów ssących i ruchomych części odkurzacza (np. obrotowej szczotki).

- Nie kieruj dyszy w stronę oczu lub uszu.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Utrzymuj otwory wolne od kurzu, kłaczek, włosów itp.

3. Filtry i Pojemnik na Kurz:

- Zawsze używaj odkurzacza z prawidłowo zamontowanym pojemnikiem na kurz/workiem i filtrami. Używanie odkurzacza bez filtrów może prowadzić do uszkodzenia silnika i zanieczyszczenia powietrza.
- Regularnie czyść lub wymieniaj filtry oraz opróżniaj pojemnik na kurz/wymieniaj worek zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność i zapobiec przegrzaniu.

4. **Stabilność:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania na schodach. Zawsze ustawiaj odkurzacza na stabilnej, płaskiej powierzchni.

5. **Wyłączanie:** Zawsze wyłączaj odkurzacza za pomocą wyłącznika głównego przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.

Przed Pierwszym Użyciem

1. Rozpakuj odkurzacza i wszystkie akcesoria. Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe (np. rury, ssawki, filtry, worek/pojemnik na kurz) są prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi produktu.

Podczas Użytkowania

1. Regularnie sprawdzaj, czy otwory ssące, rury i szczotki nie są zablokowane.
2. Monitoruj zapętnienie worka/pojemnika na kurz i opróżniaj/wymieniaj go w odpowiednim czasie.
3. Jeśli odkurzacza zacznie wydawać nietypowe dźwięki, zapachy lub straci moc ssania, natychmiast go wyłącz, odłącz od zasilania i sprawdź potencjalne przyczyny (np. zablokowanie, pełny worek, brudne filtry).

Po Użyciu, Konserwacja i Czyszczenie

1. **Wyłączanie i Odłączanie:** Zawsze wyłączaj odkurzacza i odłączaj go od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

2. **Opróżnianie i Czyszczenie:** Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz lub wymieniaj worek. Czyść lub wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.
3. **Czyszczenie Obudowy:** Obudowę odkurzacza czyść lekko wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych.
4. **Przechowywanie:** Przechowuj odkurzacz w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Zwiń przewód zasilający (jeśli dotyczy) zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Rozwiązywanie Problemów (Podstawowe)

- **Odkurzacz nie działa:** Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Sprawdź bezpiecznik w instalacji domowej. Sprawdź, czy nie zadziałał bezpiecznik termiczny odkurzacza (jeśli jest w niego wyposażony – odczekaj, aż ostygnie).
- **Słaba siła ssania:** Sprawdź, czy pojemnik na kurz/worek nie jest pełny. Sprawdź, czy filtry nie są brudne lub zapchane. Sprawdź, czy rura, wąż lub ssawka nie są zablokowane.

W przypadku problemów, których nie można rozwiązać samodzielnie, lub w razie potrzeby naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Informacje o Ryzyku Reszkowym

Pomimo zastosowania bezpiecznej konstrukcji, środków ochronnych i dodatkowych zabezpieczeń, zawsze istnieje pewne ryzyko reszkowe podczas użytkowania odkurzacza. Należą do nich m.in.:

- Ryzyko potknięcia się o przewód zasilający lub wąż.
- Ryzyko wciągnięcia luźnych elementów odzieży, włosów lub biżuterii przez otwór ssący lub ruchome części.
- Ryzyko porażenia prądem w przypadku kontaktu z uszkodzonymi elementami elektrycznymi lub niewłaściwego użytkowania.
- Ryzyko związane z wdychaniem drobnych cząstek kurzu, jeśli filtry nie są prawidłowo konserwowane lub jeśli odkurzane są materiały niebezpieczne.

Utylizacja

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), taki sprzęt należy zbierać selektywnie. Skontaktuj się z lokalnymi władzami

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

w celu uzyskania informacji o dostępnych metodach zbiórki i recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Zgłaszanie Problemów Dotyczących Bezpieczeństwa Produktu

W przypadku zidentyfikowania problemu związanego z bezpieczeństwem produktu, który nie jest opisany w niniejszej instrukcji, lub w razie wypadku z udziałem produktu, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom nadzoru rynku lub za pośrednictwem unijnego systemu Safety Gate (jeśli dotyczy).

Uwaga Końcowa

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania odkurzacza niezgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa lub jego przeznaczeniem. Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym ochronę.

Pamiętaj, że jest to ogólny szablon. W zależności od konkretnego typu odkurzacza (np. pionowy, ręczny, workowy, bezworkowy, piorący) niektóre punkty mogą wymagać uszczegółowienia lub dodania specyficznych ostrzeżeń. Jednakże, powyższy dokument stara się pokryć kluczowe aspekty wymagane przez GPSR dla ogólnej kategorii odkurzaczy.