

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - Panele Dotykowe i Multimedialne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 – GPSR

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją, użytkowaniem lub konserwacją produktu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

1. Ogólne Ostrzeżenia

- **Przeznaczenie:** Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w dokumentacji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może być niebezpieczne.
- **Dzieci i Osoby Wrażliwe:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj i używaj go poza zasięgiem dzieci bez nadzoru dorosłych. Zwróć szczególną uwagę na kable, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub potknięcia.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięty ekran, uszkodzona obudowa, uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka). W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania (np. dym, nietypowy zapach, dziwne dźwięki), natychmiast odłącz produkt od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

2. Instalacja

- **Kwalifikacje:** Instalacja, zwłaszcza montaż ścienny lub integracja z innymi systemami, powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Miejsce Instalacji:**
 - Unikaj instalacji w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalne temperatury (zgodnie ze specyfikacją produktu), wysoką wilgotność, nadmierne zapylenie lub wibracje.
 - Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych – może to prowadzić do przegrzania i pożaru.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Montaż:** W przypadku montażu ściennego lub na stojaku, używaj wyłącznie mocowań zalecanych przez producenta i upewnij się, że konstrukcja montażowa jest odpowiednia do wagi urządzenia i rodzaju ściany/podłoża. Nieprawidłowy montaż grozi upadkiem urządzenia i obrażeniami.
- **Podłączenie Elektryczne:**
 - Podłączaj produkt tylko do gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia lub w specyfikacji.
 - Używaj wyłącznie dostarczonego lub zalecanego przez producenta kabla zasilającego i zasilacza.
 - Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
 - Chroń kabel zasilający przed uszkodzeniem mechanicznym (przytrzaśnięciem, zdeptaniem, zagięciem). Nie układaj kabli w miejscach, gdzie można się o nie potknąć.
 - Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy.

3. Użytkowanie

- **Obsługa:**
 - Nie dotykaj produktu, wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami. W przypadku zalania, natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Nie próbuj samodzielnie suszyć urządzenia.
 - Chroń ekran przed uderzeniami i zadrapaniami. Do obsługi ekranu dotykowego używaj palca lub dedykowanego rysika (jeśli jest zalecany). Nie używaj ostrych lub twardych przedmiotów. Nie naciskaj na ekran z nadmierną siłą.
- **Wentylacja:** Podczas pracy urządzenia upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
- **Przegrzewanie:** Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Sprawdź, czy wentylacja nie jest zablokowana.

- **Podłączanie Urządzeń Zewnętrznych:** Podłączaj urządzenia peryferyjne (np. USB, HDMI) zgodnie z instrukcją. Używaj kompatybilnych i certyfikowanych akcesoriów.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- **Odtłączenie Zasilania:** Zawsze odtłączaj produkt od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
- **Metody Czyszczenia:**
 - Do czyszczenia obudowy i ekranu używaj miękkiej, suchej ściereczki (np. z mikrofibry).
 - W przypadku silniejszych zabrudzeń, można lekko zwilżyć ściereczkę wodą destylowaną lub specjalnym, nieagresywnym środkiem do czyszczenia ekranów LCD/LED.
 - **NIGDY** nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran lub obudowę.
 - **NIGDY** nie używaj rozpuszczalników (alkohol, benzyna, rozcieńczalniki), środków ściernych, detergentów ani sprężonego powietrza, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię lub elektronikę.
- **Konserwacja:** Produkt zazwyczaj nie wymaga specjalnej konserwacji przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani naprawiać urządzenia – grozi to porażeniem prądem i utratą gwarancji. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

5. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia, zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w pełnej instrukcji obsługi (jeśli jest dostępna).
- Jeśli problemu nie da się rozwiązać lub jeśli wystąpiła sytuacja awaryjna (np. dym, zapach spalenizny, zalenie), natychmiast odtłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.

6. Utylizacja (Dyrektywa WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Nie wyrzucaj zużytego produktu razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Zużyty sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu i prawidłowej utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.
- Jeśli produkt zawiera baterie, należy je usunąć (jeśli to możliwe) i zutylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania zależy od Ciebie. Przestrzegaj zasad zawartych w tej instrukcji.