

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – PĘDZLE DO WYPIEKÓW

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

1. Wprowadzenie i Przeznaczenie Produktu

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa dotyczy pędzli do wypieków, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Służą one do aplikacji płynnych i półpłynnych składników (np. jajka, lukru, oleju, marynat) na produkty spożywcze przed, w trakcie lub po procesie pieczenia/gotowania.

Przed pierwszym użyciem produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

- **Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.** Pędzle do wypieków są przeznaczone wyłącznie do kontaktu z żywnością.
- **Produkt nie jest zabawką.** Przechowuj pędzel poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia się małymi elementami (np. wypadającym włosiem) lub niewłaściwego użycia.
- **Regularnie sprawdzaj stan pędzla.** Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony (np. ma pękniętą rączkę, poluzowane lub wypadające włosie, uszkodzoną skuwkę). Uszkodzony pędzel może stanowić zagrożenie (np. zanieczyszczenie żywności, ryzyko skaleczenia).
- **Unikaj kontaktu pędzla z otwartym ogniem** oraz bezpośrednio rozgrzаныmi powierzchniami (np. gorąca płyta kuchenna, grzałki piekarnika), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, iż produkt jest odporny na wysokie temperatury i określił ich zakres. Przegrzanie może prowadzić do stopienia, odkształcenia lub wydzielania szkodliwych substancji.
- **W przypadku pędzli z włosia naturalnego lub syntetycznego, istnieje ryzyko wypadania pojedynczych włosków.** Przed podaniem potrawy, upewnij się, że na jej powierzchni nie pozostało żadne włosie.
- **Materiały:** Upewnij się, że materiały, z których wykonany jest pędzel (włosie, skuwka, rączka) są dopuszczone do kontaktu z żywnością i odpowiednie do planowanego zastosowania (np. odporność na temperaturę, rodzaj żywności).

3. Instrukcja Użytkowania

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Przed pierwszym użyciem:** Dokładnie umyj pędzel ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Starannie wypłucz i dokładnie osusz.
- **Podczas użytkowania:**
 - Nabieraj odpowiednią ilość płynu lub pasty.
 - Delikatnie rozprowadzaj produkt na powierzchni wypieków lub potraw.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić włosie lub rączkę pędzla.
 - Nie pozostawiaj pędzla w gorących naczyniach lub na gorących powierzchniach na dłuższy czas, nawet jeśli jest wykonany z materiałów żaroodpornych, aby uniknąć przegrzania rączki lub uszkodzenia włosa.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- **Po każdym użyciu:** Niezwłocznie umyj pędzel ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dokładnie usuń wszelkie resztki żywności spomiędzy włosa. Jest to szczególnie ważne w przypadku pędzli z naturalnego włosa, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- **Płukanie:** Starannie wypłucz pędzel pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
- **Suszenie:** Dokładnie osusz pędzel. Można go pozostawić do wyschnięcia na powietrzu (najlepiej włosem do dołu, aby woda nie gromadziła się u nasady włosa) lub delikatnie osuszyć czystą, suchą ściereczką. Prawidłowe i pełne wysuszenie jest kluczowe dla zachowania higieny i zapobiegania rozwojowi pleśni oraz bakterii, szczególnie w przypadku pędzli z naturalnego włosa lub drewnianymi elementami.
- **Przechowywanie:** Przechowuj czysty i suchy pędzel w higienicznych warunkach, w miejscu suchym, chroniąc przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- **Zmywarka:** Niektóre pędzle (np. w całości silikonowe) mogą być myte w zmywarce. Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta dotyczące możliwości mycia w zmywarce dla konkretnego modelu pędzla.
- **Środki czyszczące:** Nie używaj agresywnych środków czyszczących, wybielaczy, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi (np. druciaków), które mogą uszkodzić włosie, rączkę lub inne elementy pędzla.

5. Postępowanie w Przypadku Problemów

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Wypadające włosie:** Jeśli zauważysz, że włosie zaczyna wypadać, zaprzestań używania pędzla, aby uniknąć zanieczyszczenia żywności. Wymień pędzel na nowy.
- **Uszkodzenie produktu:** W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń (pęknięcia, odkształcenia), zaprzestań używania produktu i zutylizuj go.
- **Zanieczyszczenie żywności:** W przypadku podejrzenia, że fragment pędzla (np. włosie) dostał się do żywności, usuń go przed spożyciem. W przypadku wątpliwości lub połknięcia fragmentu, skonsultuj się z lekarzem.

6. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony pędzel należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi. Segreguj odpady, jeśli materiały, z których wykonano pędzel, na to pozwalają i jest to zgodne z lokalnym systemem zbiórki.

7. Dodatkowe Informacje

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.