

Instrukcja Bezpieczeństwa - Powerbank

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może prowadzić do pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub innych obrażeń.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Ryzyko Pożaru i Poparzenia:

- Nie demontuj, nie modyfikuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj ani nie podpalaj powerbanku. Wewnętrzna bateria litowo-jonowa/polimerowa może zapalić się lub eksplodować w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.
- Nie wystawiaj powerbanku na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C), bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci ani źródeł ciepła (np. grzejników, kuchenek). Przegrzanie może spowodować uszkodzenie lub pożar.
- Nie przykrywaj powerbanku podczas ładowania lub użytkowania – może to prowadzić do przegrzania.

2. Ryzyko Porażenia Prądem:

- Nie używaj powerbanku, jeśli jest mokry lub został narażony na działanie wilgoci lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów powerbanku poza odpowiednimi wtyczkami.
- Używaj tylko certyfikowanych kabli i ładowarek o odpowiednich parametrach do ładowania powerbanku i podłączonych urządzeń.

3. Uszkodzenia Fizyczne:

- Nie używaj powerbanku, jeśli został upuszczony, uderzony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony mechanicznie. Sprawdź obudowę pod kątem pęknięć lub deformacji.
- **Natychmiast przestań używać powerbanka, jeśli zauważysz, że puchnie, wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa lub w inny sposób działa nieprawidłowo.** Odłącz go bezpiecznie od ładowarki i ładowanych urządzeń.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

4. Użytkowanie przez Dzieci:

- Powerbank nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE:

1. **Przeznaczenie:** Powerbank jest przeznaczony wyłącznie do ładowania kompatybilnych urządzeń elektronicznych (np. smartfonów, tabletów) zgodnie z ich specyfikacją.
2. **Kompatybilność:** Zawsze sprawdzaj wymagania dotyczące napięcia i natężenia prądu ładowanego urządzenia. Używanie niekompatybilnych urządzeń lub kabli może prowadzić do uszkodzenia powerbanku lub ładowanego urządzenia.
3. **Ładowanie Powerbanku:**
 - Do ładowania powerbanku używaj wyłącznie ładowarki sieciowej (adaptera) i kabla spełniających zalecane parametry (sprawdź oznaczenia na powerbanku lub w pełnej instrukcji, jeśli była dołączona). Zaleca się używanie oryginalnego lub certyfikowanego kabla.
 - Nie pozostawiaj powerbanku podłączonego do ładowania na stałe po osiągnięciu pełnego naładowania, chyba że instrukcja producenta stanowi inaczej.
 - Podczas ładowania umieść powerbank na twardej, niepalnej powierzchni z dala od materiałów łatwopalnych.
4. **Ładowanie Urządzeń:**
 - Używaj odpowiedniego kabla (najlepiej oryginalnego lub certyfikowanego) do podłączenia urządzenia do powerbanku.
 - Odłącz urządzenie od powerbanku po zakończeniu ładowania.
 - Unikaj jednoczesnego ładowania powerbanku i ładowania innego urządzenia za pomocą tego powerbanku, chyba że producent wyraźnie na to zezwala – może to generować nadmierne ciepło.
5. **Transport:**
 - Podczas transportu, zwłaszcza lotniczego, przestrzegaj przepisów linii lotniczych dotyczących przewozu powerbanków (zazwyczaj dozwolone tylko w bagażu podręcznym, z ograniczeniami pojemności).

- Chroń powerbank przed zwarcie (np. nie przenoś go luźno z metalowymi przedmiotami, jak klucze czy monety).

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:

1. Przechowuj powerbank w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
2. Jeśli powerbank nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go do około 40-60% pojemności. Regularnie (co 3-6 miesięcy) sprawdzaj poziom naładowania i w razie potrzeby doładuj, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu baterii.
3. Czyść powerbank suchą, miękką szmatką. Nie używaj płynów ani środków czyszczących. Przed czyszczeniem upewnij się, że powerbank nie jest podłączony do ładowarki ani żadnego urządzenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW:

- **Nadmierne nagrzewanie się, puchnięcie, dziwny zapach:** NATYCHMIAST przestań używać powerbanku. Ostrożnie odłącz go od wszelkich podłączonych urządzeń i ładowarki. Umieść go w bezpiecznym, niepalnym miejscu i poczekaj, aż ostygnie. Nie próbuj go ponownie używać. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem zbiórki elektroodpadów w celu bezpiecznej utylizacji.
- **Powerbank nie ładuje się lub nie ładuje urządzeń:** Sprawdź kabel i ładowarkę. Spróbuj użyć innych, sprawnych akcesoriów. Upewnij się, że porty nie są zabrudzone lub uszkodzone. Jeśli problem nadal występuje, zaprzestań używania produktu.

UTYLIZACJA:

- Zużytego powerbanku **NIE WOLNO wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych**. Zawiera on baterię litowo-jonową/polimerową, która wymaga specjalnej utylizacji.
- Oddaj zużyty powerbank do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ZSEE) lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zapobiega potencjalnym zagrożeniom.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj powerbanku zgodnie z przeznaczeniem i niniejszymi instrukcjami.