Instrukcja Bezpieczeństwa - Programatory Czasowe / Zegary Programowalne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

1. Przeznaczenie Produktu

- Niniejszy programator czasowy (zwany dalej "urządzeniem") jest przeznaczony wyłącznie do automatycznego włączania i wyłączania podłączonych urządzeń elektrycznych w zaprogramowanych odstępach czasu, w warunkach domowych lub podobnych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. poprzez stopień ochrony IP).
- Nie używaj urządzenia do sterowania urządzeniami podtrzymującymi życie, aparaturą medyczną ani innymi urządzeniami, których niekontrolowane włączenie lub wyłączenie mogłoby spowodować zagrożenie.
- Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, podłączonych sprzętów lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:**
    - Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
    - Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego z uziemieniem (jeśli dotyczy), zgodnego z napięciem i częstotliwością podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
    - Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
    - Chronić urządzenie przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka) ani na zewnątrz, jeśli nie jest do tego przeznaczone.
    - Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
    - Wyjmuj urządzenie z gniazdka ciągnąc za wtyczkę, nigdy za kabel.

- Zawsze wyjmuj urządzenie z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

- **Ryzyko pożaru:**
  - **Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia** (mocy znamionowej w Watach [W] lub prądu w Amperach [A]) podanego na urządzeniu lub w jego specyfikacji technicznej. Podłączenie urządzeń o większym poborze mocy może spowodować przegrzanie i pożar.
  - Nie podłączaj urządzeń grzewczych (np. grzejniki, żelazka, czajniki) do programatora, jeśli mają być używane bez nadzoru, chyba że programator jest specjalnie przeznaczony i oznaczony do takich zastosowań, a instrukcja urządzenia grzewczego na to pozwala. Zawsze zachowaj szczególną ostrożność.
  - Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.
  - Nie podłączaj kilku programatorów szeregowo ani nie używaj z przedłużaczami lub rozgałęźnikami, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi konkretnego modelu. Podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego.
  - Nie używaj urządzenia, jeśli gniazdko sieciowe lub wtyczka są uszkodzone.
  - Nie używaj z urządzeniami, których przewody zasilające są uszkodzone.
- **Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach:**
  - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
  - Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
  - Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.

3. Instalacja i Użytkowanie

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka, upewnij się, że jest ono wyłączone (jeśli posiada włącznik).
- Włóż wtyczkę programatora do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Podłącz urządzenie, którym chcesz sterować, do gniazda programatora. Upewnij się, że podłączane urządzenie jest włączone (aby programator mógł nim sterować).
- Zaprogramuj czasy włączania i wyłączania zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do konkretnego modelu programatora.
- Regularnie sprawdzaj poprawność ustawień czasu i programów, zwłaszcza po przerwach w dostawie prądu (jeśli urządzenie nie posiada podtrzymania bateryjnego).
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na silne wibracje, kurz, gazy korozyjne lub ekstremalne temperatury.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze odłącz urządzenie od zasilania sieciowego oraz odłącz od niego sterowane urządzenie.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
- Nie używaj żadnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub styki.
- W przypadku modeli z wymienną baterią podtrzymującą pamięć: wymieniaj baterię zgodnie z instrukcją obsługi, używając tylko baterii zalecanego typu. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

6. Utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Informacje o lokalnych punktach zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lub w lokalnym urzędzie gminy/miasta.
- Zużyte baterie (jeśli dotyczy) należy utylizować w specjalnych pojemnikach lub punktach zbiórki.

7. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku nieprawidłowego działania (np. urządzenie nie włącza/wyłącza się o zaprogramowanej porze), sprawdź:
    - Poprawność ustawień czasu i programów.
    - Czy podłączone urządzenie jest włączone.
    - Czy nie przekroczono maksymalnego obciążenia.
    - Stan baterii podtrzymującej (jeśli dotyczy).
- W razie wątpliwości lub problemów, których nie można rozwiązać samodzielnie, zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi lub skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub sprzedawcą.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo zależy od Ciebie. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.