

Instrukcja Bezpieczeństwa - Mysz Komputerowa (Przewodowa)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stwarzać ryzyko dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Niniejsza mysz komputerowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku jako urządzenie wskazujące (sterowanie kursorem) w połączeniu z kompatybilnym komputerem osobistym lub innym urządzeniem wyposażonym w odpowiedni port (zazwyczaj USB).
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.

2. Ogólne Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- **Uszkodzenia:** Nie używaj myszy, jeśli jest widocznie uszkodzona, zwłaszcza jeśli uszkodzony jest kabel lub wtyczka. Uszkodzony produkt może działać nieprawidłowo lub stwarzać ryzyko.
- **Przewód:**
 - Unikaj zginania, przyciskania, plątania lub naciągania kabla. Może to prowadzić do jego uszkodzenia wewnętrznego lub zewnętrznego.
 - Upewnij się, że kabel jest poprowadzony w sposób uniemożliwiający potknięcie się o niego.
 - Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć mysz od komputera – zawsze chwytaj za wtyczkę.
 - Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
- **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj mysz i jej opakowanie poza zasięgiem małych dzieci. Istnieje ryzyko zadławienia małymi częściami (jeśli produkt ulegnie zniszczeniu) oraz ryzyko uduszenia związane z kablem.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Płyny i Wilgoć:** Chroń mysz przed kontaktem z wodą, napojami i innymi płynami. Nie używaj myszy w wilgotnym środowisku (np. w łazience). Kontakt z wilgocią może spowodować zwarcie i uszkodzenie produktu.
- **Modyfikacje i Naprawy:** Nie próbuj samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać myszy. Wszelkie próby modyfikacji mogą być niebezpieczne i unieważniają gwarancję. W przypadku awarii skontaktuj się z punktem sprzedaży lub autoryzowanym serwisem.
- **Środowisko Użytkowania:** Używaj myszy na stabilnej, płaskiej i czystej powierzchni. Unikaj używania w miejscach o dużym zapyleniu.

3. Instalacja i Użytkowanie:

- **Podłączanie:** Podłącz wtyczkę USB myszy do odpowiedniego, wolnego portu USB w komputerze lub innym kompatybilnym urządzeniu. Nie używaj nadmiernej siły.
- **Ergonomia:** Podczas długotrwałego korzystania z myszy rób regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości związanych z zespołem cieśni nadgarstka (RSI) lub innych urazów związanych z powtarzalnym wysiłkiem. Zadbaj o prawidłową postawę i ułożenie dłoni oraz nadgarstka.
- **Sensor Optyczny/Laserowy:** Unikaj kierowania wiązki światła z sensora (znajdującego się na spodzie myszy) bezpośrednio w oczy. Chociaż moc jest niska, bezpośrednia ekspozycja nie jest zalecana.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- **Odłączanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz mysz od komputera.
- **Czyszczenie:** Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię myszy.
- **Sensor:** Utrzymuj obszar sensora na spodzie myszy w czystości, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Kurz można usunąć delikatnie sprężonym powietrzem lub suchą, miękką ściereczką.
- **Przechowywanie:** Jeśli mysz nie jest używana przez dłuższy czas, przechowuj ją w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Unikaj ciasnego zwijania kabla.

5. Rozwiązywanie Problemów:

- Jeśli mysz nie działa prawidłowo:

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Sprawdź, czy jest poprawnie podłączona do portu USB.
- Spróbuj podłączyć mysz do innego portu USB.
- Uruchom ponownie komputer.
- Sprawdź mysz na innym komputerze, aby wykluczyć problem z urządzeniem.
- W przypadku dalszych problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną producenta.

6. Utylizacja:

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą produktu.

Zastrzeżenie: Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, w tym za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą, modyfikacjami lub czynnikami zewnętrznymi.