

Instrukcja Bezpieczeństwa – Router Bezprzewodowy

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania routera bezprzewodowego, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Ogólne Ostrzeżenia:

1. **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta przed użyciem produktu.
2. **Użycie Zgodne z Przeznaczeniem:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub biurowego, wewnątrz pomieszczeń, jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej. Używanie go w innych celach może być niebezpieczne.
3. **Dzieci i Zwierzęta:** Trzymaj urządzenie, jego opakowanie i akcesoria (kable, zasilacz) z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec ryzyku zadławienia małymi elementami, uszkodzenia przewodów lub porażenia prądem.
4. **Woda i Wilgoć:** Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią, deszczem i innymi płynami. Nie używaj routera w wilgotnych miejscach (np. łazienka, pralnia) ani w pobliżu źródeł wody (np. zlew, wanna, basen). Rozlanie płynu na urządzenie może spowodować zwarcie i uszkodzenie.
5. **Zasilanie:**
 - Używaj **wyłącznie oryginalnego zasilacza** dostarczonego wraz z routerem lub zasilacza zamiennego o parametrach dokładnie odpowiadających specyfikacji producenta (napięcie, natężenie, typ wtyczki). Użycie nieodpowiedniego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie lub pożar.
 - Podłączaj zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
 - Nie dotykaj zasilacza ani wtyczki mokrymi rękami.
 - Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego i zasilacza. W przypadku zauważenia uszkodzeń (przetarcia, pęknięcia, uszkodzona izolacja)

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie. Skontaktuj się z serwisem.

- Unikaj zgniatania, zaginania lub naciągania kabla zasilającego.

6. Naprawy i Modyfikacje: Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy routera ani go naprawiać. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi przez użytkownika. Otwarcie obudowy grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nie modyfikuj urządzenia ani jego akcesoriów.

Bezpieczeństwo Instalacji:

1. Miejsce Instalacji:

- Umieść router na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przypadkowemu upadkowi.
- Nie umieszczaj routera w miejscach narażonych na wibracje.

2. Wentylacja:

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych routera.
- Zachowaj co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczaj routera w zamkniętych szafkach, na miękkich powierzchniach (np. dywan, łóżko) ani w pobliżu innych urządzeń generujących ciepło (np. grzejniki, inne urządzenia elektroniczne). Przegrzanie może prowadzić do niestabilnej pracy, uszkodzenia lub pożaru.

3. Środowisko:

- Unikaj umieszczania routera w miejscach o dużym zapyleniu, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
- Temperatura pracy: Używaj routera w temperaturze otoczenia zgodnej ze specyfikacją producenta (zazwyczaj 0°C - 40°C).

4. Podłączanie Kabli:

- Podłączaj i odłączaj kable (sieciowe, zasilający) ostrożnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.

- Upewnij się, że kable nie są napięte, przytrzaśnięte ani narażone na uszkodzenia mechaniczne.
- Ułóż kable tak, aby nie stanowiły ryzyka potknięcia.

Bezpieczeństwo Użytkowania:

1. **Przegrzewanie:** Jeśli zauważysz, że urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
2. **Burze i Przepięcia:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie routera od zasilania oraz od linii telefonicznej/kablowej (jeśli dotyczy), aby chronić go przed przepięciami.
3. **Długie Okresy Nieużywania:** Jeśli nie planujesz używać routera przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), odłącz go od zasilania.
4. **Ekspozycja na Fale Radiowe (RF):** Urządzenie emituje fale radiowe. Chociaż poziomy emisji są zgodne z normami bezpieczeństwa, zaleca się zachowanie minimalnej odległości (np. 20 cm) między urządzeniem a ciałem podczas jego pracy, zwłaszcza przez dłuższy czas.
5. **Bezpieczeństwo Sieci:** Chociaż nie jest to bezpośrednio związane z bezpieczeństwem fizycznym, pamiętaj o zabezpieczeniu swojej sieci Wi-Fi silnym hasłem (WPA2/WPA3) i regularnej zmianie hasła administratora routera, aby chronić swoje dane i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Konserwacja i Czyszczenie:

1. **Odłącz Zasilanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz router od zasilania.
2. **Czyszczenie:** Czyść obudowę urządzenia miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby można użyć lekko wilgotnej (nie mokrej!) szmatki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani detergentów w płynie lub aerozolu, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
3. **Otwory Wentylacyjne:** Upewnij się, że otwory wentylacyjne są czyste i drożne. Można je delikatnie oczyścić sprężonym powietrzem przeznaczonym do elektroniki.
4. **Aktualizacje Oprogramowania:** Regularnie sprawdzaj dostępność i instaluj aktualizacje oprogramowania (firmware) udostępniane przez producenta. Aktualizacje często zawierają poprawki bezpieczeństwa i usprawnienia działania.

Utylizacja (Środowisko):

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu, opakowaniu lub w dokumentacji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) podlega selektywnej zbiórce zgodnie z lokalnymi przepisami (w Polsce zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
- Przekaż zużyty router do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci lub zwróć go sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W Razie Problemów:

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa jego użytkowania, zaprzestań używania, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z pomocą techniczną producenta lub sprzedawcą.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni długie i bezproblemowe użytkowanie routera.