

Instrukcja Bezpieczeństwa – Rysik do Tabletów

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, przechowywania i utylizacji rysika do tabletów. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz zachowanie jej na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub urządzenia, z którym jest używany.

Przeznaczenie Produktu

Rysik jest przeznaczony wyłącznie do interakcji z pojemnościowymi ekranami dotykowymi urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, smartfony czy komputery z ekranem dotykowym. Używanie go w innym celu jest niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA:

- Produkt zawiera małe części (np. wymienna końcówka, nasadka, ewentualna bateria w rysikach aktywnych), które mogą zostać połknięte przez małe dzieci i spowodować zadławienie.
- **Trzymaj rysik oraz wszystkie jego luźne elementy poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia.**
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się rysikiem bez nadzoru.

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

- Używaj rysika delikatnie. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na ekran urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie używaj rysika, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, złamany lub jeśli jego końcówka jest zdeformowana, zużyta lub uszkodzona. Użycie uszkodzonego rysika może porysować lub trwale uszkodzić ekran Twojego urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan końcówki rysika. Wymień ją zgodnie z zaleceniami producenta, jeśli jest zużyta lub uszkodzona (jeśli model przewiduje wymienne końcówki).
- Unikaj upuszczania rysika, gdyż może to prowadzić do jego uszkodzenia.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie wkładaj rysika ani jego części do ust lub nosa.

3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA:

- Chroń rysik przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Kontakt z cieczą może uszkodzić rysik, zwłaszcza modele aktywne (z elektroniką).
- Nie wystawiaj rysika na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich ani niskich) oraz bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Unikaj przechowywania rysika w miejscach zakurzonych lub zanieczyszczonych.

4. OSTRZEŻENIA SPECYFICZNE DLA Rysików AKTYWNYCH (ZASILANYCH BATERIĄ/ŁADOWANYCH):

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z BATERIĄ:**
 - Jeśli rysik zasilany jest baterią (szczególnie baterią pastylkową/guzikową): **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA BATERII!** Połknięcie baterii może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i prowadzić do śmierci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.
 - Używaj tylko baterii zalecanego typu (jeśli są wymienne).
 - Nie próbuj otwierać, modyfikować, zwierać styków ani uszkadzać baterii/akumulatora.
 - Nie wrzucaj baterii/rysika do ognia ani wody. Nie narażaj na działanie wysokich temperatur.
 - Jeśli bateria wycieka, unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyj skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- **BEZPIECZEŃSTWO ŁADOWANIA:**
 - Ładuj rysik wyłącznie za pomocą dostarczonego lub zalecanego przez producenta kabla USB i kompatybilnego, certyfikowanego źródła zasilania (np. zasilacz USB, port komputera) o odpowiednich parametrach.
 - Nie ładuj rysika, jeśli on sam, kabel lub port ładowania są uszkodzone lub mokre.

- Nie pozostawiaj ładującego się rysika bez nadzoru, zwłaszcza przez długi czas lub na noc.
- Odłącz rysik od ładowania po osiągnięciu pełnego naładowania.
- Unikaj ładowania w pobliżu materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

- **Czyszczenie:** Czyść rysik wyłącznie za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- **Przechowywanie:** Gdy rysik nie jest używany, przechowuj go w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Jeśli rysik posiada nasadkę, zakładaj ją, aby chronić końcówkę. Unikaj przechowywania w miejscach, gdzie może zostać zgnieciony lub uszkodzony mechanicznie.
- **Konserwacja:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować rysika. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego rysika wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Rysiki, zwłaszcza te zawierające elektronikę i baterie/akumulatory, podlegają przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE) oraz baterii.
- Zużyty produkt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub baterii w celu recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych metod utylizacji w Twoim regionie.