

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – SKROBAKI KUCHENNE

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz zachowanie jej na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do jego uszkodzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

1. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Ostrożnie!** Produkt może posiadać ostre krawędzie lub elementy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania, czyszczenia i przechowywania, aby uniknąć skaleczeń.
- **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Produkt nie jest zabawką. Używanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- **Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu.** Nie używaj skrobaka, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, wyszczerbiony lub zdeformowany. Uszkodzony produkt może stanowić zagrożenie (np. ostre krawędzie, odłamki).
- **Unikać bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem** lub źródłami intensywnego ciepła (np. rozgrzane palniki kuchenne), chyba że produkt jest wyraźnie do tego przeznaczony (sprawdź oznaczenia producenta). Może to prowadzić do deformacji, stopienia lub uwolnienia szkodliwych substancji.
- Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością powinien być wykonany z odpowiednich materiałów. Sprawdź oznaczenia na produkcie lub opakowaniu dotyczące zgodności z normami dla materiałów mających kontakt z żywnością.

2. Przeznaczenie Produktu

- Skrobaki kuchenne są przeznaczone do usuwania resztek jedzenia z naczyń, blatów, desek do krojenia, zgarniania ciasta, porcjowania mas, a także do innych podobnych zastosowań w kuchni, zgodnych z ich konstrukcją (np. czyszczenie płyt ceramicznych, jeśli skrobak jest do tego dedykowany).
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj skrobaka do podważania, jako narzędzia dźwigniowego, otwieracza czy do innych prac, do których nie został zaprojektowany, gdyż może to prowadzić do jego uszkodzenia lub urazu.

3. Instrukcje Bezpiecznego Użytkowania

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Podczas skrobania twardych lub przypalonych resztek, używaj umiarkowanej siły, aby uniknąć ześlizgnięcia się narzędzia i potencjalnego skaleczenia.
- Kieruj ruch skrobaka z dala od ciała, a w szczególności od rąk i palców.
- W przypadku skrobaków z metalowym ostrzem, zachowaj szczególną ostrożność. Niektóre powierzchnie (np. teflonowe, delikatne tworzywa) mogą ulec zarysowaniu. Upewnij się, że skrobak jest odpowiedni do czyszczonej powierzchni.
- Nie pozostawiaj skrobaka w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie potknięcia się lub przypadkowego kontaktu (np. na krawędzi blatu).

4. Czyszczenie i Konserwacja

- **Przed pierwszym użyciem:** Umyj skrobak ciepłą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie wypłucz.
- **Po każdym użyciu:** Niezwłocznie umyj skrobak, aby zapobiec zasychaniu resztek jedzenia, co może utrudnić czyszczenie i sprzyjać rozwojowi bakterii.
- **Możliwość mycia w zmywarce:** Sprawdź oznaczenia producenta. Niektóre materiały mogą nie być odporne na wysokie temperatury lub silne detergenty stosowane w zmywarkach.
- Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, wybielaczy ani druciaków czy ostrych myjek, które mogą uszkodzić powierzchnię skrobaka.
- Po umyciu dokładnie wysusz produkt przed schowaniem.

5. Przechowywanie

- Przechowuj skrobak w suchym i czystym miejscu.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie jeśli posiada ostre krawędzie.
- Jeśli skrobak posiada osłonkę na ostrze, używaj jej podczas przechowywania.
- Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co mogłoby wpłynąć na materiał produktu.

6. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony skrobak należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Jeśli produkt posiada ostre elementy, zabezpiecz je przed wyrzuceniem, aby uniknąć skaleczenia osób zajmujących się segregacją lub utylizacją odpadów.

7. Postępowanie w Razie Wypadku

- **Drobne skaleczenia:** W przypadku drobnego skaleczenia, ranę należy oczyścić, zdezynfekować i założyć opatrunek.
- **Poważniejsze urazy:** W przypadku głębszego skaleczenia, silnego krwawienia lub innych poważnych urazów, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
- **Połknięcie części:** W przypadku połknięcia małego elementu skrobaka (np. odłamanej części), natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

8. Dodatkowe Informacje i Ostrzeżenia Specyficzne dla Produktu

- Należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonany jest skrobak (np. plastik, silikon, stal nierdzewna) i dostosować sposób użytkowania oraz czyszczenia do jego właściwości.
- W przypadku skrobaków z wymiennymi ostrzami, zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany ostrza i przechowuj zapasowe ostrza w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach manualnych lub poznawczych powinny używać produktu pod nadzorem lub po odpowiednim instruktażu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas prac kuchennych.