

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – SZCZYPCE KUCHENNE

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i przechowywania szczypiec kuchennych. Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią i zachowanie jej na przyszłość. Niestosowanie się do zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stworzenia zagrożenia dla użytkownika.

2. Przeznaczenie Produktu

Szczypce kuchenne są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w kuchni. Służą do chwytania, obracania, przenoszenia i serwowania żywności, w tym gorących potraw z patelni, garnków, piekarników, grilla itp. oraz zimnych składników np. sałatek. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

3. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

- **Przeczytaj uważnie instrukcję:** Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem.
- **Trzymaj z dala od dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj i używaj szczypce poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zranienia (np. przytrzaśnięcia palców, skaleczenia, oparzenia przy kontakcie z gorącymi szczypcami). Używanie przez dzieci wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- **Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem:** Nie używaj szczypiec do podważania, otwierania puszek jako narzędzia warsztatowego ani do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane.
- **Sprawdź przed użyciem:** Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny szczypiec. Nie używaj uszkodzonych szczypiec (np. wygiętych, z poluzowanymi nitami, uszkodzonymi końcówkami silikonowymi/plastikowymi).
- **Uwaga na gorące powierzchnie:** Szczypce mogą się nagrzewać od kontaktu z gorącą żywnością lub naczyniami. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń. Nie pozostawiaj szczypiec w gorących garnkach, na patelniach lub w piekarniku podczas gotowania, jeśli nie są do tego wyraźnie przeznaczone (np. w całości metalowe mogą się mocno nagrzać).
- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** Zachowaj ostrożność podczas używania szczypiec, szczególnie tych z mechanizmem sprężynowym lub blokującym, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub skóry.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Unikaj kontaktu z otwartym ogniem:** Jeśli szczypce posiadają elementy z tworzywa sztucznego lub silikonu, unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem, ponieważ mogą ulec stopieniu lub zapaleniu.
- **Nie używaj w pobliżu źródeł prądu:** Metalowe szczypce przewodzą prąd elektryczny. Nie używaj ich w pobliżu niezabezpieczonych źródeł prądu lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
- **Nie modyfikuj produktu:** Wszelkie modyfikacje produktu są zabronione i mogą prowadzić do utraty bezpieczeństwa użytkowania.

4. Bezpieczne Użytkowanie

- Podczas chwytania i przenoszenia żywności, zwłaszcza gorącej lub ciężkiej, upewnij się, że chwyt jest pewny i stabilny, aby uniknąć upuszczenia i potencjalnego oparzenia lub zabrudzenia.
- Używając szczypiec do obracania potraw na gorącym oleju, zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć rozprysków gorącego tłuszczu.
- W przypadku naczyń z powłoką nieprzywierającą (np. teflonową), zaleca się stosowanie szczypiec z końcówkami silikonowymi, nylonowymi lub drewnianymi, aby nie uszkodzić powłoki. Metalowe szczypce mogą porysować delikatne powierzchnie.

5. Czyszczenie i Konserwacja

- Po każdym użyciu umyj szczypce ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Większość szczypiec kuchennych można myć w zmywarce, jednak zawsze sprawdź zalecenia producenta (jeśli dostępne) lub materiał, z którego są wykonane. Szczypce drewniane lub z elementami drewnianymi zazwyczaj nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Dokładnie wysusz szczypce po umyciu, aby zapobiec korozji (w przypadku elementów metalowych) lub rozwojowi pleśni.
- Regularnie sprawdzaj stan szczypiec, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia, luzy w mechanizmach czy zużycie końcówek. Uszkodzone szczypce należy wycofać z użytku.

6. Przechowywanie

- Przechowuj szczypce w czystym i suchym miejscu, np. w szufladzie kuchennej lub na wieszaku.

- Jeśli szczypce posiadają mechanizm blokujący, zaleca się jego użycie podczas przechowywania, aby zaoszczędzić miejsce i zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Przechowuj szczypce poza zasięgiem małych dzieci.

7. Postępowanie z Zużyтым Produktem (Utylizacja)

- Zużyte szczypce kuchenne należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Szczypce wykonane z jednego materiału (np. w całości ze stali nierdzewnej) mogą nadawać się do recyklingu. W przypadku produktów wielomateriałowych, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi segregacji odpadów.

8. Dodatkowe Informacje

- Producent lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli z produktu korzystają osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub poinstruowaniem przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.