

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Timery i Czasomierze

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i utylizacji timerów i czasomierzy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zachowanie jej na przyszłość.

1. Przeznaczenie produktu i przewidywane niewłaściwe użycie

- **Przeznaczenie:** Timery i czasomierze są przeznaczone do mierzenia i sygnalizowania upływu określonych odcinków czasu w warunkach domowych, biurowych lub innych, zgodnych ze specyfikacją danego modelu (np. timery kuchenne, laboratoryjne, sportowe).
- **Przewidywane niewłaściwe użycie (którego należy unikać):**
 - Używanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 - Modyfikowanie lub próby samodzielnej naprawy urządzenia.
 - Narażanie urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, wody (chyba że produkt jest wyraźnie oznaczony jako wodoodporny), bezpośredniego światła słonecznego, silnych pól magnetycznych lub wibracji.
 - Upuszczanie, uderzanie lub inne mechaniczne uszkodzanie produktu.
 - Używanie jako zabawki przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
 - Zastanianie otworów wentylacyjnych (jeśli występują).
 - W przypadku timerów zasilanych sieciowo: używanie uszkodzonych przewodów zasilających, gniazdek lub przedłużaczy.
 - W przypadku timerów bateryjnych: używanie niewłaściwego typu baterii, nieprawidłowe ich wkładanie, próby ładowania baterii jednorazowych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych np. podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie należy używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Chronić produkt przed dziećmi, zwłaszcza jeśli zawiera małe części (np. pokrywki baterii, baterie guzikowe), które mogą zostać połknięte.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w specyfikacji produktu.
- Czyścić produkt suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- W przypadku timerów zasilanych sieciowo, przed czyszczeniem lub konserwacją należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.

3. Bezpieczeństwo związane z zasilaniem

- **Timery zasilane bateryjnie:**
 - Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu i rozmiaru.
 - Zwracać uwagę na prawidłową polaryzację (+/-) podczas wkładania baterii.
 - Nie mieszać baterii nowych ze starymi ani różnych typów baterii (np. alkalicznych z węglowo-cynkowymi).
 - Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, który może uszkodzić produkt lub spowodować podrażnienie skóry.
 - Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
 - Nie zwierać zacisków baterii.
 - Nie wrzucać baterii do ognia – ryzyko eksplozji.
 - Przechowywać baterie (szczególnie guzikowe) w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
 - Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- **Timery zasilane sieciowo:**
 - Przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu.

- Nie używać produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Wymianę uszkodzonego przewodu należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
- Unikać ciągnięcia za przewód zasilający w celu odłączenia produktu od gniazdka; chwytać za wtyczkę.
- Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem (np. zgnieceniem, przecięciem, kontaktem z gorącymi powierzchniami).
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł wody lub w wilgotnym środowisku.
- Odłączyć produkt od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.

4. Obsługa i konserwacja

- Szczegółowe informacje dotyczące obsługi (ustawiania czasu, funkcji itp.) znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej na stronie internetowej producenta.
- Regularnie sprawdzać stan produktu, w tym przewodów zasilających (jeśli dotyczy) i komory baterii.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

5. Identyfikacja i ocena zagrożeń

- **Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym:** Dotyczy timerów zasilanych sieciowo, w przypadku uszkodzenia izolacji, przewodu, kontaktu z wodą.
 - Środek zapobiegawczy: Używać zgodnie z instrukcją, nie używać uszkodzonych urządzeń, unikać kontaktu z wodą.
- **Zagrożenie pożarowe:** Może wystąpić w przypadku zwarcia, przegrzania (np. zastłoniętych otworów wentylacyjnych), uszkodzenia baterii lub użycia niewłaściwego zasilacza.
 - Środek zapobiegawczy: Nie zastaniać produktu, używać oryginalnych lub zalecanych zasilaczy/baterii, nie używać uszkodzonych produktów.
- **Zagrożenie chemiczne:** Wyciek elektrolitu z uszkodzonych lub wyczerpanych baterii.

- Środek zapobiegawczy: Regularnie wymieniać baterie, niezwłocznie usuwać wyczerpane, unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, przemyć dużą ilością wody.
- **Zagrożenie zadławienia/połknięcia:** Małe części (np. baterie guzikowe, elementy obudowy) mogą zostać połknięte przez małe dzieci.
 - Środek zapobiegawczy: Przechowywać produkt i jego małe elementy poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- **Zagrożenia mechaniczne:** Ostre krawędzie (rzadko), ryzyko przytrzaśnięcia palców w ruchomych częściach (np. w niektórych timerach mechanicznych).
 - Środek zapobiegawczy: Ostrożne obchodzenie się z produktem.

6. Postępowanie w przypadku awarii lub niebezpiecznej sytuacji

- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, iskrzenia lub innych oznak awarii:
 - Natychmiast odłączyć produkt od zasilania (jeśli dotyczy).
 - Wyjąć baterie (jeśli dotyczy i jest to bezpieczne).
 - Nie używać dalej produktu.
 - Skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.
- W przypadku porażenia prądem: natychmiast odciąć źródło prądu (jeśli to możliwe i bezpieczne), wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku połknięcia baterii lub małej części: natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na pogotowie.

7. Utylizacja produktu i baterii

- Zużytego produktu nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce.
- Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu i bezpiecznej utylizacji. Informacje o lokalnych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy.

- Zużyte baterie również podlegają selektywnej zbiórce. Nie należy ich wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy je oddać do specjalnych pojemników na zużyte baterie lub do punktów zbiórki.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

8. Dodatkowe informacje

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.
- Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Uwaga: Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny dla kategorii "Timery i czasomierze". Poszczególne modele mogą posiadać dodatkowe, specyficzne dla nich zalecenia bezpieczeństwa zawarte w dedykowanej instrukcji obsługi. Zawsze należy odnosić się do instrukcji dostarczonej z konkretnym produktem.