

Instrukcja Bezpieczeństwa – Urządzenia KVM

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje dotyczące Bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem urządzenia KVM. Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń dla zdrowia i mienia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

1. Przeznaczenie Produktu

- Urządzenia KVM (Keyboard, Video, Mouse) są przeznaczone do umożliwienia użytkownikowi kontrolowania wielu komputerów lub serwerów za pomocą jednego zestawu urządzeń peryferyjnych (klawiatura, monitor, mysz).
- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych (np. biura, serwerownie, domy).
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją techniczną. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do niebezpieczeństwa.

2. Ogólne Środki Ostrożności

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania.
- **Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami:** Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie oraz zawartych w tej instrukcji.
- **Zachowaj instrukcję:** Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do wglądu w przyszłości.
- **Dzieci i osoby nieupoważnione:** Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy do jego obsługi.
- **Modyfikacje:** Nie modyfikuj ani nie demontuj urządzenia. Wszelkie nieautoryzowane zmiany mogą spowodować niebezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.

3. Bezpieczeństwo Instalacji

- **Miejsce instalacji:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Unikaj umieszczania go w zamkniętych szafkach bez przepływu powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, wzmacniacze itp.) ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, kurzem, cieczami i ekstremalnymi temperaturami.
- **Zasilanie:**
 - **OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem!** Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem lub zasilacza o parametrach (napięcie, natężenie, polaryzacja wtyczki) ściśle określonych przez producenta.
 - Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu podanemu na zasilaczu.
 - Podłączaj urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego, jeśli jest to wymagane przez konstrukcję zasilacza (wtyczka z bolcem uziemiającym).
 - Unikaj używania uszkodzonych przewodów zasilających lub wtyczek. W razie uszkodzenia natychmiast odłącz zasilanie i wymień przewód/zasilacz na nowy, zgodny ze specyfikacją.
 - Poprowadź kable zasilające i sygnałowe tak, aby nie można było po nich chodzić, potykać się o nie, ani ich przycisnąć lub uszkodzić.
- **Podłączanie urządzeń:**
 - Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli (VGA, HDMI, DisplayPort, USB, zasilanie itp.) wyłącz zasilanie podłączanych komputerów oraz samego urządzenia KVM, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej (np. dla portów hot-plug).
 - Używaj wyłącznie kompatybilnych kabli o odpowiedniej jakości.
 - Nie wciskaj złączy na siłę. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo zorientowana względem gniazda.

4. Bezpieczeństwo Użytkowania

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Wentylacja:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu, które mogłyby blokować przepływ powietrza.
- **Ciecze i wilgoć:** Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi cieczami. W przypadku zalania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem. Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- **Burze:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania sieciowego, aby chronić je przed przepięciami.
- **Uszkodzenia:** Jeśli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone mechanicznie, narażone na działanie cieczy, wydaje nietypowe dźwięki, zapachy lub dym, natychmiast odłącz je od zasilania i zaprzestań użytkowania. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Przegrzanie:** Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, odłącz je od zasilania i sprawdź, czy wentylacja nie jest zablokowana. Pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- **Odłącz zasilanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie KVM oraz podłączone komputery od zasilania sieciowego.
- **Czyszczenie:** Czyść obudowę urządzenia za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do elektroniki. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli.
- **Wentylacja:** Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne są czyste i drożne. Można je oczyścić sprężonym powietrzem.
- **Serwis:** Wewnątrz urządzenia nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Samodzielne próby naprawy grożą porażeniem prądem i unieważniają gwarancję.

6. Rozwiązywanie Problemów (Dotyczące Bezpieczeństwa)

- **Urządzenie nie działa, brak zasilania:** Sprawdź podłączenie zasilacza do urządzenia i gniazdka sieciowego. Upewnij się, że gniazdko jest sprawne. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy zasilacz.

- **Zapach spalenizny, dym, nietypowe dźwięki:** Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania sieciowego i wszystkich podłączonych urządzeń. Nie próbuj go ponownie uruchamiać. Skontaktuj się z serwisem.

7. Utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z dyrektywą europejską.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych w celu recyklingu lub bezpiecznej utylizacji.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie przed negatywnymi skutkami niewłaściwego postępowania z odpadami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o dostępnych metodach zbiórki.

8. Wyłączenie Odpowiedzialności

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektronicznych zależy w dużej mierze od świadomości i odpowiedzialności użytkownika. Zawsze postępuj rozważnie i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.