

## **Instrukcja Bezpieczeństwa – Urządzenia Wielofunkcyjne Atramentowe**

### **Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**

**WAŻNE!** Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia, należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

#### **1. Ogólne Środki Ostrożności**

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić je przed wilgocią, deszczem, ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla prawidłowej cyrkulacji powietrza.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece.
- Chronić urządzenie przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego obsługę bez nadzoru dorosłych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone (np. uszkodzony przewód zasilający, obudowa).
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, poza materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do tego modelu (papier, wkłady atramentowe).

#### **2. Bezpieczeństwo Elektryczne**

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka sieciowego, którego parametry (napięcie, częstotliwość) są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem lub zamiennika o identycznych parametrach, rekomendowanego przez producenta.

- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników, jeśli nie masz pewności co do ich stanu technicznego i dopuszczalnego obciążenia. Nie przeciążaj obwodu elektrycznego.
- Ułóż przewód zasilający tak, aby nikt o niego nie zahaczył, nie nadepnął na niego i aby nie był narażony na zgniecenie lub uszkodzenie mechaniczne.
- **Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania elektrycznego:**
  - Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
  - Przed przenoszeniem urządzenia.
  - Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
  - Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
  - W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu (np. dym, nietypowy zapach, dziwne dźwięki).
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania – chwytaj za wtyczkę.

### **3. Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania**

- Nie dotykaj ruchomych części wewnętrznych urządzenia (np. karetki z wkładami, rolek poboru papieru) podczas jego pracy. Może to grozić przytrzaśnięciem palców lub wciągnięciem luźnych elementów odzieży.
- Nie stawiaj pojemników z płynami (np. napojów) na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Rozlanie płynu może spowodować zwarcie i uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.
- W przypadku zacięcia papieru, postępuj zgodnie z instrukcjami usuwania zacięć zawartymi w instrukcji obsługi. Przed próbą usunięcia zaciętego papieru upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania, jeśli instrukcja tego wymaga.

### **4. Obsługa Wkładów Atramentowych**

- Używaj wyłącznie wkładów atramentowych kompatybilnych z Twoim modelem urządzenia. Stosowanie niekompatybilnych lub regenerowanych wkładów niskiej jakości może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pogorszenia jakości druku.

- Przechowuj wkłady atramentowe poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu atramentu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przemyj zabrudzone miejsce dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie pij atramentu. W przypadku połknięcia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej, pokazując opakowanie wkładu lub kartę charakterystyki (jeśli dostępna).
- Nie demontuj ani nie modyfikuj wkładów atramentowych, chyba że są one specjalnie zaprojektowane do ponownego napełniania i posiadasz odpowiednie instrukcje.
- Zużyte wkłady atramentowe utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj ich do zwykłych śmieci komunalnych.

## **5. Konserwacja i Czyszczenie**

- Przed czyszczeniem zewnętrznej obudowy urządzenia, zawsze odłącz je od zasilania elektrycznego.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej (wodą) ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków ściernych, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani przeprowadzać czynności serwisowych niewskazanych w instrukcji obsługi. Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

## **6. Utylizacja Urządzenia**

- Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje o konieczności selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych metod utylizacji i recyklingu obowiązujących w Twoim regionie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

**Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni długie i bezproblemowe użytkowanie urządzenia.**