

Instrukcja Bezpieczeństwa – Urządzenia Wielofunkcyjne Laserowe

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i przestrzeganie jej zaleceń. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może prowadzić do uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją techniczną opisaną w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym na obsługę urządzenia.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie usuwaj jego zabezpieczeń. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. Instalacja i Podłączenie

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla swobodnej cyrkulacji powietrza i wentylacji. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Unikaj instalacji w miejscach narażonych na:
 - Bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Wysokie temperatury lub wilgotność (np. blisko grzejników, nawilzaczy).
 - Nadmierne zapylenie lub wibracje.
 - Obecność substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego z uziemieniem, o napięciu i częstotliwości zgodnej z tabliczką znamionową urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie przeciążaj gniazdka sieciowego, podłączając zbyt wiele urządzeń.

3. Bezpieczne Użytkowanie

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. spinaczy, zszywek, palców) do otworów urządzenia, zwłaszcza podajnika papieru, odbiornika lub szczelin wentylacyjnych.
- Chroń urządzenie przed zalaniem wodą lub innymi płynami. W przypadku zalania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Podczas pracy niektóre elementy wewnętrzne, zwłaszcza w okolicy modułu utrwalania (fusera), mogą osiągać wysokie temperatury. Zachowaj ostrożność i unikaj dotykania tych obszarów, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej (np. podczas usuwania zacięć). Odpowiednie ostrzeżenia znajdują się na urządzeniu.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami ani ciężkich przedmiotów.

4. Konserwacja, Czyszczenie i Materiały Eksploatacyjne (Toner)

- **ZAWSZE odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.**
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej (wodą) szmatki. Nie używaj rozpuszczalników organicznych (alkohol, benzyna), aerozoli ani środków czyszczących zawierających substancje łatwopalne lub ściernie.
- Podczas wymiany kasety z tonerem postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub rekomendowanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych (toner, bęben). Stosowanie niekompatybilnych materiałów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pogorszenia jakości wydruków, a także stwarzać dodatkowe ryzyko.
- Ostrożnie obchodź się z kasetą z tonerem. Unikaj rozsypania proszku tonerowego.
- **Unikaj wdychania pyłu tonerowego.** W przypadku rozsypania tonera, delikatnie zbierz go (np. wilgotną szmatką), unikając tworzenia chmury pyłu. Nie używaj odkurzacza domowego, chyba że jest wyposażony w odpowiedni filtr HEPA, ponieważ drobny pył może przejść przez standardowe filtry i zostać rozproszony w powietrzu, a także stwarzać ryzyko zapłonu wewnątrz odkurzacza.
- W przypadku kontaktu tonera ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością zimnej wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta, z dala od dzieci i źródeł ognia.

5. Usuwanie Zacięć Papieru

- Przed próbą usunięcia zaciętego papieru, odłącz urządzenie od zasilania, jeśli instrukcja obsługi nie stanowi inaczej dla danego modelu.
- Postępuj ostrożnie zgodnie z instrukcjami usuwania zacięć podanymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Uważaj na ostre krawędzie i gorące elementy (np. moduł utrwalania) wewnątrz urządzenia.
- Usuвай papier powoli i delikatnie, aby uniknąć jego rozerwania. Upewnij się, że wszystkie fragmenty zostały usunięte.

6. Specyficzne Ostrzeżenia

- **UWAGA - PROMIENIOWANIE LASEROWE:** To urządzenie jest produktem laserowym klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825-1. Oznacza to, że w normalnych warunkach użytkowania jest bezpieczne. Urządzenie zawiera wewnętrzny laser, który jest bezpiecznie zamknięty w obudowie. **Nigdy nie próbuj otwierać obudowy w miejscach niedozwolonych dla użytkownika ani modyfikować urządzenia.** Może to narazić Cię na niebezpieczne, niewidzialne promieniowanie laserowe, które może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Wszelkie czynności serwisowe wymagające otwarcia obudowy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM:** Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Odłącz kabel zasilający od gniazdka przed przenoszeniem urządzenia lub gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- **RYZIKO POPARZENIA / POŻARU:** Niektóre elementy wewnątrz urządzenia (np. moduł utrwalania) mocno się nagrzewają podczas pracy. Unikaj kontaktu z tymi elementami. Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Toner jest materiałem palnym pod wpływem otwartego ognia.
- **RYZIKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:** Wewnątrz urządzenia znajdują się ruchome części (rolki, przekładnie). Zachowaj szczególną ostrożność podczas usuwania zacięć papieru lub wykonywania innych dozwolonych czynności konserwacyjnych wewnątrz urządzenia.

7. Postępowanie w Sytuacji Awaryjnej

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- W przypadku zauważenia dymu, dziwnego zapachu, nietypowych dźwięków lub innych oznak nieprawidłowego działania:
 1. Natychmiast wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania.
 2. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
 3. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dostawcą.

8. Utylizacja

- Zużyte urządzenie jest odpadem elektrycznym i elektronicznym (symbol przekreślonego kosza na śmieci - WEEE). Nie wyrzucaj go wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Aby chronić środowisko i zdrowie ludzkie, urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zwrotu lub oddania urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Zużyte materiały eksploatacyjne (np. kasety z tonerem) również należy utylizować w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami lub programami recyklingu oferowanymi przez producenta.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo zależy od Ciebie. Przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić długą i bezproblemową pracę urządzenia oraz chronić Ciebie i innych użytkowników.