

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała lub porażenia prądem.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Nigdy nie zanurzaj korpusu urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Chronić przed wilgocią i deszczem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone, lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. W takim przypadku oddaj urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem, montażem lub demontażem części.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Chwytaj za wtyczkę.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, ostrych krawędzi i nie pozwól, aby zwisał swobodnie.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia podczas jego pracy.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

2. Bezpieczeństwo Dzieci i Osób o Ograniczonych Zdolnościach:

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia, zwłaszcza podczas pracy lub stygnięcia.
- Zawsze nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

3. Przeznaczenie Produktu:

- Wyciskarka przeznaczona jest wyłącznie do wyciskania soku ze świeżych owoców cytrusowych (np. pomarańczy, cytryn, limonek, grejpfrutów).
- Nie należy używać urządzenia do wyciskania innych owoców, warzyw, mrożonych owoców, owoców z twardymi pestkami (bez ich wcześniejszego usunięcia) ani do przetwarzania innych produktów spożywczych.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów innych niż owoce cytrusowe przeznaczone do wyciskania.

4. Przed Pierwszym Użyciem:

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych.
- Umyj wszystkie zdejmowane części (stożek wyciskający, sitko, pojemnik na sok, pokrywka – jeśli dotyczy) w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, dokładnie optucz i wysusz przed montażem. Nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie.

5. Instrukcja Obsługi:

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane i stoi na stabilnej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Przekrój owoc cytrusowy na pół.
- Umieść połówkę owocu na stożku wyciskającym.
- Włącz urządzenie (jeśli posiada włącznik) lub uruchom je poprzez docięnięcie owocu do stożka (w zależności od modelu). W przypadku modeli z dźwignią, użyj dźwigni do docięnięcia owocu.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku na owoc.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy przez zbyt długi czas (np. dłużej niż 1-2 minuty – sprawdź zalecenia dla konkretnego modelu, jeśli dostępne). Zrób przerwę, aby silnik mógł ostygnąć.
- Opróżniaj regularnie pojemnik na sok, aby zapobiec przelewaniu.
- Po zakończeniu wyciskania, wyłącz urządzenie (jeśli dotyczy) i odłącz je od zasilania.

6. Czyszczenie i Konserwacja:

- **ZAWSZE** odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- Zdemontuj zdejmowane części. Umyj je natychmiast po użyciu w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce (jeśli producent na to zezwala – sprawdź oznaczenia na częściach).
- Korpus urządzenia (jednostkę silnikową) przecieraj wyłącznie wilgotną ściereczką. **NIGDY** nie zanurzaj korpusu w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Nie używaj do czyszczenia ostrych szczotek, druciaków, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Dokładnie wysusz wszystkie części przed ponownym montażem i przechowaniem.
- Regularne czyszczenie zapobiega rozwojowi bakterii i zapewnia higieniczne użytkowanie.

7. Przechowywanie:

- Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste, suche i całkowicie zmontowane (lub części są przechowywane razem).
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Przewód zasilający można zazwyczaj owinąć wokół podstawy urządzenia lub schować w specjalnym schowku (jeśli dotyczy).

8. Możliwe Problemy i Rozwiązania (Podstawowe):

- **Urządzenie nie działa:**
 - Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka.
 - Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie (podłącz inne urządzenie).
 - Sprawdź bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej.
 - Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- **Silnik zatrzymuje się podczas pracy:**
 - Urządzenie mogło się przegrzać. Odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 15-30 minut.
 - Sitko lub stożek mogą być zablokowane mięszem. Odłącz urządzenie i oczyść je.
- W przypadku innych problemów lub jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

9. Utylizacja:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi.
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że podlega on selektywnej zbiórce zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu prawidłowej utylizacji i recyklingu. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

10. Ostrzeżenia Szczególne:

- **Ryzyko Porażenia Prądem:** Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie.
- **Ruchome Części:** Zachowaj ostrożność, aby palce, włosy, odzież i przybory kuchenne nie dostały się w pobliże ruchomego stożka podczas pracy urządzenia.
- **Dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Zawsze nadzoruj dzieci w pobliżu pracującego urządzenia.
- **Przegrzanie:** Nie przeciążaj silnika i nie używaj urządzenia bez przerw dłużej niż jest to zalecane.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą być niebezpieczne.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.