

Instrukcja Bezpieczeństwa – Ładowarka USB typu C

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachowanie jej na przyszłość.

1. Przeznaczenie produktu:

Niniejsza ładowarka USB typu C jest przeznaczona wyłącznie do zasilania i ładowania kompatybilnych urządzeń elektronicznych (takich jak telefony komórkowe, tablety, laptopy i inne urządzenia ze złączem USB-C) w pomieszczeniach zamkniętych, przy użyciu standardowego napięcia sieciowego zgodnego ze specyfikacją ładowarki. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia produktu, mienia lub obrażeń ciała.

2. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Nie używaj ładowarki, jeśli jej obudowa, wtyczka lub kabel są uszkodzone.
- Nigdy nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani innych płynach. Chroń przed wilgocią, deszczem i zachlapaniem.
- Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.
- Podłączaj ładowarkę wyłącznie do łatwo dostępnych gniazdek sieciowych, aby w razie potrzeby móc ją szybko odłączyć.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego przed czyszczeniem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać ładowarki. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Odłącz ładowarkę od zasilania podczas burzy.

Ryzyko przegrzania i pożaru:

- Nie zakrywaj ładowarki podczas pracy. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia.
- Nie używaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami i kablami USB-C o odpowiedniej specyfikacji. Użycie niekompatybilnych lub uszkodzonych kabli/urządzeń może prowadzić do przegrzania.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka, jeśli zauważysz, że nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach lub dym.
- Nie przeciążaj ładowarki, podłączając urządzenia wymagające większej mocy niż znamionowa moc wyjściowa ładowarki.

Ogólne bezpieczeństwo użytkowania:

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj ładowarkę i kabel poza zasięgiem dzieci.
- Używaj ładowarki wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie sieciowe w gniazdku jest zgodne z napięciem wejściowym podanym na ładowarce (jeśli oznaczenie jest dostępne).
- Regularnie sprawdzaj stan ładowarki i kabla USB-C pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie upuszczaj ani nie narażaj ładowarki na silne uderzenia.
- Unikaj prowadzenia kabla w sposób stwarzający ryzyko potknięcia.

Kompatybilność:

- Przed podłączeniem urządzenia do ładowarki upewnij się, że jest ono kompatybilne ze standardem USB-C oraz parametrami ładowania oferowanymi przez ładowarkę (napięcie, prąd). Sprawdź instrukcję obsługi ładowanego urządzenia.

3. Instrukcja użytkowania:

1. Podłącz wtyczkę ładowarki do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
2. Podłącz jeden koniec kompatybilnego kabla USB-C do portu USB-C w ładowarce.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB-C do portu ładowania w urządzeniu, które chcesz naładować.
4. Proces ładowania powinien rozpocząć się automatycznie (zasygnalizowany na ładowanym urządzeniu).

5. Po zakończeniu ładowania lub gdy ładowarka nie jest używana, najpierw odłącz kabel od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego.

4. Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść ładowarkę wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Przechowuj kabel USB-C zwinięty luźno, unikając jego zaginania lub skręcania, co mogłoby uszkodzić wewnętrzne przewody.

5. Rozwiązywanie problemów:

- Jeśli urządzenie nie ładuje się:
 - Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do działającego gniazdka sieciowego.
 - Sprawdź, czy kabel USB-C jest prawidłowo podłączony zarówno do ładowarki, jak i do urządzenia.
 - Spróbuj użyć innego kabla USB-C (jeśli jest dostępny).
 - Spróbuj naładować inne kompatybilne urządzenie, aby sprawdzić, czy problem leży po stronie ładowarki, czy urządzenia.
- Jeśli ładowarka nadmiernie się nagrzewa lub działa nieprawidłowo, natychmiast odłącz ją od zasilania i zaprzestań jej używania.

6. Utylizacja:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach (WEEE) oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą produktu.

Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub dokonywania nieautoryzowanych modyfikacji.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071,
Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000
zł i został on opłacony w całości.