

Instrukcja Bezpieczeństwa – Zaślepki na Kamerkę Laptopa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przeznaczenie Produktu:

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do zakrywania wbudowanej kamery internetowej (webcam) w laptopach, tabletach lub innych urządzeniach elektronicznych w celu ochrony prywatności użytkownika.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do zagrożeń.

OSTRZEŻENIA:

1. RYZYKO ZADŁAWIENIA!

- Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub dostać się do dróg oddechowych.
- **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci (poniżej 3 roku życia) oraz zwierząt domowych.**
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
- W przypadku połknięcia jakiegokolwiek części, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

2. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Przed zamknięciem laptopa upewnij się, że zaślepka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zbyt gruba, aby umożliwić swobodne zamknięcie pokrywy. Zbyt gruba zaślepka może spowodować nacisk na ekran i jego uszkodzenie.
- Podczas montażu i demontażu postępuj ostrożnie, aby nie porysować obiektywu kamery ani obudowy urządzenia.

3. Klej:

- Produkt posiada warstwę klejącą. Unikaj dotykania kleju palcami przed aplikacją.
- Klej jest przeznaczony do jednorazowego użytku lub ograniczonej liczby repozycjonowań (w zależności od modelu). Wielokrotne odklejanie i przyklejanie może osłabić jego przyczepność.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Po usunięciu zaślepki na powierzchni urządzenia mogą pozostać ślady kleju. Zazwyczaj można je usunąć za pomocą odpowiedniego, niedrażniącego środka czyszczącego (upewnij się, że jest bezpieczny dla powierzchni Twojego urządzenia – sprawdź zalecenia producenta laptopa).

Instrukcja Użytkowania:

1. **Przygotowanie:** Dokładnie oczyść i osusz powierzchnię wokół kamery laptopa, aby zapewnić dobrą przyczepność. Użyj czystej, suchej ściereczki (np. z mikrofibry). Unikaj środków czyszczących pozostawiających tłustą warstwę.
2. **Montaż:**
 - Ostrożnie zdejmij folię ochronną z warstwy klejącej zaślepki.
 - Dokładnie wycentruj zaślepkę nad obiektywem kamery, upewniając się, że jej ruchoma część (jeśli występuje) nie zasłania innych czujników (np. czujnika światła) ani mikrofonów.
 - Delikatnie, ale stanowczo dociśnij zaślepkę do powierzchni urządzenia przez kilka sekund.
3. **Używanie:** Przesuń ruchomą część (jeśli dotyczy), aby odsłonić lub zasłonić kamerę.
4. **Demontaż:** Delikatnie podważ krawędź zaślepki (np. paznokciem lub plastikowym narzędziem), a następnie powoli odklej ją od urządzenia. Nie używaj ostrych metalowych narzędzi, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Przechowywanie:

Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Utylizacja:

Zużyty produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych. Nie wyrzucaj produktu do ognia.

Ograniczenie Odpowiedzialności:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, demontażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przypadkowego uszkodzenia urządzenia (np. pęknięcia ekranu spowodowanego zbyt grubą zaślepką) lub użytkowania produktu przez dzieci bez nadzoru.

Uwaga: Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu spełnienia ogólnych wymogów GPSR dla tej kategorii produktów. W zależności od specyfiki konkretnego modelu zaślepki (np. materiał, mechanizm przesuwany, rodzaj kleju) mogą być potrzebne dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje lub ostrzeżenia.