

Instrukcja Bezpieczeństwa – Zabawki Zdalnie Sterowane

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, obrażeń ciała lub innych niebezpiecznych sytuacji.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa:

- **Wiek Użytkownika:**
 - **OSTRZEŻENIE!** Zawsze sprawdzaj zalecany wiek użytkownika podany na opakowaniu konkretnej zabawki. Zabawka może nie być odpowiednia dla dzieci poniżej wskazanego wieku.
 - **OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.** Produkt może zawierać małe części, które stwarzają ryzyko zadławienia.
- **Nadzór Osoby Dorosłej:** Zabawka powinna być zawsze używana pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Osoba dorosła jest odpowiedzialna za bezpieczne użytkowanie zabawki przez dziecko.
- **Przeczytaj Instrukcję:** Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi dołączoną do produktu. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- **Stan Techniczny:** Regularnie sprawdzaj zabawkę i pilota pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, złamania, odłupnięte przewody). **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj uszkodzonej zabawki. Wycofaj ją natychmiast z użytku.

2. Bezpieczeństwo Użytkowania:

- **Miejsce Zabawy:**
 - Używaj zabawki wyłącznie w bezpiecznym, otwartym miejscu, z dala od przeszkód, ludzi i zwierząt.
 - Unikaj zabawy w pobliżu schodów, ulic, dróg, zbiorników wodnych (chyba że zabawka jest wyraźnie przeznaczona do użytku w wodzie), basenów, piaskownic.
 - Nie używaj zabawki w zatłoczonych miejscach.
- **Warunki Otoczenia:** Nie używaj zabawki podczas burzy, silnego wiatru, deszczu lub śniegu, chyba że instrukcja produktu stanowi inaczej. Wilgoć może uszkodzić elektronikę.

- **Ruchome Części:**

- **OSTRZEŻENIE!** Uważaj na ruchome części (koła, śmigła, wirniki). Mogą one wciągnąć włosy, palce lub luźne części garderoby. Trzymaj ręce, twarz i ubranie z dala od ruchomych elementów podczas działania zabawki.
- **Kolizje:** Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i przedmiotami. Kolizje mogą spowodować uszkodzenie zabawki lub obrażenia.
- **Zasięg Sterowania:** Utrzymuj zabawkę w zasięgu wzroku i w zasięgu działania pilota. Utrata kontroli może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Zapoznaj się z maksymalnym zasięgiem podanym w instrukcji produktu.
- **Zakłócenia:** Inne urządzenia radiowe, linie wysokiego napięcia lub duże metalowe konstrukcje mogą zakłócać działanie pilota. Unikaj zabawy w takich miejscach.

3. Bezpieczeństwo Baterii (jeśli dotyczy):

- **Typ Baterii:** Używaj wyłącznie baterii typu i rozmiaru zalecanego w instrukcji obsługi produktu.
- **Wkładanie Baterii:** Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-) w komorze baterii zabawki i pilota. Nieprawidłowe włożenie może spowodować wyciek lub uszkodzenie. Wkładanie i wymianę baterii powinna przeprowadzać osoba dorosła.
- **Mieszanie Baterii:** Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Nie mieszaj baterii różnych typów (np. alkalicznych, cynkowo-węglowych, akumulatorów).
- **Baterie Jednorazowe:** Nie próbuj ładować baterii jednorazowych (nieprzeznaczonych do ponownego ładowania). Może to grozić wyciekiem lub eksplozją.
- **Akumulatory (Baterie Ładowalne):**
 - Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 - Używaj tylko ładowarki zalecanej lub dostarczonej z produktem.
 - Wyjmij akumulatory z zabawki przed ładowaniem (jeśli instrukcja tego wymaga).
 - Nie ładuj uszkodzonych, spuchniętych lub ciekących akumulatorów.
 - Odłącz ładowarkę od zasilania po zakończeniu ładowania oraz gdy nie jest używana.

- Nie pozostawiaj ładujących się akumulatorów bez nadzoru. Unikaj przetadowania.
- **Wyciek Baterii:** Jeśli baterie wyciekną, natychmiast je wyjmij, unikając kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu przemyj skażone miejsce dużą ilością wody. Wyczyść komorę baterii przed włożeniem nowych.
- **Małe Baterie (np. guzikowe): OSTRZEŻENIE! Ryzyko połknięcia!** Baterie guzikowe są niebezpieczne w przypadku połknięcia – mogą spowodować poważne oparzenia wewnętrzne. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz połknięcie baterii, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
- **Przechowywanie:** Wyjmij baterie z zabawki i pilota, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
- **Zużyte Baterie:** Zużyte baterie należy usuwać w sposób bezpieczny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Nie wrzucaj baterii do ognia ani do zwykłych odpadów domowych.

4. Konserwacja i Przechowywanie:

- **Czyszczenie:** Czyść zabawkę i pilota suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie zanurzaj w wodzie ani nie używaj rozpuszczalników czy środków chemicznych. Upewnij się, że zabawka jest wyłączona i baterie są wyjęte przed czyszczeniem.
- **Przechowywanie:** Przechowuj zabawkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

5. Utylizacja:

- Nie wyrzucaj zużytej zabawki ani baterii wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Produkt podlega selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (symbol przekreślonego kosza). Baterie należy utylizować w wyznaczonych punktach zbiórki. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze! Przestrzeganie tej instrukcji pomoże zapewnić bezpieczną zabawę.