

Instrukcja Bezpieczeństwa – Zewnętrzne Nagrywarki i Napędy Optyczne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem lub innych obrażeń.

1. Przeznaczenie Produktu

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odczytu i/lub zapisu danych na kompatybilnych nośnikach optycznych (np. CD, DVD, Blu-ray - w zależności od modelu) po podłączeniu do kompatybilnego urządzenia (np. komputera, laptopa). Urządzenie przeznaczone jest do użytku w warunkach domowych lub biurowych, wewnątrz pomieszczeń.

2. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem.
- **Źródło Zasilania:**
 - Używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego z urządzeniem lub w pełni kompatybilnego.
 - Jeśli urządzenie wymaga zewnętrznego zasilacza (nie jest zasilane wyłącznie przez USB), używaj tylko zasilacza dostarczonego z produktem lub zamiennika o identycznych parametrach (napięcie, natężenie, polaryzacja wtyczki) zatwierdzonego przez producenta. Użycie nieodpowiedniego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
 - Podłączaj zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
 - Nie używaj uszkodzonych kabli (USB, zasilającego) ani wtyczek. W przypadku uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.
 - Unikaj przeciążania portów USB komputera.
- **Środowisko Pracy:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Używaj urządzenia tylko w suchych warunkach, wewnątrz pomieszczeń. Chronić je przed wilgocią, deszczem, zalaniem i innymi płynami. Kontakt z cieczą może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub uszkodzenie.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze (np. w pobliżu grzejników, w bezpośrednim świetle słonecznym) ani bardzo niskiej temperaturze. Optymalny zakres temperatur pracy podany jest zazwyczaj w specyfikacji technicznej produktu.
- Unikaj miejsc o dużym zapyleniu lub zanieczyszczeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu silnych źródeł pola magnetycznego lub zakłóceń elektromagnetycznych.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie są zastonięte. Nie stawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach (np. dywan, łóżko), które mogą blokować przepływ powietrza. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie lub awarię.
- **Ochrona przed Dziećmi:** Przechowuj urządzenie i jego akcesoria (kable, zasilacz) poza zasięgiem małych dzieci. Istnieje ryzyko zadławienia się małymi elementami lub zaplątania w kable.
- **Ostrzeżenie dotyczące Lasera (Produkt Laserowy Klasy 1):**
 - Urządzenie zawiera wewnętrzny laser. **Nigdy nie próbuj otwierać obudowy urządzenia.** Otwarcie obudowy naraża na niebezpieczne promieniowanie laserowe, które może uszkodzić wzrok.
 - Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy lub konserwacji przez użytkownika. Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

3. Instalacja i Podłączanie

- Umieść urządzenie na stabilnej, równej i twardej powierzchni. Unikaj miejsc narażonych na wibracje.
- Podłącz kabel USB do odpowiedniego portu w urządzeniu i komputerze. Upewnij się, że wtyczki są włożone pewnie i do końca.
- Jeśli używany jest zewnętrzny zasilacz, najpierw podłącz go do urządzenia, a następnie do gniazdka sieciowego.

4. Bezpieczna Obsługa

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Obsługa Nośników:**

- Używaj tylko czystych, nieuszkodzonych i kompatybilnych płyt (CD/DVD/Blu-ray). Pęknięte, wygięte lub mocno zarysowane płyty mogą uszkodzić mechanizm napędu.
- Wkładaj płyty delikatnie, etykietą do góry, do szuflady lub szczeliny napędu. Nie używaj nadmiernej siły.
- Nie próbuj wkładać więcej niż jednej płyty naraz.
- Nie dotykaj soczewki lasera znajdującej się wewnątrz napędu. Zabrudzenia lub odciski palców mogą pogorszyć jakość odczytu/zapisu.

- **Podczas Pracy:**

- **Nie poruszaj ani nie podnoś urządzenia podczas odczytu lub zapisu płyty.** Może to spowodować błędy zapisu/odczytu lub uszkodzenie płyty i/lub napędu.
- Zawsze używaj funkcji "Bezpieczne usuwanie sprzętu" (lub podobnej) w systemie operacyjnym przed odłączeniem kabla USB, zwłaszcza jeśli dane były zapisywane.
- Wysuwaj szufladę lub płytę za pomocą przycisku Eject na urządzeniu lub odpowiedniej funkcji w systemie operacyjnym. Nie ciągnij za szufladę na siłę.

- **Inne:**

- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza ciężkich lub zawierających płyny.
- Chroń urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.
- Jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, poczekaj aż osiągnie temperaturę pokojową przed podłączeniem i uruchomieniem, aby uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz.

5. Konserwacja i Czyszczenie

- **Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od komputera i zasilania (jeśli dotyczy).**
- Obudowę czyść miękką, suchą ściereczką. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej (nie mokrej!) ściereczki.

- **Nie używaj żadnych rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani sprężonego powietrza do czyszczenia obudowy lub wnętrza napędu.** Mogą one uszkodzić powierzchnię lub delikatne komponenty wewnętrzne.
- Do czyszczenia soczewki lasera (jeśli konieczne) używaj wyłącznie specjalnych płyt czyszczących przeznaczonych do napędów optycznych, postępując zgodnie z ich instrukcją.

6. Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku nietypowego działania (np. dziwne dźwięki, zapach spalenizny, brak reakcji), natychmiast odłącz urządzenie od komputera i zasilania (jeśli dotyczy). Nie próbuj samodzielnie naprawiać. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7. Przechowywanie

- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu i bezpośredniego światła słonecznego. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

8. Utylizacja (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia oraz bezpieczeństwa użytkownika.