

Instrukcja Bezpieczeństwa - Zewnętrzna Karta Dźwiękowa USB

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty gwarancji, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem lub innych obrażeń.

1. Przeznaczenie produktu:

- Niniejsza zewnętrzna karta dźwiękowa USB jest przeznaczona do podłączania do kompatybilnego komputera (PC, laptop) poprzez port USB w celu przetwarzania i przesyłania sygnałów audio do/z urządzeń zewnętrznych (słuchawki, głośniki, mikrofony).
- Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych warunkach wewnętrznych.
- Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub zagrożeń.

2. Ogólne środki ostrożności:

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi i bezpieczeństwa przed użyciem.
- **Dzieci i osoby niepełnosprawne:** Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Używaj pod nadzorem, jeśli korzystają z niego osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- **Woda i wilgoć:** Chroń urządzenie przed wodą, deszczem, wilgocią i innymi płynami. Nie używaj w wilgotnych miejscach (np. łazienka). Rozlanie płynu na urządzenie może spowodować jego uszkodzenie lub porażenie prądem.
- **Źródła ciepła:** Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
- **Wentylacja:** Upewnij się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację podczas pracy. Nie zakrywaj go ani nie umieszczaj w ciasnych, niewentylowanych przestrzeniach. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie lub awarię.
- **Przewód USB:** Używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego z urządzeniem lub kompatybilnego kabla o odpowiedniej specyfikacji. Regularnie sprawdzaj stan kabla. Uszkodzony kabel może prowadzić do nieprawidłowego działania lub zagrożenia. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć urządzenie.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Modyfikacje i naprawy:** Nie otwieraj obudowy urządzenia, nie modyfikuj go ani nie próbuj samodzielnie naprawiać. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowana ingerencja grozi utratą gwarancji i może stwarzać zagrożenie.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, upadło lub działa nieprawidłowo (np. wydziela dziwny zapach, przegrzewa się). Natychmiast odłącz je od portu USB i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
- **Burze:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od komputera, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przepięciami.
- **Okablowanie:** Ułóż kable (USB, audio) tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia się i nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.

3. Bezpieczeństwo podczas użytkowania:

- **Ochrona słuchu (OSTRZEŻENIE):**
 - Używanie słuchawek z wysokim poziomem głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
 - Przed podłączeniem słuchawek ustaw głośność na niskim poziomie, a następnie stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
 - Unikaj słuchania muzyki na maksymalnym poziomie głośności.
 - Rób regularne przerwy podczas długotrwałego słuchania przez słuchawki.
 - Jeśli doświadczasz dzwonienia w uszach lub stłumionego słyszenia, natychmiast przerwij słuchanie i skonsultuj się z lekarzem.
- **Podłączanie urządzeń:** Podłączaj i odłączaj kable audio (słuchawki, głośniki, mikrofon) delikatnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel. Upewnij się, że wtyczki są włożone do odpowiednich gniazd.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że podłączane urządzenia audio są kompatybilne z kartą dźwiękową.
- **Port USB:** Podłączaj kartę dźwiękową tylko do standardowych portów USB komputera, zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Unikaj podłączania do niekompatybilnych portów lub hubów USB o niepewnym zasilaniu.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od portu USB.

- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. W razie potrzeby można lekko zwilżyć ściereczkę czystą wodą.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani agresywnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub styki.
- Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć.

5. Rozwiązywanie problemów:

- W przypadku nieprawidłowego działania (brak dźwięku, zakłócenia, przegrzewanie się, dziwny zapach), natychmiast odłącz urządzenie od komputera. Sprawdź połączenia kabli i zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Jeśli problem nie ustępuje lub urządzenie jest uszkodzone, zaprzestań jego używania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie próbuj samodzielnych napraw.

6. Utylizacja:

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi (zgodnie z dyrektywą WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów tego typu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy produktu.

Pamiętaj: Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.