

Instrukcja Bezpieczeństwa - Access Pointy Wi-Fi

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje dotyczące Bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji Access Pointu Wi-Fi (zwanego dalej „urządzeniem”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.

Przeznaczenie Urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do tworzenia lub rozszerzania zasięgu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN/Wi-Fi) w środowisku wewnętrznym, takim jak domy, biura czy małe firmy. Używanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem jest zabronione i może być niebezpieczne.

Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

1. Ryzyko porażenia prądem:

- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Chroń urządzenie, zasilacz i kable przed wilgocią, zalaniem wodą lub innymi płynami.
- Nie dotykaj urządzenia, zasilacza ani podłączonych kabli mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub w przypadku podejrzenia awarii.

2. Ryzyko przegrzania i pożaru:

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani samego urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych lub słabo wentylowanych przestrzeniach (np. w szafkach RTV, szufladach).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Instaluj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze lub inne urządzenia elektroniczne generujące ciepło.
- Nie umieszczaj urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (np. dywany, obrusy).
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z urządzeniem lub zasilacza o parametrach ściśle zgodnych ze specyfikacją producenta. Użycie nieodpowiedniego zasilacza stwarza poważne ryzyko.

3. Bezpieczeństwo Dzieci:

- Przechowuj urządzenie, zasilacz i akcesoria (kable, itp.) poza zasięgiem małych dzieci. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

4. Modyfikacje i Naprawy:

- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać urządzenia. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje są zabronione, mogą prowadzić do utraty gwarancji i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Instalacji

1. Zasilanie:

- Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli (sieciowych, zasilających), upewnij się, że zasilacz jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
- Podłączaj urządzenie tylko do gniazdka sieciowego o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Unikaj używania przedłużaczy lub rozgałęźników, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli musisz ich użyć, upewnij się, że spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa i nie są przeciążone.

2. Umiejscowienie:

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
- W przypadku montażu na ścianie lub suficie, używaj wyłącznie odpowiednich, zalecanych przez producenta elementów montażowych i

postępuj zgodnie z instrukcją montażu, upewniając się, że mocowanie jest stabilne i bezpieczne.

- Instaluj urządzenie w suchym miejscu, chronionym przed kurzem, ekstremalnymi temperaturami (zgodnie ze specyfikacją producenta) i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zakłócać jego pracę.

3. Okablowanie:

- Poprowadź kable (zasilający, sieciowe) w taki sposób, aby nikt o nie nie zahaczył, nie potknął się ani ich przypadkowo nie uszkodził.
- Nie zginaj nadmiernie kabli, nie przygniataj ich ciężkimi przedmiotami i chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Bezpieczeństwo Użytkowania

1. **Wentylacja:** Podczas pracy urządzenia dbaj o swobodny przepływ powietrza wokół niego. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
2. **Uszkodzenia:** Jeśli kabel zasilający, zasilacz lub samo urządzenie ulegnie uszkodzeniu, natychmiast odłącz je od zasilania i zaprzestań użytkowania. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
3. **Nietypowe Objawy:** W przypadku zauważenia dymu, dziwnego zapachu, nietypowych dźwięków lub przegrzewania się urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
4. **Burze:** Podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego i sieciowego (jeśli dotyczy), aby chronić je przed przepięciami.
5. **Długie Nieobecności:** Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.

Konserwacja i Czyszczenie

1. **Odłącz zasilanie:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
2. **Czyszczenie:** Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki. W razie silniejszych zabrudzeń można użyć szmatki lekko zwilżonej wodą (dobrze wyciśniętej).

3. **Zakazane środki:** Nigdy nie używaj rozpuszczalników (np. alkoholu, benzenu), detergentów, środków ściernych, aerozoli ani sprężonego powietrza do czyszczenia urządzenia. Mogą one uszkodzić obudowę lub elementy wewnętrzne.
4. **Wilgoć:** Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz. Po czyszczeniu wilgotną szmatką, wytrzyj urządzenie do sucha przed ponownym podłączeniem do zasilania.

Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku problemów z działaniem urządzenia, w pierwszej kolejności zapoznaj się z instrukcją obsługi lub materiałami pomocniczymi producenta.
- Nie próbuj samodzielnie diagnozować ani naprawiać usterek wewnętrznych. W razie wątpliwości lub awarii skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem technicznym lub serwisem.

Utylizacja

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub w dokumentacji oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Urządzenie należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki elektrośmieci lub zwrócić sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie urządzenia zapewni jego długą i bezawaryjną pracę.