

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – AKCESORIA DO HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, montażu, konserwacji i utylizacji akcesoriów przeznaczonych do hulajnóg elektrycznych. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia mienia lub utraty gwarancji.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA I PRZEZNACZENIE

Akcesoria objęte niniejszą instrukcją są przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi hulajnogami elektrycznymi, zgodnie z ich specyfikacją i przeznaczeniem (np. oświetlenie, kaski, blokady, torby, uchwyty, ochraniacze). Używaj akcesoriów tylko zgodnie z ich zamierzonym celem.

2. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE:** Przed pierwszym użyciem akcesorium, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz instrukcją obsługi hulajnogi elektrycznej.
- **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z modelem Twojej hulajnogi elektrycznej. Korzystanie z niekompatybilnych akcesoriów może być niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie modyfikuj akcesoriów ani hulajnogi w sposób nieprzewidziany przez producenta. Modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.
- **OSTRZEŻENIE:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny akcesoriów przed każdym użyciem. Zwracaj uwagę na pęknięcia, zużycie, luźne elementy mocujące lub inne uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
- **OSTRZEŻENIE:** Montaż niektórych akcesoriów może wymagać specjalistycznej wiedzy lub narzędzi. Jeśli nie masz pewności, jak prawidłowo zamontować akcesorium, zleć to wykwalifikowanemu serwisowi.
- **OSTRZEŻENIE:** Akcesoria mogą wpływać na właściwości jezdne hulajnogi (np. stabilność, promień skrętu, widoczność). Dostosuj styl jazdy do zmienionych warunków.
- **OSTRZEŻENIE:** Przechowuj akcesoria, zwłaszcza małe elementy, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub zadławienia.

- **UWAGA:** Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego dotyczących użytkowania hulajnóg elektrycznych i wymaganych akcesoriów (np. oświetlenia, kasku).

3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I INSTALACJI

- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z konkretnym akcesorium. Jeśli instrukcja nie została dostarczona lub jest niejasna, skontaktuj się ze sprzedawcą lub poszukaj informacji na stronie producenta.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, zaciski i inne elementy mocujące są prawidłowo i bezpiecznie dokręcone.
- Po zamontowaniu akcesorium sprawdź, czy nie koliduje ono z ruchomymi częściami hulajnogi (np. kołami, układem kierowniczym, mechanizmem składania).
- Upewnij się, że zamontowane akcesoria (np. torby, kosze) nie ograniczają widoczności ani możliwości manewrowania hulajnogą.
- W przypadku akcesoriów elektronicznych (np. oświetlenie, liczniki), upewnij się, że podłączenie jest wykonane prawidłowo i nie ma ryzyka zwarcia.

4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- **Kaski i Ochraniacze:**
 - **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj certyfikowanego kasku ochronnego podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Kask powinien być odpowiednio dopasowany i zapięty.
 - Zaleca się stosowanie dodatkowych ochraniaczy (na kolana, łokcie, nadgarstki), zwłaszcza dla początkujących użytkowników i podczas jazdy w trudnych warunkach.
 - Kask, który uległ silnemu uderzeniu, należy wymienić na nowy, nawet jeśli nie widać na nim uszkodzeń.
- **Oświetlenie:**
 - Używaj oświetlenia (przedniego białego i tylnego czerwonego) po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności.
 - Regularnie sprawdzaj stan baterii lub naładowania akumulatorów w oświetleniu. Upewnij się, że światła są czyste i dobrze widoczne.
- **Blokady i Zabezpieczenia Antykradzieżowe:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Używaj solidnych blokad (np. U-lock, łańcuch) do zabezpieczania hulajnogi.
- Pamiętaj, że żadne zabezpieczenie nie daje 100% gwarancji ochrony przed kradzieżą. Zabezpieczaj hulajnogę w bezpiecznych, dobrze oświetlonych miejscach.
- **Torby, Sakwy i Uchwyty:**
 - Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla danego akcesorium.
 - Równomiernie rozkładaj ciężar w torbach i sakwach, aby nie zaburzać stabilności hulajnogi.
 - Upewnij się, że przewożone przedmioty są dobrze zabezpieczone i nie wypadną podczas jazdy.
 - Uchwyty na telefon lub inne urządzenia powinny być solidnie zamocowane, a korzystanie z urządzeń nie powinno odrywać uwagi od prowadzenia pojazdu.
- **Akcesoria Zasilane Bateryjnie/Akumulatorowo (np. dodatkowe oświetlenie, głośniki):**
 - Używaj tylko baterii/akumulatorów zalecanych przez producenta akcesorium.
 - Ładuj akumulatory zgodnie z instrukcją producenta, używając dedykowanej ładowarki. Nie pozostawiaj ładujących się akumulatorów bez nadzoru.
 - Chroń baterie/akumulatory przed ekstremalnymi temperaturami, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Regularnie czyść akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta, używając łagodnych środków czyszczących. Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów.
- Przechowuj akcesoria w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i ekstremalnych temperatur, gdy nie są używane.
- W przypadku akcesoriów tekstylnych (np. torby), postępuj zgodnie z instrukcją prania/czyszczenia na metce.
- Regularnie sprawdzaj elementy mocujące i dokręcaj je w razie potrzeby.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

6. UTYLIZACJA

- Zużyte lub uszkodzone akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Akcesoria zawierające elementy elektroniczne, baterie lub akumulatory (np. oświetlenie) są traktowane jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Nie wyrzucaj ich razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki ZSEE lub postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji lub modyfikacji akcesoriów, a także z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

8. INFORMACJE DLA WRAŻLIWYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać akcesoriów (i hulajnogi) pod nadzorem osób dorosłych i po odpowiednim przeszkoleniu. Upewnij się, że akcesoria są odpowiednio dopasowane i nie stanowią dodatkowego zagrożenia dla tych użytkowników.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA LUB UŻYTKOWANIA AKCESORIÓW, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB PRODUCENTEM.

PAMIĘTAJ! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z akcesoriów do hulajnogi elektrycznej.