

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów do Kamer Sportowych

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem akcesoriów do kamer sportowych, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, kamery, obrażeń ciała lub innych niebezpiecznych sytuacji.

1. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Używaj akcesoriów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w połączeniu z kompatybilnymi modelami kamer sportowych.
- **Kontrola przed użyciem:** Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny akcesorium. Zwróć uwagę na pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy lub inne oznaki uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
- **Instrukcja kamery:** Zawsze przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi dostarczonej przez producenta kamery sportowej.
- **Dzieci:** Akcesoria mogą zawierać małe części, które stwarzają ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Przechowuj akcesoria poza zasięgiem dzieci. Produkty te nie są zabawkami.
- **Modyfikacje:** Nie modyfikuj ani nie naprawiaj akcesoriów samodzielnie. Wszelkie modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.
- **Ekstremalne warunki:** Chroń akcesoria przed ekstremalnymi temperaturami, wilgocią (chyba że są specjalnie przeznaczone do użytku w wodzie, np. obudowy wodoodporne), bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przez dłuższy czas oraz silnymi polami magnetycznymi.

2. Szczegółowe Ostrzeżenia i Zalecenia Dotyczące Użytkowania

- **Akcesoria Montażowe (np. uchwyty na kask, rower, klatkę piersiową, przyssawki, statywy, wysięgniki):**
 - **Prawidłowy montaż:** Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo i stabilnie zamocowane zgodnie z instrukcją montażu danego akcesorium. Regularnie sprawdzaj mocowanie, zwłaszcza podczas intensywnych aktywności.
 - **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla danego akcesorium.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Bezpieczeństwo otoczenia:** Podczas korzystania z akcesoriów, zwłaszcza wysięgników (selfie stick) lub mocowań na pojazdach, bądź świadomy swojego otoczenia, aby uniknąć uderzenia w osoby, przeszkody lub spowodowania zagrożenia.
 - **Dodatkowe zabezpieczenie:** W sytuacjach, gdzie utrata kamery mogłaby spowodować niebezpieczeństwo lub znaczną stratę, zaleca się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń (np. linki bezpieczeństwa).
 - **Ograniczenie widoczności/ruchów:** Upewnij się, że zamontowane akcesorium nie ogranicza Twojej widoczności, swobody ruchów ani nie zakłóca działania innego sprzętu ochronnego (np. wentylacji kasku).
 - **Uderzenia:** Pamiętaj, że akcesoria (zwłaszcza te wystające) mogą stanowić dodatkowy punkt zaczepienia lub uderzenia w razie upadku lub kolizji. Zachowaj szczególną ostrożność.
- **Obudowy Wodoodporne:**
 - **Test szczelności:** Przed każdym użyciem z kamerą, przetestuj szczelność pustej obudowy pod wodą.
 - **Uszczelki:** Upewnij się, że uszczelki są czyste, nieuszkodzone i prawidłowo osadzone. Zamknij obudowę zgodnie z instrukcją.
 - **Głębokość:** Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej głębokości zanurzenia określonej dla danej obudowy.
 - **Konserwacja po użyciu w słonej wodzie:** Po użyciu w słonej wodzie, dokładnie opłucz obudowę słodką wodą.
- **Baterie i Akcesoria Zasilające (jeśli dotyczy, np. dodatkowe powerbanki, ładowarki):**
 - **Kompatybilność:** Używaj wyłącznie baterii i ładowarek rekomendowanych lub kompatybilnych z Twoją kamerą i akcesoriami.
 - **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonych baterii lub ładowarek. Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekłuwaj ani nie zwieraj styków baterii.
 - **Temperatura:** Unikaj wystawiania baterii na działanie wysokich temperatur lub ognia. Ładuj w dobrze wentylowanym miejscu.
 - **Ładowanie:** Nie pozostawiaj ładujących się baterii bez nadzoru przez długi czas. Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.

- **Wysięgniki (Selfie Sticks) i Statywy:**

- **Stabilność:** Upewnij się, że wysięgnik lub statyw jest stabilnie ustawiony lub trzymany, aby zapobiec upadkowi kamery.
- **Zasięg:** Bądź świadomy zasięgu wysięgnika, aby nie uderzyć nim w osoby lub przedmioty.
- **Burze:** Unikaj używania metalowych wysięgników na otwartej przestrzeni podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

3. Instalacja i Montaż

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do konkretnego akcesorium.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, zatrzaski i inne elementy mocujące są odpowiednio dokręcone lub zapięte. Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintów lub samego akcesorium.
- Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego montażu, skonsultuj się z instrukcją lub poszukaj materiałów pomocniczych od producenta.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Czyść akcesoria miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką.
- Unikaj stosowania silnych detergentów, rozpuszczalników lub środków ściernych.
- Po użyciu w wilgotnych lub brudnych warunkach, dokładnie oczyść i wysusz akcesoria.

5. Przechowywanie

- Przechowuj akcesoria w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Chroń przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Utylizacja

- Zużyte akcesoria, a zwłaszcza te zawierające elementy elektroniczne lub baterie, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj ich wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich punktach zbiórki.

7. Ograniczenie Odpowiedzialności

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, obrażenia ciała lub inne straty wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu, modyfikacji, zaniedbania konserwacji, użytkowania akcesoriów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie produktu.

W przypadku problemów z produktem lub pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Uwaga: Ta instrukcja ma charakter ogólny dla kategorii "Akcesoria do kamer sportowych". Poszczególne produkty mogą wymagać dodatkowych, specyficznych ostrzeżeń lub instrukcji, które powinny być dostarczone wraz z danym akcesorium.