

Instrukcja Bezpieczeństwa - Akcesoria do Klawiatur

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania akcesoriów do klawiatury, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, klawiatury lub stwarzać ryzyko dla użytkownika.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Akcesoria te są przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi klawiaturami komputerowymi, zgodnie z ich specyfikacją (np. poprawa ergonomii, personalizacja wyglądu, czyszczenie, ochrona).
- Produkt nie jest zabawką.

2. Ogólne Środki Ostrożności:

- **Małe Elementy:** Niektóre akcesoria (np. keycapy, małe śrubki, elementy zestawów do czyszczenia) mogą zawierać małe części. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci (poniżej 3 roku życia) ze względu na ryzyko zadławienia.
- **Ostre Krawędzie:** Niektóre narzędzia (np. przyrządy do zdejmowania keycapów/switchy) lub elementy wykonane z metalu/twardego plastiku mogą mieć ostre krawędzie. Używaj ich ostrożnie, aby uniknąć skaleczenia.
- **Materiały:** Zapoznaj się z materiałami, z których wykonane jest akcesorium. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (np. na tworzywo sztuczne, silikon, metal, żel) natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem. Unikaj uszkodzenia akcesoriów wypełnionych żelem (np. podkładki pod nadgarstki), aby zapobiec wyciekowi zawartości.

3. Bezpieczeństwo Chemiczne (jeśli dotyczy - np. zestawy czyszczące, smary):

- **Środki Czystości/Smary:** Używaj środków czyszczących lub smarów zgodnie z ich instrukcją. Stosuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj obficie wodą. Nie połykaj. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przechowuj z dala od źródeł ciepła i zapłonu, jeśli produkt jest łatwopalny (sprawdź etykietę).
- **Czyszczenie Powierzchni:** Używaj tylko środków przeznaczonych do czyszczenia elektroniki lub materiału, z którego wykonane jest akcesorium. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić tworzywa sztuczne lub nadruki.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

4. Bezpieczeństwo Elektryczne (jeśli dotyczy - np. kable USB):

- **Kable:** Używaj tylko kabli dostarczonych z produktem lub certyfikowanych, kompatybilnych kabli. Regularnie sprawdzaj stan kabla pod kątem uszkodzeń (przetarcia, pęknięcia). Nie używaj uszkodzonych kabli. Unikaj kontaktu kabli z wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Podłączaj kabel tylko do odpowiednich portów USB.

5. Instalacja i Użytkowanie:

- **Montaż/Demontaż:** Podczas instalacji lub demontażu akcesoriów (np. keycapów, switchy, podstawek) postępuj zgodnie z instrukcją produktu lub klawiatury. Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia akcesorium lub klawiatury. Używaj odpowiednich narzędzi (np. keycap/switch puller) zgodnie z ich przeznaczeniem.
- **Stabilność (np. podstawki pod klawiaturę):** Upewnij się, że podstawka jest stabilnie umieszczona na płaskiej powierzchni i że klawiatura jest na niej bezpiecznie osadzona, aby zapobiec upadkowi.
- **Ergonomia (np. podkładki pod nadgarstki):** Używaj akcesoriów ergonomicznych zgodnie z zaleceniami, aby wspierać prawidłową postawę. Nieprawidłowe użycie może nie przynieść oczekiwanych korzyści lub nawet prowadzić do dyskomfortu.

6. Konserwacja i Czyszczenie:

- Czyść akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta, używając odpowiednich metod i środków (np. wilgotna ściereczka, dedykowane środki czyszczące).
- Odłącz wszelkie akcesoria zasilane elektrycznie (np. kable) przed czyszczeniem.

7. Przechowywanie:

- Przechowuj akcesoria w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnych temperatur i wilgoci, gdy nie są używane.

8. Utylizacja:

- Zużyte lub uszkodzone akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Akcesoria zawierające elektronikę (np. kable) lub chemikalia (np. resztki środków czyszczących) mogą wymagać specjalnego traktowania jako elektrośmieci lub odpady niebezpieczne.

9. Przewidywalne Niewłaściwe Użycie:

- Nie modyfikuj akcesoriów w sposób nieprzewidziany przez producenta.

- Nie używaj akcesoriów do celów innych niż te, do których zostały przeznaczone.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami, zwłaszcza tymi zawierającymi małe części lub chemikalia.
- Nie wystawiaj akcesoriów na działanie ekstremalnych warunków (temperatura, wilgoć, nacisk), jeśli nie są do tego przystosowane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.