

Instrukcja Bezpieczeństwa – Akcesoria Kuchenne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zachowaj ją na przyszłość. Niniejsza instrukcja dotyczy szerokiej gamy akcesoriów kuchennych, takich jak m.in. przybory do krojenia, mieszania, serwowania, przechowywania żywności, otwieracze, tarki, wyciskacze, rękawice kuchenne, podstawki pod gorące naczynia itp. Poszczególne produkty mogą wymagać dodatkowych, specyficznych środków ostrożności.

1. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Przeznaczenie:** Używaj akcesoriów kuchennych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach domowych. Modyfikacje produktu lub użycie niezgodne z przeznaczeniem są zabronione i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach:**
 - Przechowuj akcesoria kuchenne, zwłaszcza te ostre, małe lub generujące wysoką temperaturę, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami kuchennymi. Niektóre elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia lub skaleczenia.
 - Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać produktów pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji.
- **Stan produktu:** Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny akcesorium. Nie używaj produktów uszkodzonych, pękniętych, wyszczerbionych, odkształconych lub noszących inne ślady zużycia mogące wpływać na bezpieczeństwo.
- **Kontakt z żywnością:** Upewnij się, że akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są wykonane z materiałów do tego dopuszczonych i są utrzymywane w czystości.
- **Wysoka temperatura:**
 - Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z gorącymi potrawami, płynami lub naczyniami.
 - Używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np. rękawic kuchennych, jeśli są częścią zestawu lub jako osobne akcesorium) przy kontakcie z gorącymi powierzchniami.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Niektóre akcesoria (np. wykonane z plastiku, drewna) nie są odporne na wysokie temperatury i mogą ulec uszkodzeniu lub stopieniu przy kontakcie z gorącymi garnkami, patelniami lub bezpośrednim źródłem ciepła (np. palnik, piekarnik), chyba że producent wyraźnie zaznaczył inaczej.
- Akcesoria przeznaczone do ochrony przed wysoką temperaturą (np. rękawice, podstawki) mają ograniczoną odporność termiczną – sprawdź ich specyfikację, jeśli jest dostępna.
- **Ostre krawędzie i elementy tnące:**
 - Zachowaj najwyższą ostrożność podczas używania i czyszczenia noży, tarek, obieraczek, ostrzy blenderów ręcznych i innych ostrych akcesoriów.
 - Kieruj ostrze zawsze od siebie i innych osób.
 - Przechowuj ostre przedmioty w bezpieczny sposób (np. w blokach na noże, osłonach, szufladach z zabezpieczeniami).
 - Nie próbuj łapać spadających ostrych przedmiotów.
- **Małe elementy:** Niektóre akcesoria mogą zawierać małe części, które w przypadku demontażu lub uszkodzenia mogą stanowić ryzyko zadławienia, zwłaszcza dla małych dzieci.
- **Stabilność:** Podczas używania akcesoriów (np. desek do krojenia, misek) upewnij się, że są one stabilnie ustawione na równej i suchej powierzchni.

2. Zasady Bezpiecznego Użytkowania (w zależności od typu akcesorium):

- **Narzędzia tnące (noże, obieraczki, tarki):**
 - Używaj odpowiedniej siły – nadmierny nacisk może prowadzić do ześlizgnięcia się narzędzia i skaleczenia.
 - Do krojenia używaj stabilnej deski.
 - Nie używaj noży do podważania, skrobania lub jako śrubokręta.
- **Akcesoria do mieszania i ubijania (trzepaczki, łyżki, szpatułki):**
 - Dostosuj rozmiar akcesorium do naczynia, aby uniknąć rozpryskiwania gorącej zawartości.

- Jeśli akcesorium jest używane z urządzeniem elektrycznym (np. końcówka miksera), upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed montażem/demontażem.
- **Otwieracze (do puszek, butelek, słoików):**
 - Postępuj ostrożnie, aby uniknąć skaleczenia o ostre krawędzie otwartej puszki lub szkła.
 - Upewnij się, że otwieracz jest prawidłowo założony na otwierany przedmiot.
- **Akcesoria silikonowe/plastikowe:**
 - Sprawdź odporność na temperaturę przed użyciem w piekarniku, kuchence mikrofalowej lub kontaktem z gorącymi naczyniami. Nie przekraczaj zalecanej temperatury.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem, chyba że produkt jest do tego wyraźnie przeznaczony.
- **Akcesoria drewniane:**
 - Nie namaczaj długotrwale w wodzie.
 - Mogą nie być odpowiednie do mycia w zmywarce (sprawdź zalecenia producenta).
 - Regularnie konserwuj olejem spożywczym, jeśli jest to zalecane.
- **Naczynia i pojemniki do przechowywania:**
 - Nie przepelniaj.
 - Jeśli używasz w kuchence mikrofalowej lub piekarniku, upewnij się, że są do tego przeznaczone i zdejmij/uchyl pokrywkę, jeśli jest to wymagane.
 - Unikaj gwałtownych zmian temperatury (szok termiczny), zwłaszcza w przypadku szkła i ceramiki.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Utrzymuj akcesoria w czystości. Myj je po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami (ręcznie lub w zmywarce, jeśli produkt jest do tego przystosowany).
- Do czyszczenia używaj łagodnych detergentów. Unikaj silnych środków chemicznych, materiałów ściernych lub druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię, chyba że są one wyraźnie zalecane dla danego materiału.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Dokładnie wysusz akcesoria przed schowaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni, korozji (w przypadku metalu) lub uszkodzeniu materiału.
- Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów pod kątem zużycia, uszkodzeń lub poluzowania elementów.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj akcesoria w suchym i czystym miejscu.
- Ostre przedmioty przechowuj w sposób zabezpieczający przed przypadkowym skaleczeniem (np. w specjalnych blokach, osłonach, oddzielnych przegródkach).
- Unikaj przechowywania ciężkich przedmiotów na delikatnych akcesoriach.

5. Utylizacja:

- Zużyte lub uszkodzone akcesoria kuchenne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli to możliwe, segreguj odpady w celu recyklingu.
- Przed wyrzuceniem ostrych przedmiotów, zabezpiecz je, aby uniknąć skaleczenia osób zajmujących się odbiorem odpadów.

6. Postępowanie w Razie Wypadku:

- **Skaleczenia:** Oczyszć ranę, zdezynfekuj i załóż opatrunek. W przypadku głębokich ran lub silnego krwawienia, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
- **Oparzenia:** Schładzaj oparzone miejsce zimną (ale nie lodową) bieżącą wodą przez co najmniej 10-15 minut. Nie przekłuwaj pęcherzy. W przypadku poważnych oparzeń, skontaktuj się z lekarzem.
- **Zadławienie/Połknięcie małego elementu:** W przypadku podejrzenia zadławienia lub połknięcia małego elementu, zwłaszcza przez dziecko, niezwłocznie wezwij pomoc medyczną.

Zastrzeżenie: Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.