

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA ODTWARZACZY MP3/MP4 (w tym typu iPod)

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania przenośnych odtwarzaczy audio/wideo (MP3/MP4, w tym typu iPod). Zapoznanie się z nią i przestrzeganie jej zaleceń jest kluczowe dla uniknięcia zagrożeń i zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

1. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **Ryzyko uszkodzenia słuchu:**

- Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Ustawiaj głośność na bezpiecznym poziomie. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy czas, po którym może dojść do uszkodzenia słuchu.
- Rób regularne przerwy w słuchaniu.
- Jeśli odczuwasz dzwonienie w uszach lub mowa wydaje się stłumiona, przerwij słuchanie i skonsultuj się z lekarzem.

- **Ryzyko rozproszenia uwagi:**

- Nie używaj odtwarzacza w sytuacjach, które wymagają pełnej uwagi, np. podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub przechodzenia przez jezdnię. Używanie odtwarzacza w takich sytuacjach może prowadzić do wypadków.

- **Bezpieczeństwo dzieci:**

- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria (np. słuchawki, kable, karty pamięci) poza zasięgiem małych dzieci. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Długie przewody słuchawek mogą stwarzać ryzyko uduszenia dla małych dzieci.

- **Ochrona przed wodą i wilgocią:**

- Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, deszczem i innymi płynami. Kontakt z płynami może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem lub pożaru.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- **Ekstremalne temperatury i środowisko:**
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (bardzo niskich poniżej 0°C lub bardzo wysokich powyżej 40°C) ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
 - Unikaj używania urządzenia w bardzo zakurzonej lub brudnym otoczeniu.

2. Użytkowanie Urządzenia

- **Słuchawki:**
 - Używaj słuchawek dostarczonych z urządzeniem lub kompatybilnych, rekomendowanych przez producenta.
 - Przed podłączeniem słuchawek upewnij się, że poziom głośności jest niski, aby uniknąć nagłego, głośnego dźwięku.
- **Obsługa:**
 - Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne uderzenia.
 - Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- **Pola elektromagnetyczne:**
 - Urządzenie może generować pola elektromagnetyczne. Nie używaj go w pobliżu urządzeń medycznych (np. rozruszników serca), których działanie może być zakłócone.

3. Bateria i Ładowanie

- **Ładowarka i kabel:**
 - Używaj wyłącznie ładowarki i kabla USB dostarczonego z urządzeniem lub certyfikowanych zamienników przeznaczonych dla Twojego modelu. Użycie niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, a nawet pożaru lub wybuchu baterii.
 - Regularnie sprawdzaj stan ładowarki i kabla. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
- **Proces ładowania:**
 - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania, zwłaszcza na materiałach łatwopalnych (np. pościel, dywan).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego oraz od urządzenia po pełnym naładowaniu baterii lub gdy nie jest używana.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- **Bateria:**
 - Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową lub litowo-polimerową. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii, jeśli nie jest ona przeznaczona do wymiany przez użytkownika.
 - Nie przebijaj, nie zgniataj, nie podgrzewaj ani nie spalaj baterii.
 - Jeśli bateria jest spuchnięta, uszkodzona, zdeformowana lub przecieka, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa podczas użytkowania lub ładowania, natychmiast przerwij korzystanie/ładowanie, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od ładowarki.
- Do czyszczenia urządzenia używaj suchej, miękkiej szmatki. Nie używaj płynów, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować utratę gwarancji i stwarzać zagrożenie.

5. Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

- **Dym, nietypowy zapach, przegrzanie:** W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu lub nadmiernego nagrzewania się urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania (jeśli jest podłączone), zaprzestań użytkowania i umieść w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj się z serwisem.
- **Zalanie płynem:** W przypadku zalania urządzenia płynem, nie próbuj go włączać. Natychmiast odłącz od zasilania (jeśli było ładowane). Osusz urządzenie zewnątrz i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- **Uszkodzenie mechaniczne:** Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia.

6. Utylizacja

- Zużyte urządzenie elektroniczne oraz baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i elektrycznych (WEEE). Nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

7. Dodatkowe Informacje

- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji lub wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo jest najważniejsze! Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszymi wskazówkami.