

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – BIURKA GAMINGOWE

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, użytkowania i konserwacji biurka gamingowego. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

1. WSTĘP I OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania produktu, należy dokładnie zapoznać się z całością instrukcji.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z biurka zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Biurko gamingowe jest przeznaczone do:

- Użytku jako miejsce do pracy lub rozrywki z komputerem i peryferiami gamingowymi.
- Umieszczania monitorów, klawiatury, myszy, konsoli do gier i innych lekkich akcesoriów biurowych/gamingowych.
- Użytku w pomieszczeniach suchych.

3. PRZEWIDYWALNE NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE (ZABRONIONE)

- Nie stawaj, nie siadaj ani nie opieraj się całym ciężarem ciała na blacie biurka lub jego elementach.
- Nie przeciążaj biurka. Przestrzegaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, jeśli zostało ono określone przez producenta (informacja ta może znajdować się na opakowaniu lub w oddzielnej specyfikacji produktu). W przypadku braku takiej informacji, unikaj umieszczania nadmiernie ciężkich przedmiotów.
- Nie używaj biurka jako drabiny lub podestu.
- Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na biurko, huśtanie się na nim lub chowanie pod nim bez nadzoru.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie modyfikuj konstrukcji biurka ani nie używaj go z nieoryginalnymi częściami.
- Nie używaj biurka, jeśli jest uszkodzone lub niestabilne.
- Nie umieszczaj gorących przedmiotów (np. kubków z gorącym napojem bez podstawki, gorących urządzeń) bezpośrednio na powierzchni blatu, jeśli nie jest on do tego przystosowany.
- Unikaj rozlewania płynów, zwłaszcza w pobliżu urządzeń elektrycznych umieszczonych na biurku.
- Nie ciągnij ani nie przesuwaj gwałtownie obciążonego biurka.

4. MONTAŻ I INSTALACJA

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność wszystkich elementów zgodnie z listą części (jeśli dołączona). W przypadku braku jakiegokolwiek elementu lub jego uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Montaż przeprowadzaj na czystej, równej i miękkiej powierzchni (np. na dywanie lub oryginalnym opakowaniu), aby uniknąć zarysowania elementów.
- Postępuj dokładnie według instrukcji montażu (jeśli dołączona). Używaj wyłącznie narzędzi wskazanych w instrukcji montażu.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i inne elementy mocujące są odpowiednio dokręcone. Nie dokręcaj ich jednak zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintów lub materiału.
- Po zmontowaniu, ustaw biurko na stabilnej i równej powierzchni. Nierówne podłoże może powodować niestabilność i ryzyko przewrócenia.
- W przypadku dużych lub ciężkich biurek, montaż powinien być przeprowadzany przez co najmniej dwie osoby dorosłe.
- Jeśli biurko posiada elementy regulowane (np. wysokość blatu), upewnij się, że mechanizmy regulacyjne działają poprawnie i są zabezpieczone przed przypadkową zmianą pozycji.

5. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Rozmieszczaj przedmioty na biurku równomiernie, unikając koncentracji ciężaru w jednym punkcie, zwłaszcza na krawędziach.
- Zadbaj o prawidłowe zarządzanie kablami (np. przy użyciu specjalnych uchwytów, przepustów kablowych), aby uniknąć ryzyka potknięcia się o nie lub przypadkowego ściągnięcia sprzętu z biurka.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie umieszczaj na biurku przedmiotów, które mogą łatwo spaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Jeśli biurko jest wyposażone w dodatkowe akcesoria (np. uchwyty na słuchawki, kubki), używaj ich zgodnie z przeznaczeniem i nie przeciążaj.
- W przypadku biurek z regulacją wysokości, podczas zmiany wysokości upewnij się, że w zasięgu ruchu nie znajdują się żadne przeszkody, osoby ani zwierzęta. Nie dokonuj regulacji, gdy na biurku znajdują się niestabilne przedmioty.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Regularnie sprawdzaj stabilność konstrukcji biurka oraz dokręcenie wszystkich śrub i elementów mocujących. W razie potrzeby dokręć je.
- Czyść biurko przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Można użyć łagodnego detergentu.
- Nie używaj do czyszczenia środków żrących, ściernych, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Chroń biurko przed długotrwałym działaniem wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi temperaturami, które mogą wpłynąć na materiał i konstrukcję.

7. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA I OSTRZEŻENIA

- **Ryzyko przewrócenia:** Nierównomierne obciążenie, umieszczanie zbyt ciężkich przedmiotów, opieranie się lub wspinanie na biurko może prowadzić do jego przewrócenia i spowodować obrażenia lub uszkodzenie mienia.
- **Ryzyko przycięcia/zmiażdżenia:** Podczas montażu lub regulacji ruchomych części (jeśli dotyczy) istnieje ryzyko przycięcia palców. Zachowaj ostrożność.
- **Ryzyko związane z elektrycznością (dla urządzeń użytkownika oraz ewentualnych zintegrowanych elementów biurka):**
 - Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne umieszczone na biurku są w dobrym stanie technicznym i używane zgodnie z instrukcją producenta.
 - Unikaj prowadzenia kabli w miejscach, gdzie mogą zostać uszkodzone lub przygniecione.

- W przypadku biurek z wbudowanym oświetleniem LED, portami USB lub innymi elementami elektrycznymi, używaj ich zgodnie z instrukcją. Nie modyfikuj instalacji elektrycznej. W razie awarii skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem.
- **Ryzyko potknięcia:** Niewłaściwie poprowadzone kable od sprzętu komputerowego mogą stanowić zagrożenie. Używaj systemów zarządzania kablami.

8. DZIECI I OSOBY WRAŻLIWE

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę biurkiem bez nadzoru osoby dorosłej.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko związane z małymi elementami montażowymi (śruby, nakrętki), które mogą zostać potknięte przez małe dzieci. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci podczas montażu.
- Poucz dzieci o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem biurka (np. wspinanie się, huśtanie).

9. UTYLIZACJA

- Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Opakowanie produktu należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, segregując materiały (papier, plastik, folia).

10. DODATKOWE INFORMACJE

- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, montażu lub użytkowania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, niewłaściwego montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej konserwacji.

Uwaga: Ta instrukcja jest szablonem. W zależności od specyfiki konkretnego modelu biurka gamingowego (np. obecność elementów elektrycznych, regulacji wysokości, szklanych części itp.), może być konieczne dodanie lub zmodyfikowanie niektórych punktów, aby w pełni odzwierciedlić potencjalne zagrożenia i zalecenia.