

Instrukcja Bezpieczeństwa – Chłodzenie i Wentylatory Laptopa

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Przestrzeganie poniższych zaleceń jest kluczowe dla bezpiecznego użytkowania produktu i uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do chłodzenia laptopów poprzez wspomaganie cyrkulacji powietrza.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia produktu, mienia lub obrażeń ciała.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa przed podłączeniem i użyciem urządzenia.
- **Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej ani przez osoby o znacznie ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- **Ryzyko porażenia prądem:**
 - Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający (np. USB) lub wtyczka są uszkodzone.
 - Chroń kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi, zagięciami, ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą.
 - Nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
 - Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
 - Podłączaj urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania (np. port USB laptopa lub zasilacz zgodny ze specyfikacją, jeśli dotyczy).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub gdy nie jest używane.
- **Ryzyko mechaniczne:**
 - **Ostrożnie z wentylatorami:** Nigdy nie wkładaj palców, długopisów ani innych przedmiotów w osłony wentylatorów podczas pracy urządzenia. Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie wentylatora.
 - Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed próbą usunięcia jakichkolwiek zanieczyszczeń z obszaru wentylatora.
- **Ryzyko pożaru:**
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół otworów wentylacyjnych samego urządzenia chłodzącego.
 - Unikaj używania podkładki chłodzącej na miękkich powierzchniach (np. łóżko, kanapa, dywan), które mogą blokować jej własne wloty powietrza.
- **Stabilność:** Ustawiaj podkładkę chłodzącą wraz z laptopem na stabilnej, płaskiej i twardej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu zsunięciu się laptopa lub przewróceniu zestawu.

3. Instalacja i Użytkowanie:

- Upewnij się, że podkładka chłodząca jest odpowiednio dopasowana rozmiarem do Twojego laptopa.
- Umieść laptop stabilnie na podkładce chłodzącej.
- Podłącz kabel zasilający (zazwyczaj USB) do odpowiedniego portu w laptopie lub dedykowanego zasilacza (jeśli jest wymagany i zgodny ze specyfikacją).
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne laptopa nie są blokowane przez podkładkę w sposób uniemożliwiający przepływ powietrza.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Jeśli urządzenie upadło, zostało zalane lub wykazuje oznaki uszkodzenia (np. uszkodzony kabel, obudowa, nietypowe dźwięki), natychmiast zaprzestań użytkowania i odłącz je od zasilania.
- Unikaj ciągnięcia za kabel podczas odłączania od źródła zasilania; chwytaj za wtyczkę.

4. Konserwacja i Czyszczenie:

- **Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.**
- Czyść obudowę i kratki wentylatorów za pomocą suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków chemicznych ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj i usuwaj kurz zgromadzony na łopatkach wentylatorów i w otworach wentylacyjnych, np. za pomocą sprężonego powietrza (używaj ostrożnie, zgodnie z instrukcją sprężonego powietrza) lub miękkiego pędzelka. Nagromadzony kurz może obniżać wydajność i stwarzać ryzyko przegrzania.

5. Rozwiązywanie Problemów:

- Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź podłączenie kabla zasilającego.
- Jeśli wentylatory wydają nietypowe dźwięki lub nie obracają się, odłącz urządzenie i sprawdź, czy nie ma widocznych blokad lub uszkodzeń. Nie próbuj samodzielnie naprawiać wewnętrznych komponentów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, których nie można rozwiązać za pomocą podstawowych kroków, zaprzestań użytkowania produktu.

6. Utylizacja:

- Ten produkt podlega przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapewnić jego prawidłową utylizację i recykling. Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu informuje o konieczności selektywnej zbiórki.

7. Dodatkowe Informacje:

- Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania zależy od Ciebie. Używaj produktu rozważnie i zgodnie z zaleceniami.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.