

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – CZYTNIKI EBOOKÓW

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne: Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń.

1. Przeznaczenie produktu:

Ten czytnik ebooków jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania treści cyfrowych (książek elektronicznych, dokumentów) oraz funkcji z nimi związanych, zgodnie z opisem w pełnej instrukcji obsługi. Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

- **Zasilanie i ładowanie:**

- Używaj wyłącznie kabla USB i zasilacza (jeśli jest dołączony lub rekomendowany) zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie czytnika lub stwarzać zagrożenie.
- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka upewnij się, że napięcie w sieci jest zgodne z napięciem podanym na zasilaczu.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach lub podczas burzy.
- Unikaj ładowania urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (np. dywan, pościel, papier). Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania przez nadmiernie długi czas po osiągnięciu pełnego naładowania. Odłącz ładowarkę od gniazdka, gdy nie jest używana.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla USB i zasilacza. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. W razie uszkodzenia natychmiast zaprzestań ich używania.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

- **Bateria:**

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową lub litowo-polimerową. Nie próbuj samodzielnie jej wymieniać ani otwierać obudowy urządzenia. Grozi to uszkodzeniem baterii, przegrzaniem, wyciekiem lub pożarem.
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C - sprawdź dokładny zakres w pełnej instrukcji obsługi). Wysoka temperatura (np. bezpośrednie światło słoneczne, wnętrze samochodu w lecie, grzejnik) może uszkodzić baterię i spowodować jej puchnięcie lub zapłon.
 - Chroń urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi (upadki, zgniecenia, przebicia). Uszkodzona bateria stanowi poważne zagrożenie.
 - Jeśli zauważysz, że bateria puchnie, odkształca się, wydziela nietypowy zapach lub nadmiernie się grzeje, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - Nie wrzucaj urządzenia ani baterii do ognia.
- **Środowisko pracy:**
 - Używaj i przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Chroń je przed wilgocią, deszczem, zalaniem i innymi płynami. Kontakt z cieczą może spowodować zwarcie i uszkodzenie elektroniki.
 - Unikaj używania urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu lub zanieczyszczeniu.
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrostatycznych.
 - **Obsługa i użytkowanie:**
 - Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Chroń ekran przed zarysowaniem, pęknięciem i silnym naciskiem.
 - Podczas czytania rób regularne przerwy, aby zapobiec zmęczeniu wzroku. Jeśli urządzenie posiada podświetlenie, dostosuj jego jasność do warunków otoczenia.
 - Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci. Nie jest ono zabawką i może zawierać małe elementy lub stwarzać inne zagrożenia, jeśli będzie używane niewłaściwie. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

- **Czyszczenie:**

- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry).
- Nie używaj żadnych płynów, rozpuszczalników, alkoholu ani środków czyszczących w aerozolu, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub ekran.

- **Naprawy i modyfikacje:**

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani demontować urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nieautoryzowana ingerencja grozi utratą gwarancji i może być niebezpieczna.

- **Utylizacja:**

- Zużytego urządzenia elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektrośmieci (symbol przekreślonego kosza na śmieci - WEEE).
- Bateria wymaga specjalnej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

3. Informacje dodatkowe:

- Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pełne informacje na temat obsługi, funkcji i specyfikacji technicznych znajdują się w głównej instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem lub dostępnej na stronie internetowej producenta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.