

Instrukcja Bezpieczeństwa – Dekoracje Kuchenne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachowanie jej na przyszłość. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, a w skrajnych przypadkach do zagrożenia zdrowia lub życia.

1. Przeznaczenie Produktu:

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych w pomieszczeniach kuchennych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością, chyba że na produkcie lub jego opakowaniu wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Nie używać produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- **Ryzyko zadławienia/pożknięcia:** Niektóre dekoracje mogą zawierać małe elementy. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3. roku życia oraz zwierząt domowych, aby zapobiec ryzyku połykania lub zadławienia.
- **Ryzyko pożaru:**
 - Nie umieszczać dekoracji w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego ognia (np. kuchenki gazowe, świece), źródeł wysokiej temperatury (np. płyty grzewcze, piekarniki, tostery, grzejniki) ani materiałów łatwopalnych.
 - Upewnić się, że dekoracje wiszące lub stojące nie mają kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń kuchennych.
- **Ostre krawędzie/Kruchość:**
 - Niektóre dekoracje mogą posiadać ostre krawędzie lub być wykonane z kruchych materiałów (np. ceramika, szkło). Zachować szczególną ostrożność podczas montażu, przenoszenia i czyszczenia, aby uniknąć skaleczeń lub stłuczenia produktu.
 - W przypadku uszkodzenia (np. pęknięcia, wyszczerbienia), należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Stabilność i Montaż:**

- Upewnić się, że dekoracje są stabilnie umieszczone lub zamontowane, aby zapobiec ich przypadkowemu przewróceniu się lub spadnięciu, co mogłoby spowodować obrażenia lub uszkodzenie mienia.
- Do montażu na ścianach używać odpowiednich elementów mocujących, dostosowanych do rodzaju ściany i wagi dekoracji. W razie wątpliwości skonsultować się ze specjalistą.
- Nie wieszać ciężkich dekoracji nad miejscami, gdzie często przebywają ludzie (np. nad stołem, blatem roboczym), bez absolutnej pewności co do solidności montażu.

- **Kontakt z substancjami:**

- Unikać kontaktu dekoracji z agresywnymi środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub substancjami barwiącymi, które mogą uszkodzić ich powierzchnię lub strukturę.
- Chronić przed nadmierną wilgocią, parą wodną i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, jeśli materiał, z którego wykonana jest dekoracja, jest na to wrażliwy.

3. Instalacja i Umiejscowienie:

- Przed montażem lub umiejscowieniem dekoracji, należy dokładnie ocenić otoczenie pod kątem potencjalnych zagrożeń (np. bliskość źródeł ciepła, ciągi komunikacyjne).
- Upewnić się, że wybrane miejsce jest odpowiednie dla danego typu dekoracji i nie będzie ona utrudniać codziennych czynności kuchennych ani stwarzać zagrożenia.
- W przypadku dekoracji wymagających montażu, postępować zgodnie z ewentualną dołączoną instrukcją montażu.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Czyścić produkt zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi materiału, z którego jest wykonany. Zazwyczaj wystarczy przetarcie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używać do czyszczenia ściernych proszków, gąbek z szorstką powierzchnią ani silnych detergentów, które mogą uszkodzić dekorację.

- Regularnie sprawdzać stan dekoracji i jej mocowania (jeśli dotyczy).

5. Przechowywanie (jeśli dotyczy):

- Jeśli dekoracja nie jest używana, przechowywać ją w suchym i bezpiecznym miejscu, chroniąc przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Utylizacja:

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
- Niektóre materiały mogą wymagać specjalnego sposobu utylizacji – sprawdzić lokalne wytyczne.

Dodatkowe Informacje:

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, montażu, konserwacji produktu lub niezastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

Pamiętaj, bezpieczeństwo w kuchni jest najważniejsze, nawet jeśli chodzi o elementy dekoracyjne.