

Instrukcja Bezpieczeństwa - Dyski Zewnętrzne i Przenośne

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawiera ona istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, obsługi i konserwacji dysku zewnętrznego/przenośnego. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Niestosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych, a w skrajnych przypadkach do ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

1. Przeznaczenie Produktu

Ten dysk zewnętrzny/przenośny jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania i przesyłania danych cyfrowych po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń (np. komputerów, laptopów, konsol do gier) za pomocą odpowiedniego interfejsu (np. USB, Thunderbolt). Jakikolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Ogólne Środki Ostrożności

- **Ostrożne Obchodzenie:** Chroń urządzenie przed upadkami, wstrząsami, wibracjami i uderzeniami, zwłaszcza podczas pracy (dotyczy to szczególnie dysków HDD z elementami mechanicznymi). Nagłe wstrząsy mogą spowodować uszkodzenie dysku i utratę danych.
- **Płyny i Wilgoć:** Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, napojami i innymi płynami. Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience). Wniknięcie płynu może spowodować zwarcie i trwałe uszkodzenie.
- **Temperatura i Wentylacja:**
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 5°C i powyżej 35°C podczas pracy, poniżej -20°C i powyżej 60°C podczas przechowywania).
 - Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła (grzejniki, inne urządzenia elektroniczne).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia podczas pracy. Nie zakrywaj go i nie umieszczaj na miękkich powierzchniach (np. koc, poduszka), które mogą blokować otwory wentylacyjne (jeśli istnieją) lub

utrudniać rozpraszanie ciepła. Przegrzanie może prowadzić do niestabilnej pracy, uszkodzenia lub skrócenia żywotności urządzenia.

- **Pole Magnetyczne:** Trzymaj urządzenie (zwłaszcza dyski HDD) z dala od silnych pól magnetycznych (np. dużych głośników, niektórych urządzeń medycznych), które mogą uszkodzić dane.
- **Dzieci:** Przechowuj urządzenie i jego akcesoria (kable) poza zasięgiem małych dzieci. Małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Podłączanie i Użytkowanie

- **Kompatybilność:** Podłączaj dysk tylko do portów i urządzeń, z którymi jest kompatybilny. Sprawdź wymagania systemowe przed podłączeniem.
- **Kable i Złącza:**
 - Używaj tylko oryginalnych lub certyfikowanych kabli dostarczonych z urządzeniem lub spełniających jego specyfikację. Uszkodzone lub nieodpowiednie kable mogą powodować problemy z zasilaniem, transferem danych lub stanowić zagrożenie.
 - Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy. W przypadku uszkodzenia (przetarcia, pęknięcia) zaprzestań używania i wymień kabel na nowy.
 - Podłączaj i odłączaj kable ostrożnie, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód. Nie zginaj kabli pod ostrym kątem.
 - Unikaj potknięcia się o kable – ułóż je bezpiecznie.
- **Zasilanie:** Jeśli dysk wymaga zewnętrznego zasilacza, używaj tylko zasilacza dostarczonego z urządzeniem lub zamiennika o identycznych parametrach (napięcie, natężenie, polaryzacja), zatwierdzonego przez producenta. Użycie nieodpowiedniego zasilacza może uszkodzić dysk i stwarzać ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- **Bezpieczne Odłączanie:** Zawsze używaj funkcji "Bezpieczne usuwanie sprzętu" (lub analogicznej) w systemie operacyjnym przed fizycznym odłączeniem dysku od komputera. Nagłe odłączenie podczas pracy może spowodować utratę lub uszkodzenie danych.
- **Ochrona Danych:** Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na dysku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z awarii urządzenia, błędów użytkownika lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

4. Konserwacja i Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od komputera i ewentualnego zasilacza.
- Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby można użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych, alkoholu ani detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub elektronikę.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem.

5. Przechowywanie

- Gdy dysk nie jest używany, przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed kurzem, wstrząsami i ekstremalnymi temperaturami.
- Jeśli dysk nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim etui ochronnym.

6. Rozwiązywanie Problemów (Bezpieczeństwo)

- **Przegrzewanie:** Jeśli urządzenie staje się nadmiernie gorące w dotyku, natychmiast odłącz je i pozwól mu ostygnąć w dobrze wentylowanym miejscu. Sprawdź, czy wentylacja nie jest zablokowana. Jeśli problem się powtarza, zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą techniczną.
- **Dziwne Dźwięki/Zapachy:** Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki (np. głośne klikanie, zgrzytanie - zwłaszcza w HDD) lub wyczuwalny jest zapach spalenizny, natychmiast odłącz je od zasilania i komputera. Nie używaj go dalej i skontaktuj się z pomocą techniczną.
- **Uszkodzenie Fizyczne:** Jeśli obudowa urządzenia lub kabel są pęknięte, wgniecione lub w inny sposób uszkodzone, zaprzestań używania ze względu na ryzyko porażenia prądem lub dalszego uszkodzenia wewnętrznych komponentów.

7. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci (WEEE) wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzkie.
- Przed utylizacją lub przekazaniem urządzenia innej osobie, upewnij się, że wszystkie prywatne dane zostały trwale usunięte w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Zastrzeżenie: Producent dokłada wszelkich starań, aby produkt był bezpieczny, jednak ostateczna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie zgodnie z niniejszą instrukcją spoczywa na użytkowniku.