

Instrukcja Bezpieczeństwa - Ekrany i Wyświetlacze

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE! Przeczytaj uważnie przed pierwszym użyciem i zachowaj na przyszłość.

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji, konserwacji i utylizacji ekranów i wyświetlaczy (zwanych dalej „urządzeniem”). Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub innych obrażeń ciała.

1. Przeznaczenie produktu:

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wyświetlania obrazu z podłączonych źródeł sygnału (np. komputer, odtwarzacz multimedialny, konsola do gier) w warunkach domowych lub biurowych, zgodnie z jego specyfikacją techniczną.
- Jakiegokolwiek inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Instalacja i Ustawienie:

- **Stabilność:** Zawsze umieszczaj urządzenie na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar. Niestabilne umiejscowienie grozi upadkiem i uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami osób.
- **Montaż ścienny:** Jeśli urządzenie jest przeznaczone do montażu na ścianie, używaj wyłącznie uchwytów montażowych zgodnych ze standardem VESA (jeśli dotyczy) i specyfikacją urządzenia. Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z instrukcją uchwytu i producenta ekranu, na ścianie o odpowiedniej nośności. Niewłaściwy montaż grozi upadkiem urządzenia.
- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia (zazwyczaj min. 10 cm z każdej strony, chyba że instrukcja szczegółowa stanowi inaczej), aby umożliwić cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzaniu. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych obudowy. Przegrzanie może prowadzić do awarii lub pożaru.
- **Otoczenie:** Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na:
 - Bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silne źródła ciepła (grzejniki, piece).
 - Wysoką wilgotność, wodę lub inne płyny (ryzyko zwarcia i porażenia prądem).

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nadmierne zapylenie lub wibracje.
- Silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne.
- **Podłączenie:**
 - Używaj wyłącznie kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem lub w pełni kompatybilnego, zgodnego z lokalnymi normami.
 - Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia lub zasilacza.
 - Podłączaj kabel zasilający do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.
 - Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani luźnych gniazdek.
 - Kable sygnałowe i zasilające układaj tak, aby nikt o nie nie zahaczył, nie potknął się ani ich nie przytrzasnął.

3. Bezpieczne Użytkowanie:

- **Obsługa:** Nie dotykaj urządzenia ani kabla zasilającego mokrymi rękami (ryzyko porażenia prądem).
- **Płyny:** Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą ani innymi płynami. Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami (np. wazonów, kubków). W przypadku zalania natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.
- **Obce przedmioty:** Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych szczelin w obudowie (ryzyko zwarcia, porażenia prądem lub pożaru).
- **Uszkodzenia mechaniczne:** Chroń ekran przed uderzeniami i zarysowaniami. Uszkodzony ekran (np. pęknięty) może stanowić zagrożenie (ostre krawędzie). W takim przypadku zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- **Długotrwałe użytkowanie:** Robienie regularnych przerw podczas długotrwałego korzystania z ekranu może pomóc zmniejszyć zmęczenie oczu. Dostosuj jasność i kontrast do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem bez nadzoru. Zwróć szczególną uwagę na ryzyko pociągnięcia za kable lub przewrócenia niestabilnie ustawionego urządzenia. Przechowuj drobne akcesoria (np. pilot, baterie) poza zasięgiem dzieci.

- **Burze:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłącz urządzenie od zasilania sieciowego i anteny (jeśli dotyczy), aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przepięciami.

4. Konserwacja i Czyszczenie:

- **Odłączenie zasilania:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.
- **Czyszczenie obudowy:** Używaj miękkiej, suchej ściereczki. W przypadku silniejszych zabrudzeń można lekko zwilżyć ściereczkę wodą lub łagodnym detergentem (upewnij się, że ściereczka jest tylko wilgotna, nie mokra) i natychmiast wytrzeć do sucha.
- **Czyszczenie ekranu:** Używaj specjalnych ściereczek przeznaczonych do czyszczenia ekranów LCD/LED/OLED lub miękkiej, suchej ściereczki z mikrofibry. Nie rozpylaj żadnych płynów bezpośrednio na ekran. Nie używaj rozpuszczalników (alkohol, benzen, aceton), środków ściernych ani silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę ekranu.
- **Regularna kontrola:** Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego i innych przewodów pod kątem uszkodzeń.

5. Rozwiązywanie Problemów i Serwis:

- **Nieprawidłowe działanie:** W przypadku zauważenia nietypowych objawów (np. dziwny zapach, dym, brak obrazu/dźwięku, nietypowe dźwięki, przegrzewanie się), natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.
- **Naprawy:** Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani zdejmować jego obudowy. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy grożą porażeniem prądem, pożarem lub utratą gwarancji i mogą naruszyć bezpieczeństwo produktu.

6. Utylizacja (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - WEEE):

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu i bezpiecznej utylizacji.

- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
- Szczegółowe informacje na temat możliwości oddania zużytego sprzętu można uzyskać u lokalnych władz, w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
- Baterie (jeśli są używane, np. w pilocie) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielnie od urządzenia.

Zachowaj tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.