

Instrukcja Bezpieczeństwa - Gamepady do Konsoli i Telefonu

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie ich na przyszłość. Niezastosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia produktu, obrażeń ciała lub innych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu

- Niniejszy gamepad jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako kontroler do gier wideo z kompatybilnymi konsolami do gier, telefonami komórkowymi, tabletami lub komputerami, zgodnie ze specyfikacją producenta.
- Jakiegokolwiek inne użycie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

2. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

- **Nadzór Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Jeśli produkt ma być używany przez dzieci, zaleca się stały nadzór osoby dorosłej. Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia małymi elementami (jeśli dotyczy) lub uduszenia kablem (w modelach przewodowych).
- **Modyfikacje i Naprawy:** Nie próbuj samodzielnie otwierać, modyfikować ani naprawiać gamepada. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje mogą unieważnić gwarancję i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj gamepada, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel, widoczne ślady przegrzania). Natychmiast zaprzestań użytkowania i odłącz go od zasilania lub urządzenia.

3. Bezpieczeństwo Elektryczne (Dotyczy modeli przewodowych i ładowalnych)

- **Kable i Złącza:** Używaj wyłącznie kabla USB lub zasilacza dołączonego do zestawu lub zalecanego przez producenta. Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy pod kątem uszkodzeń (przetarcia, pęknięcia). Nie używaj uszkodzonych kabli.
- **Ładowanie (Dotyczy modeli z akumulatorem):**
 - Ładuj gamepada wyłącznie za pomocą kompatybilnej ładowarki i źródła zasilania (np. port USB konsoli, komputera, certyfikowana ładowarka sieciowa) o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- Nie ładuj gamepada w pobliżu materiałów łatwopalnych ani na powierzchniach przewodzących ciepło (np. pościel, dywan).
- Nie pozostawiaj gamepada podłączonego do ładowania na czas dłuższy niż jest to konieczne do pełnego naładowania. Unikaj ładowania bez nadzoru, zwłaszcza przez noc.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana.
- **Ochrona przed Wilgocią:** Chroń gamepad przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Nie używaj go w wilgotnych miejscach (np. łazienka). Zalanie może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. Jeśli gamepad ulegnie zamoczeniu, natychmiast go odłącz i nie używaj do czasu całkowitego wyschnięcia.
- **Burze:** Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie gamepada (szczególnie modeli przewodowych) od konsoli/komputera/telefonu oraz ładowarki od sieci elektrycznej.

4. Bezpieczeństwo Baterii / Akumulatora (Dotyczy modeli bezprzewodowych z wbudowanym lub wymiennym akumulatorem)

- **Ekstremalne Temperatury:** Nie wystawiaj gamepada ani jego baterii/akumulatora na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C), bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła (grzejniki, piece). Przegrzanie może spowodować uszkodzenie, wyciek, a nawet zapłon baterii.
- **Uszkodzenia Mechaniczne:** Nie rzucaj, nie zgniataj, nie przekłuwaj ani w żaden inny sposób nie uszkadzaj mechanicznie gamepada ani jego baterii/akumulatora.
- **Wyciek lub Deformacja:** Jeśli zauważysz wyciek z baterii/akumulatora, jego spuchnięcie, deformację lub nadmierne nagrzewanie się, natychmiast przestań używać gamepada, odłącz go i skontaktuj się z serwisem lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji niebezpiecznych odpadów. Unikaj kontaktu wyciekającej substancji ze skórą i oczami.
- **Wymiana Baterii:** Jeśli gamepad posiada wymienną baterię/akumulator, używaj tylko typu zalecanego przez producenta. Nie próbuj samodzielnie wymieniać niewymiennych, wbudowanych akumulatorów.

5. Bezpieczeństwo Użytkowania i Ergonomia

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Regularne Przerwy:** Podczas długotrwałego grania rób regularne przerwy (np. 15 minut co godzinę), aby uniknąć zmęczenia oczu, rąk i nadgarstków (ryzyko RSI - Repetitive Strain Injury).
- **Komfort Użytkowania:** Jeśli podczas gry odczuwasz ból, drętwienie lub dyskomfort w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach, natychmiast przerwij grę i odpocznij. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.
- **Bezpieczne Otoczenie:** Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół siebie podczas gry, aby uniknąć przypadkowego uderzenia w przedmioty lub inne osoby, zwłaszcza podczas używania funkcji wibracji lub gier wymagających ruchu.

6. Czyszczenie i Konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz gamepad od konsoli/komputera/telefonu i ładowarki.
- Czyść gamepad wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką szmatką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani innych agresywnych chemikaliów do czyszczenia.

7. Utylizacja Produktu (Zgodnie z dyrektywą WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym gamepady i baterie/akumulatory, należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Jeśli gamepad posiada wymienne baterie, wyjmij je przed utylizacją urządzenia i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na zużyte baterie.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie produktu leży w Twoim interesie.