

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – GNIAZDA

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Ważne! Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu, należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i zachować ją na przyszłość w celu możliwości ponownego odniesienia się do niej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

1. Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

* **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Gniazda działają pod napięciem niebezpiecznym dla życia i zdrowia.

* Instalacja, wymiana, naprawy oraz wszelkie modyfikacje gniazd mogą być wykonywane **wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektryczne**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

* Nie używać gniazd, które są uszkodzone, pęknięte, mają widoczne ślady przegrzania, są poluzowane w miejscu montażu lub których elementy stykowe są zdeformowane.

* Chronić gniazda przed wodą, wilgocią, parą wodną i innymi płynami. Nie instalować ani nie używać gniazd w miejscach narażonych na zalanie lub wysoką wilgotność (np. bezpośrednio nad wanną, w kabinie prysznicowej), chyba że są to gniazda specjalnie do tego przeznaczone i posiadają odpowiedni stopień ochrony IP.

* Nie przeciążać gniazd poprzez podłączanie urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym dopuszczalne obciążenie znamionowe gniazda. Informacje o obciążeniu znamionowym powinny być dostępne w dokumentacji technicznej produktu lub oznaczone na produkcie.

* Używać wyłącznie wtyczek kompatybilnych z typem gniazda i spełniających odpowiednie normy. Nie modyfikować wtyczek ani gniazd w celu ich dopasowania.

* Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów (np. metalowych drutów, narzędzi, palców) do otworów gniazda, zwłaszcza przez dzieci.

2. Instalacja

* Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych, **bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne** w odpowiednim obwodzie (np. poprzez wyłączenie bezpiecznika lub wyłącznika nadprądowego). Upewnić się, że napięcie nie zostanie przypadkowo przywrócone.

* Instalacja musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną produktu oraz obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

* Należy upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone do odpowiednich zacisków gniazda (fazowy, neutralny, ochronny - jeśli dotyczy) i że połączenia są mocne i

bezpieczne, aby zapobiec przegrzewaniu się styków.

* Gniazdo musi być solidnie zamocowane w puszce instalacyjnej, aby zapobiec jego wyrwaniu podczas wyjmowania wtyczki.

3. Prawidłowe Użytkowanie i Przeznaczenie Produktu

* Gniazda są przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, zgodnie z ich parametrami znamionowymi (napięcie, prąd).

* Przed podłączeniem urządzenia do gniazda, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i jego parametry są zgodne z parametrami sieci i gniazda.

* Wtyczki należy wkładać i wyjmować z gniazda pewnym, prostym ruchem, trzymając za obudowę wtyczki, a nie za kabel. Gwałtowne szarpanie za kabel może uszkodzić zarówno wtyczkę, kabel, jak i gniazdo.

* Unikać stosowania rozgałęziaczy i przedłużaczy podłączonych kaskadowo, gdyż może to prowadzić do przeciążenia gniazda lub instalacji. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza lub rozgałęziacza, upewnij się, że posiada on odpowiednie parametry i zabezpieczenia.

4. Działania Zabronione / Przewidywalne Niewłaściwe Użycie

* Nie używać gniazd do celów innych niż ich przeznaczenie.

* Nie modyfikować konstrukcji gniazda ani nie podejmować prób samodzielnej naprawy.

* Nie zakrywać pracujących gniazd (np. meblami, dywanami, zasłonami), aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i uniknąć przegrzania.

* Nie używać gniazd przeznaczonych do użytku wewnętrznego na zewnątrz lub w warunkach, do których nie są przystosowane (np. nadmierne zapylenie, agresywne chemicznie środowisko).

* Nie czyścić gniazd będących pod napięciem.

5. Konserwacja i Czyszczenie

* Przed przystąpieniem do czyszczenia gniazda, upewnij się, że zasilanie w danym obwodzie jest odłączone.

* Gniazda należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną (dobrze wyciśniętą) ściereczką. Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani środków ściernych.

* Regularnie sprawdzaj stan gniazd pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, przebarwień, śladów przegrzania lub poluzowania.

6. Oznaki Uszkodzenia i Postępowanie w Sytuacjach Awaryjnych

* W przypadku zauważenia iskrzenia, dymu, nietypowego zapachu (np. spalenizny), widocznych uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, odkształcenia), poluzowania gniazda w ścianie, problemów z prawidłowym włożeniem lub wyjęciem wtyczki, lub jeśli gniazdo

nadmiernie się nagrzewa:

1. Natychmiast przestań używać gniazda.

2. Odłącz zasilanie danego obwodu elektrycznego poprzez wyłączenie odpowiedniego bezpiecznika lub wyłącznika nadprądowego.

3. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego gniazda.

4. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu sprawdzenia instalacji i wymiany uszkodzonego gniazda.

7. Bezpieczeństwo Dzieci i Osób Wrażliwych

* Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do gniazd elektrycznych i zabronić im zabawy w ich pobliżu.

* Rozważyć zastosowanie gniazd z wbudowanymi zabezpieczeniami przed dziećmi (np. zintegrowane przesłony torów prądowych) lub stosowanie dodatkowych zaślepek ochronnych, zwłaszcza w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci.

* Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, mogą korzystać z urządzeń podłączonych do gniazd tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.

8. Warunki Środowiskowe

* Standardowe gniazda są przeznaczone do użytku w suchych pomieszczeniach, w typowych temperaturach pokojowych.

* Do użytku w warunkach podwyższonej wilgotności, zapylenia, na zewnątrz budynków lub w innych specjalnych warunkach, należy stosować wyłącznie gniazda specjalnie do tego przeznaczone, posiadające odpowiedni stopień ochrony (IP) wskazany przez producenta.

9. Utylizacja

* Zużyte gniazda elektryczne są odpadem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Nie należy wyrzucać ich wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

* Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów ZSEE, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, w celu zapewnienia ich prawidłowego przetworzenia i recyklingu.

10. Informacje o Wycofaniach Produktu z Rynku

* W interesie własnego bezpieczeństwa, należy regularnie sprawdzać publicznie dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów, w tym ewentualne komunikaty o wycofaniu produktu z rynku lub akcjach naprawczych. Informacje takie mogą być publikowane na stronach internetowych odpowiednich organów nadzoru rynku lub organizacji konsumenckich.

* W przypadku ogłoszenia wycofania z rynku lub akcji naprawczej dotyczącej typu

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

gniazda, które posiadasz, należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie.