

Instrukcja Bezpieczeństwa – Dysk Zewnętrzny HDD USB

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

WAŻNE! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem lub innych zagrożeń.

1. Przeznaczenie Produktu

- Dysk zewnętrzny HDD USB jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania, odczytywania i przenoszenia danych cyfrowych przy użyciu kompatybilnego komputera lub innego urządzenia wyposażonego w odpowiedni port USB.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych lub biurowych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Ogólne Środki Ostrożności

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.
- **Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:** Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą, deszczem, ekstremalnymi temperaturami (wysokimi i niskimi), bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kurzem i silnymi polami magnetycznymi.
- **Ostrożne obchodzenie się:** Urządzenie zawiera delikatne elementy mechaniczne (dysk twardy). Unikaj upadków, wstrząsów, uderzeń i silnych wibracji, zwłaszcza podczas pracy dysku.
- **Używaj zgodnie z przeznaczeniem:** Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

3. Instalacja i Podłączanie

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że Twój komputer lub inne urządzenie jest kompatybilne z dyskiem zewnętrznym i posiada odpowiedni port USB.
- **Kable i zasilanie:** Używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem lub w pełni kompatybilnego kabla o odpowiedniej specyfikacji. Jeśli dysk wymaga zewnętrznego zasilacza, używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu lub zatwierdzonego przez producenta.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Sprawdzenie stanu:** Przed podłączeniem sprawdź wizualnie stan kabla USB oraz ewentualnego zasilacza. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
- **Bezpieczne podłączanie:** Podłączaj i odłączaj kabel USB ostrożnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do portu.
- **Stabilne podłoże:** Umieść dysk na stabilnej, płaskiej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje.

4. Użytkowanie i Obsługa

- **Wentylacja:** Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół dysku, aby zapobiec przegrzaniu. Nie umieszczaj dysku na miękkich powierzchniach (np. koc, poduszka), które mogą blokować otwory wentylacyjne (jeśli występują).
- **Bezpieczne odłączanie:** ZAWSZE używaj opcji "Bezpieczne usuwanie sprzętu" (Windows) lub "Wysuń" (macOS/Linux) przed fizycznym odłączeniem kabla USB od komputera. Nagłe odłączenie dysku podczas pracy (zapisu/odczytu) może spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
- **Unikaj przenoszenia podczas pracy:** Nie przenoś, nie podnoś ani nie narażaj dysku na wstrząsy, gdy jest podłączony i pracuje (dioda sygnalizacyjna miga lub świeci ciągłym światłem wskazującym aktywność).
- **Unikaj zakłóceń:** Trzymaj dysk z dala od źródeł silnych pól elektromagnetycznych (np. głośniki, niektóre telefony komórkowe).
- **Regularne kopie zapasowe:** Pamiętaj, że dyski zewnętrzne mogą ulec awarii. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na dysku zewnętrznym w innym bezpiecznym miejscu.

5. Konserwacja i Pielęgnacja

- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem odłącz dysk od komputera i ewentualnego zasilania. Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków ściernych. Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć.
- **Przechowywanie:** Gdy dysk nie jest używany, przechowuj go w suchym i bezpiecznym miejscu, chroniąc przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Rozwiązywanie Problemów (dotyczące Bezpieczeństwa)

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

- **Przegrzewanie:** Jeśli obudowa dysku staje się nadmiernie gorąca w dotyku, natychmiast bezpiecznie odłącz urządzenie od komputera i pozwól mu ostygnąć. Sprawdź, czy wentylacja nie jest zablokowana. Jeśli problem się powtarza, zaprzestań używania produktu.
- **Uszkodzenie fizyczne:** Jeśli obudowa dysku, kabel USB lub zasilacz (jeśli dotyczy) są widocznie uszkodzone (pęknięcia, wgniecenia, przetarcia kabla), natychmiast zaprzestań używania produktu i odłącz go od zasilania/komputera. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- **Nietypowe dźwięki lub zapach:** Jeśli z urządzenia wydobywają się nietypowe dźwięki (np. głośne zgrzytanie) lub zapach spalenizny, natychmiast odłącz je od komputera/zasilania i zaprzestań używania.

7. Utylizacja Produktu (Dyrektywa WEEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat dostępnych metod zbiórki ZSEE w Twojej okolicy.

8. Ostrzeżenia Szczegółowe

- **Ryzyko porażenia prądem:** Istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku używania uszkodzonego zasilacza (jeśli dotyczy) lub kabla USB, a także w przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- **Ryzyko przegrzania:** Niewłaściwa wentylacja lub użytkowanie w ekstremalnych temperaturach może prowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Ryzyko utraty danych:** Nieprawidłowe odłączanie, wstrząsy podczas pracy, awarie zasilania lub uszkodzenie urządzenia mogą spowodować trwałą utratę danych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane.
- **Produkt nie jest wodoodporny ani wstrząsoodporny,** chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w specyfikacji produktu.
- **Ryzyko potknięcia:** Ułóż kable tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich danych zależy od prawidłowego użytkowania urządzenia.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.